




i Dance®

BEAT DUDE

BLUETOOTH WIRELESS SPEAKER
with TRUE WIRELESS + Integrated Cable

• wireless



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny, dodržujte je pro správnou funkci. Dbejte na všechna uvedená varování.
2. Čistěte pouze suchou látkou.
3. Neblokujte ventilační otvory.
4. Neprovozujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které vyrábějí teplo. Neprovozujte v blízkosti otevřeného ohně.
5. Chraňte napájecí šňůru před zlomením nebo sevřením, zejména v místě, kde vystupují z přístroje či zásuvky.
6. Používejte pouze příslušenství určené/doporučené výrobcem.
7. Odpojte toto zařízení ze zásuvky během bouřky, nebo pokud jej po dlouhou dobu nepoužívejte.
8. Všechny servisní zásahy svěřte odbornému servisu. Servis je zapotřebí, jestliže je přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem, je poškozen napájecí kabel nebo zástrčky, vnikla kapalina nebo předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkost a nefunguje normálně, nebo byl zničen.
9. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině a žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy, nesmí být na zařízení umístěny.
10. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, například slunečnímu záření či velkým teplotám v uzavřeném automobilu v období horka apod.

Pokyny k interní baterii a hlavnímu napájení

1. Produkt obsahuje integrovanou baterii. Před použitím baterii dobjte.
2. Při připojení k síti přiloženým adaptérem se automaticky přepne na napájení adaptérem a dobije vestavěnou baterii.
3. Když adaptér přeruší napájení, zařízení se přepne na vestavěnou baterii.
4. Nabíjecí proces je indikován kontrolkou nabíjení.
5. Pokud používáte zařízení ve stálém provozu s adaptérem, nabíjecí obvod automaticky vypne nabíjecí obvod, aby nedošlo k degradování nabíjecí baterie.
6. Upozorňujeme, že baterie mají určitý životní cyklus a jsou mimo záruční rozsah výrobku. Za běžných okolností musí být vestavěná baterie nabíjena po dobu 8-10 hodin. Po delší době a počtu nabíjecích cyklů se změní kapacita akumulátoru a doba nabíjení i délka provozu se odpovídajícím způsobem změní.
7. Po delší době může dojít k situaci, kdy baterie již nemůže být nabitá a její životnost vypršela. Je třeba výměna baterie.
8. Baterii je třeba nabíjet minimálně každých šest měsíců i v případě že zařízení není používáno. Předejdete tak stárnutí a znehodnocení baterie.

Zapnutí / vypnutí

Stiskněte a držte tlačítko pro zapnutí dokud se přístroj nezapne / nevypne.

Připojení Bluetooth přes váš chytrý telefon nebo tablet

1. Zapněte toto zařízení.
2. Spusťte Bluetooth vyhledávání ve vašem smartphonu nebo tabletu.
3. Jakmile se zobrazí „iDance BEATDUDE“, vyberte ho a spárujte se zařízením.
4. Jakmile se obě zařízení úspěšně spojí, můžete začít s bezdrátovým přehráváním z vašeho zařízení.
5. Stiskněte tlačítko „Přehrávání“ ve vašem zařízení pro spuštění přehrávání.
6. Stiskněte Další/Předchozí (BLUETOOTH) ve vašem mobilním zařízení pro přepínání mezi skladbami.

Ovládání během přehrávání

Tlačítka na ovladači mají dvojí funkci dle krátkého či dlouhého stisku:

Krátký stisk tlačítka „+“: Zvýšit hlasitost

Dlouhý stisk tlačítka „+“: Další skladba

Krátký stisk tlačítka „-“: Snížit hlasitost

Dlouhý stisk tlačítka „-“: Zvýšit hlasitost

Prostřední tlačítko „>“: Povolat/pokračovat v přehrávání



Nabíjení

Zařízení nabíjejte pomocí USB nabíječky.



i Dance®