



iDance®

Light Beats LG100

Funky Disco Led Glasses



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny, dodržujte je pro správnou funkci. Dbejte na všechna uvedená varování.
2. Čistěte pouze suchou látkou.
3. Neprovozujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které vyrábějí teplo. Neprovozujte v blízkosti otevřeného ohně.
4. Používejte pouze příslušenství určené/doporučené výrobcem.
5. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině a žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy, nesmí být na zařízení umístěny.
6. Baterie nesmí být vystavena nadmernému teplu, například slunečnímu záření či velkým teplotám v uzavřeném automobilu v období horka apod.

Pokyny k interní baterii a hlavnímu napájení

1. Produkt obsahuje integrovanou baterii. Před použitím baterii dobijte.
2. Nabíjecí proces je indikován kontrolkou nabíjení.
3. Upozorňujeme, že baterie mají určitý životní cyklus a jsou mimo záruční rozsah výrobku. Za běžných okolností musí být vestavěna baterie nabíjena po dobu několika hodin. Po delší době a počtu nabíjecích cyklů se změní kapacita akumulátoru a doba nabíjení i délka provozu se odpovídajícím způsobem změní.
4. Po delší době může dojít k situaci, kdy baterie již nemůže být nabitá a její životnost vypršela.
5. Baterii je třeba nabíjet minimálně každých šest měsíců i v případě že zařízení není používáno. Předejdete tak stárnutí a znehodnocení baterie.

Zapnutí / vypnutí

Stiskněte a držte tlačítko, dokud se přístroj nezapne / nevypne (cca 3sekundy).

Volba efektu

Krátkým stiskem tlačítka přepínáte mezi jedním z osmi režimů LED efektu.

Nabíjení

Zařízení nabíjejte pomocí USB nabíječky. Používejte pouze USB nabíječky 5V/1A.

