



# 6F PIANO DANCE MAT



Skládací piáno rohož se 24 „klávesami“



## OSAZENÍ BATERIE

K odšroubování dvířek baterie použijte šroubovák Philips. Vložte 3 "AA" baterie a ujistěte se, že kladné (+) a záporné (-) póly jsou zarovnány se značkou "+" a "-" uvnitř prostoru pro baterie.

**Poznámka:** Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, baterie vyjměte. Používejte výhradně Alkalické baterie.

## ZAPNUTÍ

Zapněte matraci Play posunutím přepínače do polohy "ON" a piáno zahraje spouštěcí melodii.

Když je zvolen režim „PLAY“, hrací rohož se přepne do režimu přehrávání jedné klávesy s jedním tónem.

K výběru je 8 zvuků nástrojů, výchozí nástroj je klavír, změňte nástroj stisknutím žlutého tlačítka označeného „Instruments“

Externí hudební zařízení může být připojeno k rohoži kabelem 3,5 mm pro poslech a přehrávání vašich melodií. Funkce DEMONSTRACE není dostupná, jakmile je připojeno externí hudební zařízení. Ostatní funkce zůstávají stejné. K dispozici je také mikrofonní vstup, takže můžete také zpívat!

## DEMONSTRACE

Rohož se přepne do demonstračního melodického režimu, jakmile stisknete oranžové tlačítko „DEMONSTRACE“ a rozsvítí se kontrolka Demo.

K dispozici je 10 vestavěných melodií, které odpovídají kartám písni. Melodie se přepínají na stisknutí černých kláves.

## ZÁZNAM

Funkci nahrávání zapněte stisknutím modrého tlačítka „ZÁZNAM“, kde můžete nahrávat přibližně 20 sekund. Nahrávání bude vymazáno, jakmile znovu stisknete 'ZÁZNAM'.

## PŘEHRAVÁNÍ

Stisknutím tlačítka „PLAYBACK“ přehrajete poslední záznam. Jakmile je přehrávání ukončeno, můžete jej znovu přehrát opětovným stisknutím tlačítka „PLAYBACK“.

## Varování a upozornění:

1. Tato hračka je určena pro děti od 3 let, vyžaduje se dohled dospělých.
2. Nemíchejte staré a nové baterie. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vyjměte prosím baterie.
3. Nepoužívejte nůž, nůžky ani žádné ostré předměty k ořezávání, řezání nebo úpravě hrací podložky.
4. Produkt nelze prát.



# 6F PIANO DANCE MAT



Skladacia piáno rohož s 24 "klávesmi"



## OSADENIE BATÉRIE

K odskrutkovaní dvierok batérie použite skrutkovač Philips. Vložte 3 "AA" batérie a uistite sa, že kladné (+) a záporné (-) póly sú zarovnané so značkou "+" a "-" vo vnútri priestoru pre batérie.

**Poznámka:** Ak sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vyberte. Používajte výhradne alkalické batérie.

## ZAPNUTIE

Zapnite matrac posunutím prepínača PLAY do polohy "ON" a piáno zahrá spúšťaciu melódiu.

Keď je zvolený režim "PLAY", hracie rohož sa prepne do režimu prehrávania jednej klávesy s jedným tónom.

K výberu je 8 zvukov nástrojov, predvolený nástroj je klavír, zmeňte nástroj stlačením žltého tlačítka označeného "Instruments"

Externé hudobné zariadenia môže byť pripojené k rohoži káblom 3,5 mm pre počúvanie a prehrávanie vašich melódií. Funkcia DEMONŠTRÁCIE nie je dostupná, akonáhle je pripojené externé hudobné zariadenia. Ostatné funkcie zostávajú rovnaké. K dispozícii je tiež mikrofónny vstup, takže môžete tiež spievať!

## DEMONŠTRÁCIA

Rohož sa prepne do demonštračného melodického režimu, akonáhle stlačíte oranžové tlačidlo "DEMONŠTRÁCIE" a rozsvieti sa kontrolka Demo.

K dispozícii je 10 vstavaných melódií, ktoré zodpovedajú kartám piesní. Melódia sa prepínajú na stlačením čiernych kláves.

## ZÁZNAM

Funkciu nahrávania zapnite stlačením modrého tlačidla "ZÁZNAM", kde môžete nahrávať približne 20 sekúnd. Nahrávanie bude vymazané, akonáhle znovu stlačíte 'ZÁZNAM'.

## PREHRÁVANIE

Stlačením tlačidla "PLAYBACK" prehráte posledný záznam. Akonáhle je prehrávanie ukončené, môžete ho znova prehrať opätovným stlačením tlačidla "PLAYBACK".

## Varovania a upozornenia:

1. Táto hračka je určená pre deti od 3 rokov, vyžaduje sa dohľad dospelých.
2. Nemiešajte staré a nové batérie. Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, vyberte prosím batérie.
3. Nepoužívajte nôž, nožnice ani žiadne ostré predmety k orezávanie, rezanie alebo úprave hracej podložky.
4. Produkt nemožno prať.