



Dance Mat

DĚKUJEME, že jste si zakoupili tuto jedinečnou kombinaci taneční a klavírní podložky. Abyste mohli plně využívat všechny funkce a vlastnosti, přečtěte si prosím tento návod a dodržujte jej.

Jak hrát v tanečním režimu

Taneční režim aktivujete stisknutím ikony "Start Dance Mode" na podložce.

K dispozici je 5 úrovní tanečních sestav, každá s vlastní melodií. Při hraní sledujte barevné a očíslované kontrolky na krabici ovladače, jak se rozsvěcují.

Pro usnadnění má každá úroveň 3 rychlosti (pomalá, normální, rychlá), pro zrychlení stiskněte ikonu "Rychlá", pro zpomalení stiskněte ikonu "Pomalá".

Úroveň 1 Podívejte se na ovládací skříňku a zjistěte, která světla se rozsvítí, pak šlápněte nebo stiskněte na odpovídající číslo/barvu na podložce. Tj. pokud vidíte, že svítí kontrolka pro číslo 1, musíte šlápnout na číslo 1.

Pokud stisknete špatné číslo, uslyšíte zvuk boing, nebojte se, máte 7 pokusů na to, abyste vše zvládli.

Tato úroveň bude trvat 1 minutu. Pokud je váš boing vyšší než 7, herní čas končí a musíte znovu stisknout tlačítko Start Dance Mode, pokud je nižší než 7, automaticky přejdete do další úrovně.

2. Úroveň - V podstatě stejná jako úroveň 1, jediný rozdíl je v tom, že časování světel bude kratší.

3. úroveň - Bude obtížnější, může dojít k rozsvícení 2 indikačních světel současně.

4. úroveň - Může se objevit jedno, dvě nebo tři světla současně - zkuste použít ruce a nohy.

5. úroveň - Poslední a nejobtížnější úroveň, ve které se mohou rozsvítit až 4 světla současně, projděte úroveň a vyhraje.

Hru můžete kdykoli znovu spustit stisknutím ikony "Start Dance Mode".

Jak hrát v režimu Piano

Stisknutím ikony "Start Piano Mode" aktivujete režim klavíru.

1. Na podložce je 8 ikon/kláves klavíru, jejich stisknutím zahrájete 8 jednotlivých not klavíru a vytvoříte si vlastní melodii.

2. Stisknutím 5 bílých koleček s notami ve spodní části podložky si můžete zahrát pět známých skladeb.

3. Světýlka na krabici ovladače se rozsvítí, aby vám ukázala, které číslo nebo barevnou klávesu máte stisknout,

4. Pro usnadnění má každá píseň 3 rychlosti (pomalá, normální, rychlá), pro zrychlení stiskněte ikonu "Rychlá", pro zpomalení stiskněte ikonu "Pomalá".

5. Stisknutím bílého kruhu jednou přehrajete celou skladbu (při přehrávání se rozsvítí kontrolky na krabici ovladače).

6. Dalším stisknutím přehrajete skladbu pouze s podkladem (světla na krabici ovladače se rozsvítí, jak byste měli hrát noty).

7. Opětovným stisknutím přehrajete skladbu sólově (kontrolky na kontrolním boxu se rozsvítí tak, jak byste měli hrát noty).

8. Stisknutím ikony "Record" aktivujete režim nahrávání (dojde ke smazání předchozího záznamu a spuštění nového záznamu).

9. Stisknutím ikony "Play" (Přehrát) přehrajete nahrávku. Nahrávka bude smazána, jakmile se podložka vypne.

Podložka přejde do úsporného režimu, pokud s ní není prováděna žádná operace po dobu delší než 5 minut. Podložku lze

znovu aktivovat stisknutím libovolného tlačítka.

Údržba a upozornění

1. Tato hračka je určena pro děti od 3 let. Je vyžadován dohled dospělé osoby.
2. Nepoužívejte nůž, nůžky ani jiné ostré předměty k bodání, řezání nebo poškození podložky.
3. Pokud podložku delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterie.
4. Nemíchejte staré a nové baterie. Na výměnu nebo dobíjení baterií musí dohlížet dospělé osoby.
5. Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie musí být před nabíjením z hračky vyjmuty.
6. Nemíchejte alkalické, standardní (uhlíko-zinkové) ani dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
7. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie musí být z podložky vyjmuty.

Číslo patentu : 2021-F-00070065 - Autorská práva k přiloženým hudebním nahrávkám.
patří společnosti Easy Karaoke Ltd. komerční Kopírování nebo opětovné nahrávání je zákonem zakázáno.

Tento výrobek je v souladu s evropskými požadavky.

ĎAKUJEME, že ste si zakúpili túto jedinečnú kombinovanú tanečnú a klavírnú podložku. Aby ste mohli naplno využívať všetky funkcie a vlastnosti, prečítajte si a dodržujte tento návod

Ako hrať v tanečnom režime

Stlačením ikony "Spustiť tanečný režim" na podložke aktivujete tanečný režim.

K dispozícii je 5 úrovní tanečných postupov, každý s vlastnou melódiou. Pri hraní sledujte farebné a očíslované kontrolky na ovládači, ktoré sa rozsvietia.

Na pomoc vám slúžia 3 rýchlosti každej úrovne (pomalá, normálna, rýchla), ak chcete zrýchliť, stlačte ikonu "Rýchla", ak chcete spomaliť, stlačte ikonu "Pomalá".

Úroveň 1 Pozrite sa na ovládací box a zistíte, ktoré svetlá sa rozsvietia, potom stlačte alebo stlačte príslušné číslo/farbu na podložke. T. j. ak vidíte, že svieti kontrolka pre číslo 1, musíte stúpiť na číslo 1.

Ak stlačíte nesprávne číslo, budete počuť zvuk boing, nebojte sa, máte 7 pokusov na to, aby ste všetko zvládli.

Táto úroveň bude trvať 1 minútu. Ak je váš boing vyšší ako 7, čas hry sa skončí a musíte znova stlačiť tlačidlo Start Dance Mode (Spustiť tanečný režim), ak je nižší ako 7, automaticky prejdete do ďalšej úrovne.

2. úroveň - V podstate rovnaká ako úroveň 1, jediný rozdiel je, že čas svetiel bude kratší.

3. úroveň - Bude ťažšia, môžu sa v nej súčasne rozsvietiť 2 indikačné svetlá.

4. úroveň - Môže sa vyskytnúť jedno, dve alebo tri svetlá súčasne - skúste používať ruky a nohy.

5. úroveň - Posledná a najťažšia úroveň, v ktorej sa môžu naraz rozsvietiť až 4 svetlá, prejdite úroveň a vyhraje.

Hru môžete kedykoľvek reštartovať stlačením ikony "Spustiť tanečný režim".

Ako hrať v režime Piano

Stlačením ikony "Start Piano Mode" (Spustiť klavírny režim) aktivujete klavírny režim.

1. Na podložke je 8 ikon/kláves klavíra, ich stlačením zahráte 8 jednotlivých tónov klavíra a vytvoríte si vlastnú melódiu.

2. Stlačením 5 bielych kruhov s notami v spodnej časti podložky môžete hrať spolu s piatimi známymi skladbami.

3. Svetielka na ovládači sa rozsvietia a ukážu vám, ktoré číslo alebo farebné tlačidlo máte stlačiť,

4. Aby ste si uľahčili prácu, každá skladba má 3 rýchlosti (pomalá, normálna, rýchla), ak chcete zrýchliť, stlačte ikonu "Rýchla", ak chcete spomaliť, stlačte ikonu "Pomalá".

5. Stlačením bieloého kruhu raz prehráte celú skladbu (počas prehrávania sa rozsvietia kontrolky na ovládači

6. Opätovným stlačením prehrávate skladbu len s podkladom (svetlá na boxe ovládača sa rozsvietia, keď by ste mali hrať noty).

7. Opätovným stlačením prehrávate skladbu sólovo (kontrolky na ovládači sa rozsvietia tak, ako by ste mali hrať noty).

8. Stlačením ikony "Record" aktivujete režim nahrávania (vymaže sa predchádzajúca nahrávka a spustí sa nová nahrávka).

9. Stlačte ikonu "Play" (Prehrať), aby ste si prehrali nahrávku. Nahrávka sa po vypnutí podložky vymaže.

Podložka prejde do úsporného režimu, ak sa s ňou nebude pracovať dlhšie ako 5 minút. Podložka môže byť znovu zapnutá stlačením ľubovoľného tlačidla.

Údržba a upozornenia

1. Táto hračka je určená pre deti vo veku 3+ rokov. Vyžaduje sa dohľad dospelého osoby.
2. Nepoužívajte nôž, nožnice ani iné ostré predmety na pichanie, rezanie alebo poškodenie podložky.
3. Ak podložku dlhší čas nepoužívate, vyberte z nej batérie.
4. Nemiešajte staré a nové batérie. Na výmenu alebo dobíjanie batérií musia dohliadať dospelí.
5. Nenabíjateľné batérie sa nesmú dobíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať.
6. Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) ani nabíjateľné (nikel-kadmiové) batérie.
7. Batérie sa majú vkladať so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z podložky vybrať.

Číslo patentu : 2021-F-00070065 - Autorské práva na priložené hudobné nahrávky patria spoločnosti Easy Karaoke Ltd. komerčné Kopírovanie alebo opätovné nahrávanie je zákonom zakázané.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami európskej

Made in China - Fabriqué en Chine - Gemaakt in China - In China hergestellt - Hecho en China - Fatto in Cina

Manufactured by N-Gear

N-Gear Office
Salland 9
1948RE Beverwijk
The Netherlands
www.n-gear.eu