



LET'S GO PARTY 23M



Uživatelský manuál
Uživatelský manuál

Obsah balení

- 1 x N-GEAR LET'S GO PARTY 23M
- 1 x Drátový mikrofon
- 1 x USB kabel

Obsah balenia

- 1 x N-GEAR LET'S GO PARTY 23M
- 1 x Drôtový mikrofón
- 1 x USB kábel

Popis



- 1 Rukojeť
- 2 Vypínač
- 3 Indikátor nabíjení a nabíjecí Micro USB port
- 4 port USB pro přehrávání
- 5 Port karty Micro Sd
- 6 Vstup mikrofonu
- 7 Vstup Aux
- 8 Režim LED světla
- 9 Předchozí skladba
- 10 Přehrát / Pozastavit
- 11 Režim
- 12 Další stopa

- 1 Rukoväť
- 2 Vypínač
- 3 Indikátor nabíjania a nabíjací Micro USB port
- 4 port USB pre prehrávanie
- 5 Port karty Micro Sd
- 6 Vstup mikrofónu
- 7 Vstup Aux
- 8 Režim LED svetlá
- 9 Predchádzajúca skladba
- 10 Prehrať / Pozastaviť
- 11 Režim
- 12 Ďalší stopa

1. Režim BT:

Po zapnutí reproduktor vydá tón režimu BT a vstoupí do stavu párování. Otevřete nastavení BT telefonu, vyhledejte název zařízení, kliknutím na název zařízení vyberte a poté se připojte. Po připojení reproduktor vydá potvrzovací párování tón.

2. Režim přehrávání z SD karty:

Po vložení karty se reproduktor přepne do režimu SD karty. Hudba se spustí automaticky.

3. Režim USB:

Po vložení USB disku se reproduktor přepne do režimu USB. Hudba se spustí automaticky.

4. Režim AUX:

Zapojte 3,5 mm audio kabel do konektoru AUX reproduktoru, reproduktor se automaticky přepne do režimu AUX. Druhý 3,5 mm konektor připojte k telefonu nebo počítači

5. Funkce MIC:

Připojte kabelový mikrofon, je ihned připraven k použití. (Poznámka: před použitím zapněte tlačítko na mikrofonu.)

6. Nabíjení:

Zapojte kabel USB do reproduktoru a připojte jej k 5V nabíječe nebo počítači. Během nabíjení svítí červený indikátor. Po plném nabití indikátor zhasne.

7. Ochrana baterie:

Je-li baterie vybitá, zazní z reproduktoru upozorňovací tón. Nepřipojíte-li co nejdříve reproduktor k nabíjení, sám se za několik minut vypne.

8. Režim (pracovní režim, zdroj):

Stisknutím tlačítka „MODE“ přepnete reproduktor manuálně do na požadovaný režim. USB—> TF—> BT—> FM—> AUX.

9. LED efekty:

Stisknutím tlačítka 'LED' přepínáte režim LED efektu.

10. Funkce TWS (True Wireless Stereo):

Pro režim "opravdového" stera zapněte dva stejné reproduktory. Dvakrát klikněte na tlačítko „PAUSE/PLAY“. Po indikačním tónu spárování reproduktorů proveďte párování Bluetooth a po té již můžete ovládat reprodukci z mobilního telefonu. Funkci TWS zrušíte dlouhým stisknutím tlačítka „PAUSE/PLAY“.

1. Režim BT:

Po zapnutí reproduktor vydá tón režimu BT a vstúpi do stavu párovania. Otvorte nastavenia BT telefónu, vyhľadajte názov zariadenia, kliknutím na názov zariadenia vyberte a potom sa pripojte. Po pripojení reproduktor vydá potvrzovací párovanie tón.

2. Režim prehrávania z SD karty:

Po vložení karty sa reproduktor prepne do režimu SD karty. Hudba sa spustí automaticky.

3. Režim USB:

Po vložení USB disku sa reproduktor prepne do režimu USB. Hudba sa spustí automaticky.

4. Režim AUX:

Zapojte 3,5 mm audio kábel do konektora AUX reproduktora, reproduktor sa automaticky prepne do režimu AUX. Druhý 3,5 mm konektor pripojte k telefónu alebo počítaču

5. Funkcia MIC:

Pripojte káblový mikrofón, je ihned pripravený na použitie. (Poznámka: pred použitím zapnite tlačidlo na mikrofóne.)

6. Nabíjanie:

Zapojte kábel USB do reproduktora a pripojte ho k 5V nabíjačke alebo počítaču. Počas nabíjania svieti červený indikátor. Po plnom nabití indikátor zhasne.

7. Ochrana batérie:

Ak je batéria vybitá, zaznie z reproduktora upozorňujúci tón. Nepripojíte ak čo najskôr reproduktor na nabíjanie, sám sa za niekoľko minút vypne.

8. Režim (pracovní režim, zdroj):

Stlačením tlačidla "MODE" přepnete reproduktor manuálně do na požadovaný režim. USB-> TF-> BT-> FM-> AUX.

9. LED efekty:

Stlačením tlačidla 'LED' přepínáte režim LED efektu.

10. Funkcia TWS (True Wireless Stereo):

Pre režim "ozajstného" stera zapnite dva rovnaké reproduktory. Dvakrát kliknite na tlačidlo "PAUSE / PLAY". Po indikačným tónu spárování reproduktorov vykonajte párovanie Bluetooth a po tej už môžete ovládať reprodukciu z mobilného telefónu. Funkciu TWS zrušíte dlhým stlačením tlačidla "PAUSE / PLAY".

Specifikace

Špičkový výkon 11W
Napájení USB DC 5V / 1A
Špičkový výkon PMPO 100W
RMS výkon 10W
Frekvenční odezva 150Hz-18KHz
Poměr S/N ≥80 dB
Typ baterie Li-ion
Kapacita baterie 2400 mAh
Doba přehrávání baterie (max. hlasitost) 1,3h
Doba přehrávání baterie (50% hlasitost.) 2h
Doba přehrávání baterie (nízká hlasitost) 3h
Doba nabíjení baterie 4 hodiny
Bluetooth verze 5.1
USB MP3 MAX 32 GB
MicroSD/TF MP3 MAX 32 GB
Rozměry: 160 x 150 x 285 mm
Čistá hmotnost 1200gr

Zařízení typu LET'S GO PARTY 23M vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Kompletní text je k dispozici na www.n-gear.eu

Špecifikácie

Špičkový výkon 11W
Napájanie USB DC 5V / 1A
Špičkový výkon PMPO 100W
RMS výkon 10W
Frekvenčná odozva 150Hz-18KHz
Pomer S / N ≥80 dB
Typ batérie Li-ion
Kapacita batérie 2400 mAh
Doba prehrávania batérie (max. Hlasitosť) 1,3h
Doba prehrávania batéria (50% hlasitosť.) 2h
Doba prehrávania batérie (nízka hlasitosť) 3h
Doba nabíjania batérie 4 hodiny
Bluetooth verzie 5.1
USB MP3 MAX 32 GB
MicroSD / TF MP3 MAX 32 GB
Rozmery: 160 x 150 x 285 mm
Čistá hmotnosť 1200gr

Zariadenie typu LET'S GO PARTY 23M vyhovuje smernici 2014/53 / EÚ. Kompletný text je k dispozícii na www.n-gear.eu

WARNING

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol inside an equilateral triangle is intended to alert User of the presence of un-insulated "hazardous voltage" within the product's enclosure, which may be of sufficient magnitude to induce a risk of electric shock to persons.



The exclamation mark inside an equilateral triangle is intended to alert user of the presence of the important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

NOTES:

Please do not attempt to open the back cover or power adapter as opening or removing the covers may expose you to dangerous voltage or other hazards, and it will also cause the restricted servicing to be disabled: There are no user servicing components inside.

NOTES:

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

NOTES:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions. Heed all warnings.
3. Follow all instructions.
4. Do not use this apparatus near water.
5. Clean only with dry cloth.
6. Do not block any ventilation openings.
7. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacture, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. Portable Cart Warning
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture does not operate normally, or has been dropped.
15. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
16. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
17. The MAINS plugs used as the disconnect device, which shall remain readily operable.



Produkt splňuje direktivu 2014/53/EU.

<https://www.n-gear.eu/doc>