



## The FLASH model 3010

### NABÍJENÍ BATERIE

Před prvním použitím doporučujeme baterii zcela nabít, to může trvat zpravidla 4 hodiny. Pro nabití připojte dodaný napájecí adapter.

1. Připojte napájecí adapter. Po připojení bude LED indikátor svítit červeně = nabíjení.
2. Po nabití integrované baterie bude indikátor svítit modře.

**Poznámka:** Baterii zařízení je třeba udržovat nabitou, i pokud se zařízení nepoužívá. Doporučujeme baterii nabít minimálně jednou za 2 měsíce v případě, že zařízení nepoužíváte. Zajistíte tak baterii dlouhou životnost.

### VOLBA REŽIMU

Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, nebo na ovladači, přepněte zařízení mezi dostupnými režimy: USB (přehrávání MP3 uložených na USB disku), MicroSD (přehrávání MP3 uložených na microSD kartě), AUX (externí analogový zdroj zvuku), BLUETOOTH.



### PŘEHŘÁVÁNÍ MP3 (USB a SD režim)

1. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, přepněte zařízení do režimu USB či MicroSD. Na displeji se objeví "USB" či "MicroSD".
2. Připojte USB disk / vložte micro SD kartu s nahranými MP3 soubory do patřičného slotu.
3. Spusťte přehrávání pomocí tlačítka Play (▶), procházejte skladby pomocí tlačítek Předchozí (◀) a Následující (▶), pro pozastavení stiskněte opět tlačítko Play/Pause (⏸).

**Upozornění!** Před vyjmutím USB disku nebo SD karty vypněte zařízení!

### BLUETOOTH REŽIM

1. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, nebo na ovladači, přepněte zařízení do režimu Bluetooth. Na displeji se objeví "BLUE".
2. Na chytrém zařízení spusťte Bluetooth funkci a vyhledejte zařízení. Mezi nalezenými zařízeními vyberte "3010" a připojte se k němu.

**Poznámka:** Dosah bezdrátového spojení Bluetooth se může v závislosti na použitém zařízení lišit, obecně se pohybuje do 10m. Při párování doporučujeme být s chytrým zařízením v blízkosti reproduktoru.

### POUŽITÍ MIKROFONU

Mikrofon lze použít v jakémkoliv režimu reproduktoru, hlas z mikrofonu bude přimíchán k reprodukci.

1. Připojte mikrofon do mikrofonního vstupu na reproduktoru.
2. Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti mikrofonu na ovládacím panelu (Mic Vol.).
3. Volitelně nastavte požadovanou úroveň efektu ozvěny mikrofonu na ovládacím panelu (echo).

### AUX REŽIM (EXTERNÍ ZDROJ)

Aux režim slouží pro připojení externího zdroje zvuku pro reprodukci z tohoto reproduktoru.

1. Připojte externí zdroj zvuku do AUX konektoru (Line-in/aux-in).
2. Snižte hlasitost reproduktoru.
3. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, nebo na ovladači, přepněte zařízení do režimu AUX(LINE). Na displeji se objeví "LINE".
4. Upravte hlasitost.

**Poznámka:** V tomto režimu funguje toto zařízení pouze jako zesilovač, reprodukci ovládáte na připojením zařízení. Na připojením zařízení doporučujeme nastavit hlasitost na poloviční úroveň.

## NABÍJANIE BATÉRIE

Pred prvým použitím odporúčame batériu úplne nabiť, to môže trvať spravidla 4 hodiny. Pre nabitie pripojte dodaný napájací adaptér.

1. Pripojte napájací adaptér. Po pripojení bude LED indikátor svietiť načerveno = nabíjanie.
2. Po nabití integrovanej batérie bude indikátor svietiť na modro.

Poznámka: Batériu zariadenie je potrebné udržiavať nabitú, aj keď sa zariadenie nepoužíva. Odporúčame batériu nabiť minimálne raz za 2 mesiace v prípade, že zariadenie nepoužívate. Zaisťíte tak batériu dlhú životnosť.

## VOĽBA REŽIMU

Pomocou tlačidla "MODE" na zariadení, alebo na ovládači, prepnete zariadenie medzi dostupnými režimami: USB (prehrávanie MP3 uložených na USB disku), MicroSD (prehrávanie MP3 uložených na microSD karte), AUX (externý analógový zdroj zvuku), BLUETOOTH.

### PREHRÁVANIE MP3 (USB a SD režim)

1. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadení, prepnete zariadenie do režimu USB či MicroSD. Na displeji sa objaví "USB" či "MicroSD".
2. Pripojte USB disk / vložte microSD kartu s nahratými MP3 súbormi do patričného slotu.
3. Spustíte prehrávanie pomocou tlačidla Play (▶), prechádzajte skladby pomocou tlačidiel Predchádzajúci (◀) a Nasledujúci (▶), pre pozastavenie stlačte opäť tlačidlo Play / Pause (⏸).

Upozornenie! Pred vybratím USB disku alebo SD karty vypnite zariadenie!

### BLUETOOTH REŽIM

1. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadení, alebo na ovládači, prepnete zariadenie do režimu Bluetooth. Na displeji sa objaví "BLUE".
2. Na šikovnom zariadení spustíte Bluetooth funkciu a vyhľadajte zariadenia. Medzi nájdenými zariadeniami vyberte "THE FLASH 3010" a pripojte sa k nemu.

Poznámka: Dosah bezdrôtového spojenia Bluetooth sa môže v závislosti na použítom zariadení líšiť, všeobecne sa pohybuje do 10m. Pri párovaní odporúčame byť s chytrým zariadením v blízkosti reproduktora.

### POUŽITIE MIKROFÓNU

Mikrofón je možné použiť v akomkoľvek režime reproduktora, hlas z mikrofónu bude prímiešaný k reprodukcii.

1. Pripojte mikrofón do mikrofónneho vstupu na reproduktora.
2. Nastavte požadovanú úroveň hlasitosti mikrofónu na ovládacom paneli (Mic Vol.).
3. Voliteľne nastavte požadovanú úroveň efektu ozveny mikrofónu na ovládacom paneli (echo).

### AUX REŽIM (EXTERNÝ ZDROJ)

Aux režim slúži pre pripojenie externého zdroja zvuku pre reprodukcii z tohto reproduktora.

1. Pripojte externý zdroj zvuku do AUX konektora (Line-in/aux-in).
2. Znížte hlasitosť reproduktora.
3. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadení, alebo na ovládači, prepnete zariadenie do režimu AUX (LINE). Na displeji sa objaví "LINE".
4. Upravte hlasitosť.

**Poznámka:** V tomto režime funguje toto zariadenie len ako zosilňovač, reprodukcii ovládate na pripojením zariadení. Na pripojením zariadenia odporúčame nastaviť hlasitosť na polovičnú úroveň.

