

## Konektory a ovládací prvky:



1. POWER – zapnout/vypnout
2. MIC IN – mikrofonní vstup
3. USB nabíjecí port
4. MODE – volba režimu
5. USB/SD PREV – Předchozí skladba (v režimu USB/SD)
6. USB/SD PLAY/PAUSE – Pozastavit, spustit přehrávání (v režimu USB/SD)
7. USB/SD NEXT – Další skladba (v režimu MP3 přehrávače z USB disku či SD karty)
8. LED osvětlení vyp/zap.
9. AUX – vstup pro externí zdroj
10. USB port (pro přehrávání)
11. Slot pro micro SD kartu
12. VOLUME – hlasitost

### NABÍJENÍ BATERIE

Před prvním použitím doporučujeme baterii zcela nabít, to může trvat zpravidla 5 hodin.  
Pro nabití použijte jakýkoliv USB nabíjecí port, schopný dodat 5V a min 1A.

1. Připojte napájecí adapter. Po připojení bude LED indikátor svítit červeně = nabíjení.
2. Po nabití integrované baterie indikátor zhasne.

**Poznámka:** Baterii zařízení je třeba udržovat nabitou, i pokud se zařízení nepoužívá. Doporučujeme baterii nabít minimálně jednou za 2 měsíce v případě, že zařízení nepoužíváte. Zajistíte tak baterii dlouhou životnost.



1. POWER - zapnúť / vypnúť
2. MIC IN - mikrofónny vstup
3. USB nabíjecí port
4. MODE - volba režimu
5. USB / SD PREV - Predchádzajúca skladba (v režime USB / SD)
6. USB / SD PLAY / PAUSE - Pozastaviť, spustiť prehrávanie (v režime USB / SD)
7. USB / SD NEXT - Ďalšia skladba (v režime MP3 prehrávača z USB disku či SD karty)
8. LED osvetlenie vyp / zap.
9. AUX - vstup pre externý zdroj
10. USB port (pre prehrávanie)
11. Slot pre micro SD kartu
12. VOLUME - hlasitosť

### NABÍJANIE BATÉRIE

Před prvním použitím odporúčame batériu úplne nabiť, to môže trvať spravidla 5 hodín.  
Pre nabitie použite akýkoľvek USB nabíjací port, schopný dodať 5V a min 1A.

1. Pripojte napájací adaptér. Po pripojení bude LED indikátor svietiť načerveno = nabíjanie.
2. Po nabití integrovanej batérie indikátor zhasne.

**Poznámka:** Batériu zariadenie je potrebné udržiavať nabitú, aj keď sa zariadenie nepoužíva. Odporúčame batériu nabiť minimálne raz za 2 mesiace v prípade, že zariadenie nepoužívate. Zaisťte tak batériu dlhú životnosť.

## **VOLBA REŽIMU**

Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, přepněte zařízení mezi dostupnými režimy: USB (přehrávání MP3 uložených na USB disku), MicroSD (přehrávání MP3 uložených na microSD kartě), AUX (externí analogový zdroj zvuku), BLUETOOTH.

### **PŘEHŘÁVÁNÍ MP3 (USB a SD režim)**

1. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, přepněte zařízení do režimu USB či MicroSD.
2. Připojte USB disk / vložte micro SD kartu s nahranými MP3 soubory do patřičného slotu.
3. Spusťte přehrávání pomocí tlačítka Play, procházejte skladby pomocí tlačítek Předchozí a Následující, pro pozastavení stiskněte opět tlačítko Play/Pause.

**Upozornění!** Před vyjmutím USB disku nebo SD karty vypněte zařízení!

### **BLUETOOTH REŽIM**

1. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, přepněte zařízení do režimu Bluetooth.
2. Na chytrém zařízení spusťte Bluetooth a vyhledejte zařízení. Mezi nalezenými zařízeními zvolte "THE FLASH 610" a připojte se k němu. Bude-li vyžadováno heslo, zadejte „0000“ (4 nuly).

**Poznámka:** Dosah bezdrátového spojení Bluetooth se může v závislosti na použitém zařízení lišit, obecně se pohybuje do 10m. Při párování doporučujeme být s chytrým zařízením v blízkosti reproduktoru.

### **AUX REŽIM (EXTERNÍ ZDROJ)**

Aux režim slouží pro připojení externího zdroje zvuku pro reprodukci z tohoto reproduktoru.

1. Připojte externí zdroj zvuku do AUX konektoru.
2. Snižte hlasitost reproduktoru.
3. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, přepněte zařízení do režimu AUX(LINE).
4. Upravte hlasitost.

**Poznámka:** V tomto režimu funguje toto zařízení pouze jako zesilovač, reprodukci ovládáte na připojením zařízení. Na připojením zařízení doporučujeme nastavit hlasitost na poloviční úroveň.

### **FM rádio**

Zabudované FM rádio využívá jako anténu kabel k mikrofonu. V případě slabšího signálu upravte pozici připojeného mikrofonního kabelu.

Ladění a uložení stanic:

1. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, přepněte zařízení do režimu FM rádio.
2. Stiskněte a držte tlačítko Play/pause pro automatické skenování a uložení stanic.
3. Pro ruční naladění stanice stiskněte a držte tlačítka Zpět/Vpřed pro procházení FM pásma.

## **VOĽBA REŽIMU**

Pomocou tlačidla "MODE" na zariadenie, prepnite zariadenie medzi dostupnými režimami: USB (prehrávanie MP3 uložených na USB disku), MicroSD (prehrávanie MP3 uložených na microSD karte), AUX (externý analógový zdroj zvuku), BLUETOOTH.

### **PREHRÁVANIE MP3 (USB a SD režim)**

1. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadenie, prepnite zariadenie do režimu USB či MicroSD.
2. Pripojte USB disk / vložte micro SD kartu s nahratými MP3 súbory do patričného slotu.
3. Spustite prehrávanie pomocou tlačidla Play, prechádzajte skladby pomocou tlačidiel Predchádzajúci a Nasledujúci, pre pozastavenie stlačte opäť tlačidlo Play / Pause.

**Upozornenie!** Pred vybratím USB disku alebo SD karty vypnite zariadenie!

### **BLUETOOTH REŽIM**

1. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadenie, prepnite zariadenie do režimu Bluetooth.
2. Na šikovnom zariadení spustite Bluetooth a vyhľadajte zariadenia. Medzi nájdenými zariadeniami zvolte "THE FLASH 610" a pripojte sa k nemu. Ak bude vyžadované heslo, zadajte "0000" (4 nuly).

**Poznámka:** Dosah bezdrôtového spojenia Bluetooth sa môže v závislosti na použitom zariadení líšiť, všeobecne sa pohybuje do 10m. Pri párovaní odporúčame byť s chytrým zariadením v blízkosti reproduktora.

### **AUX REŽIM (EXTERNÉ ZDROJ)**

Aux režim slúži pre pripojenie externého zdroja zvuku pre reprodukciu z tohto reproduktora.

1. Pripojte externý zdroj zvuku do AUX konektora.
2. Znížte hlasitosť reproduktora.
3. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadenie, prepnite zariadenie do režimu AUX (LINE).
4. Upravte hlasitosť.

**Poznámka:** V tomto režime funguje toto zariadenie len ako zosilňovač, reprodukciu ovládáte na pripojením zariadení. Na pripojením zariadenia odporúčame nastaviť hlasitosť na polovičnú úroveň.

### **FM rádio**

Zabudované FM rádio využíva ako anténu kábel k mikrofónu. V prípade slabšieho signálu upravte pozíciu pripojeného mikrofónneho kábla.

Ladenie a uloženie stanic:

1. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadenie, prepnite zariadenie do režimu FM rádio.
2. Stlačte a držte tlačidlo Play / pause pre automatické skenovanie a uloženie stanic.
3. Pre ručné naladenie stanice stlačte a držte tlačidlá Späť / Dopredu pre prechádzanie FM pásma.