



NGS OWL camera

Uživatelská příručka

Začínáme

1. Před zapnutím kamery vložte Micro SD paměťovou kartu do slotu kamery.
2. Připojte kameru do autozásuvky přiloženým kabelem.
3. Zapněte kameru stisknutím a podržením tlačítka ON / OFF po 2 sekundy.

Spuštění záznamu

Ve výchozím nastavení kamery začne záznam spolu se zapnutím kamery a pokračuje, dokud není kamera vypnuta, nebo záznam pozastaven manuálně.

Běžící záznam je indikován ikonkou kamery v pravém horním rohu obrazovky.

Stisknutím tlačítka OK spustíte/pozastavíte záznam.

Menu kamery

Při zapnuté kameře stiskněte tlačítka MENU pro vstup do nastavení kamery.

Pro pohyb mezi volbami použijte tlačítka ▲ / ▼. Pro otevření položky menu stiskněte tlačítka OK a pomocí tlačítek ▲ / ▼ nastavte požadované hodnoty. Opětným stiskem tlačítka OK potvrdíte a uložíte nastavení.

Možnosti v menu nastavení:

- Rozlišení videa (Resolution): 1080P – 720P – VGA
- Časové razítko v záznamu (Time stamp): Zobrazovat / nezobrazovat aktuální čas v záznamu
- Detekce pohybu (Motion sensor): Aktivovat / deaktivovat senzor pohybu.

- Délka záznamu (Video time): Off - 1 min – 3 min – 5 min – 10 min. Zvolte délku jednotlivých částí záznamu, které bude kamera ukládat po sobě v nekonečné smyčce. Při volbě „Off“ bude délka záznamu limitována kapacitou karty
- Záznam se zvukem (Voice record): Zapněte / vypněte záznam se zvukem.

Pro opuštění menu stiskněte dvakrát tlačítko MENU.

Pořízení fotografie

Při zapnuté kameře stiskněte tlačítko MODE. Velké písmeno A v pravém horním rohu displeje spolu s nastaveným rozlišením VGA - 2M- 3M - 5M snímku. Stiskněte tlačítko OK pro pořízení fotografie.

Prohlížení záznamů

Při zapnuté kameře stiskněte dvakrát tlačítko MODE. V pravém rohu displeje se zobrazí ikona “PLAY”. Procházejte mezi záznamy pomocí tlačítek ▲ / ▼ a stiskněte OK pro přehrání zvoleného záznamu.

Možnosti v menu při režimu přehrávání:

- Smazat (Delete): Smazat jeden, nebo všechny záznamy na kartě SD.
- Náhledy (Thumbnail): Režim zobrazení náhledů záznamů na karě. Procházejte mezi záznamy pomocí tlačítek ▲ / ▼ a stiskněte OK pro přehrání zvoleného záznamu.
- Hlasitost (Volume): Nastavte hlasitost interního reproduktoru.

Menu nastavení

- Formát: Formátuje vloženou MicroSD kartu (data budou ztracena).
- Jazyk (Language): Zvolte požadovaný jazyk menu kamery.
- Spořič obrazovky (Screen Saver): Snižuje spotřebu kamery vypnutím displeje po nastavené době - 1min/3min/5min. „OFF“ volba znamená, že displej se nebude vypínat.
- Automatické vypnutí při nečinnosti (Auto-off): Volby 1min/3min/5min. Off volba znamená, že se kamera sama při nečinnosti nevypne a zůstane stále zapnutá, dokud ji ručně nevypnete.
- Tovární nastavení (System Reset): Obnovte všechna nastavení do původních hodnot.

- Frekvence světla (Light frequency): 50Hz / 60Hz – v Evropě je frekvence sítě 50Hz, nastavte prosím tuto volbu.
- Datum a čas (Date input): Nastavte datum a čas, formát data je RRR/MM/DD.
- Verze: Zobrazuje verzi softwaru v kameře.

Připojení k PC

Po připojení k počítači se na displeji kamery zobrazí dvě volby:

- PC Camera: V tomto režimu bude kamera fungovat jako „webkamera“ pro váš PC.
- USB Disk Unit*: Z počítače budete moci procházet paměť kamery jako při připojení USB disku.

*Poznámka: režim je funkční pouze při použití karet s rychlostmi MicroSD class 4 až 10. V případě použití starší karty nižší rychlosti než Class 4 je třeba kartu vyjmout z kamery a připojit přímo do PC pomocí čtečky karet. Ta není součástí kamery.