

# SINGER FIRE

WIRED MICROPHONE FOR KARAOKE



**Uživatelský manuál**

## Použití

Připojte mikrofon k zesilovači/reproduktoru do jeho mikrofonního vstupu 6.3mm.  
Snižte hlasitost na zesilovači/reproduktoru.  
Zapněte mikrofon přepínačem do polohy „ON“.  
Mluvte do mikrofonu a současně zvyšujte hlasitost na zesilovači/reproduktoru na požadovanou úroveň.

