

SINGER FIRE

WIRED MICROPHONE FOR KARAOKE



Užívateľský manuál

Použitie

Pripojte mikrofón k zosilňovaču / reproduktoru do jeho mikrofónneho vstupu 6.3mm.
Znížte hlasitosť na zosilňovači / reproduktora.
Zapnite mikrofón prepínačom do polohy "ON".
Hovorte do mikrofónu a súčasne zvyšujte hlasitosť na zosilňovači / reproduktora na požadovanú úroveň.

