

STEAM WIND



Uživatel'ský manuál

UPOZORNENIE

Dodržujte prosím všetky upozornenia.

Používajte iba vo vnútorných priestoroch.

Zariadenie umiestnite len na rovnú pevnú podložku, vo vodorovnom smere.

Nenakláňajte zariadenie!

Po použití výrobnik vypnite alebo ho odpojte od elektrickej siete.

Výrobník nie je vodotesný - v prípade vniku vlhkosti či vody zariadenie ihneď vypnite, odpojte od elektrickej siete a vysušte.

K výrobníku nie sú dodávané náhradné diely. V prípade opravy kontaktujte distribútora alebo sa obráťte na kvalifikovaný servis.

Výrobník smie používať len dospelá osoba. Zabráňte používaniu výrobníka dieťaťom.

Dbajte na zvýšenú pozornosť počas prevádzky zariadenia. Nenechávajte ho v prevádzke bez dohľadu.

Hmlu nepúšťajte v bezprostrednej blízkosti ľudí, otvoreného ohňa a zariadeniach produkujúcich vysoké teploty.

Teplota dymu je veľmi vysoká. Výrobník udržiajte v minimálnej vzdialenosti 100 cm od ostatných prístrojov.

Výrobník umiestnite na dobre vetrané miesto a nezakrývajte otvory pre chladenie pre zaistenie ideálnej teploty výrobníka.

Udržujte všetky horľavé predmety v minimálnej vzdialenosti 3 metrov od prístroja.

VYHNITE SA VÝBUCHU

Dbajte na zvýšenú pozornosť značenie a inštrukciám sa zaobchádzanie uvedených na prístroji.

Do výrobníka nenalievajte horľavé kvapaliny, ako je olej, benzín, parfum atď.

Používajte len kvapaliny určené pre výrobníky hmly.

Použite prosím vysoko kvalitné hmlovým kvapalinu odporúčanú distribútorom. Zlá kvalita kvapaliny môže spôsobiť únik alebo striekanie oleja.

Pravidelne kontrolujte hladinu hmlové kvapaliny.

Pred prepravou skontrolujte, či je nádrž na hmlovým kvapalinu prázdna.

INŠTALÁCIA

1. Odstráňte všetok obalový materiál.

2. Umiestnite výrobník na pevnú vodorovnú podložku a otvorte kryt nádrže kvapaliny.

3. Do nádrže nalejte určenú hmlovým kvapalinu a naskrutkujte kryt nádrže.

Nekvalitné hmlové kvapalina môže výrobník poškodiť.

4. Zasuňte zástrčku diaľkového ovládača do zásuvky na zadnej strane zariadenia.

PREVÁDZKA

1. Pripojte výrobník do zásuvky.

2. Červená LED kontrolka sa rozsvieti, akonáhle je výrobník zahriaty a pripravený k vytváraniu pary. To zvyčajne trvá asi 4 minúty od pripojenia k elektrickej sieti.

3. Stlačením červeného tlačidla začne zariadenie produkovať hmlu (tlačidlo podržte podľa potreby).

4. Pravidelne kontrolujte množstvo hmlové kvapaliny. Bez hmlové kvapaliny môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu výrobníku.

V prípade nízkej hladiny hmlovej kvapaliny, rušivých zvukov alebo absencie hmlы výrobnik vypnite a skontrolujte hladinu hmlovej kvapaliny, poistku, konektor diaľkového ovládača a zásuvku. Ak sa problém nepodarí vyriešiť ani po kontrole vyššie uvedených častí, vypnite výrobnik a pošlite ho späť distribútorovi na opravu.

Čistenie výrobníka na hmlы

1. V prípade uskladnenia výrobníka vylejte všetku hmlovú kvapalinu z nádrže do inej nádoby a uschovajte ju na ďalšie použitie.
2. Zaistite dostatočné vyprázdnenie kvapaliny z nádrže.
3. Nalejte zmes 1/3 hrnčeka octu a 2/3 hrnčeka destilovanej vody do nádrže.
4. Po zahriatí výrobníka na prevádzkovú teplotu otestujte výrobnik spustením 4 - 6 dávok.

1. Nádrž
2. Zapnutie / vypnutie napájania
3. Zásuvka
4. Diaľkové ovládanie

