

## SOUNDMASTER DAB950 – Uživatelský manuál



**ZAČÍNÁME / NASTAVENÍ** – Připojte zařízení k síti přiloženým napájecím adapterem/kabelem. Pro zapnutí stiskněte tlačítko „zapnout“. Pro vypnutí stejné tlačítko stiskněte a podržte až do vypnutí.

**Nastavení hodin** – Na dálkovém ovládní stiskněte a držte tlačítko „CLOCK“. Pomocí ovladače zadejte datum a čas. Opět stiskněte tlačítko „CLOCK“ pro uložení.

**Nastavení časovače vypnutí** – Pro nastavení intervalu vypnutí zařízení stiskněte opakovaně tlačítko „SLEEP“ pro procházení možných nastavení: 120m -> 90m -> 60m -> 30m -> 15m -> OFF (vypnuto)

**Nastavení tónu** – Nastavení basů a výšek – Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko „USER“ a pak tlačítko „BASS -/+“ či „TREBLE -/+“ a nastavte požadované úrovně. Nastavení ekvalizéru – pomocí tlačítka „EQ“ procházejte přednastavené režimy: CLASS/POP/ROCK/JAZZ/NORMAL (výchozí).

**Bluetooth®** - Zařízení umožňuje reprodukci z chytrých zařízení připojených pomocí Bluetooth. Spárování – na ovladači stiskněte tlačítko „BT“ – systém přejde do režimu párování (pokud se tak nestane, stiskněte tlačítko „PAIR“). Nyní spusťte Bluetooth na vašem chytrém zařízení a v seznamu nalezených zařízení vyberte „DAB950“. Nyní spusťte přehrávání na vašem zařízení.

### **DAB** – Digitální rádio

**Skenování stanic:** Zvolte „MENU“ a zvolte položku „FULL SCAN“ pro spuštění skenování. Po dokončení zkontrolujte nalezení stanice, pokud bude některá se slabým signálem, či si ji přejete ze seznamu odebrat, zvolte v „MENU“ položku „PRUNE“

**Procházení stanic** – v režimu DAB procházejte mezi stanicemi tlačítky zpět/vpřed (tl 7.a 8.)

**Předvolby v režimu DAB** – je možné uložit 40 stanic. Přejděte na požadovanou stanici a stiskněte tlačítko „PROGRAM“ po dobu 3-5 sekund, pomocí tlačítek zpět/vpřed přejděte na požadovanou předvolbu a pomocí tlačítka „PLAY/PAUSE“ potvrďte uložení. Pro vyvolání předvolby můžete na ovladači přímo stisknout pomocí číselníku požadované číslo předvolby, nebo procházet předvolby pomocí tlačítek zpět/vpřed (tl 7.a 8.).

**FM rádio** – analogové vysílání. Skenování stanic spustíte pomocí tlačítka „AMS“. Po nalezení stanice se ladění zastaví, můžete stanici uložit (stiskem tlačítka „PROGRAM“ a zvolením předvolby), nebo pokračovat v dalším prohledávání. Pro vyvolání předvolby můžete na ovladači přímo stisknout pomocí číselníku požadované číslo předvolby, nebo procházet předvolby pomocí tlačítek zpět/vpřed (tl 7.a 8.).

**CD přehrávač** – zařízení podporuje Audio-CD, CD-R a CD-RW disky. Zvolte režim CD a stiskem tlačítka ▲ (Eject) otevřete slot a vložte disk. Přehrávání začne automaticky.

Přehrávání ovládejte pomocí tlačítek „PLAY/PAUSE“ (tl. 10. přehrát / pozastavit) či zpět/vpřed (tl 7.a 8.). Možnosti přehrávání zahrnují opakování – pomocí tlačítka „REPEAT“ procházejte mezi možnostmi „ALL (vše), DIR (jen složku), Single (jen skladbu), Off (vypnuto)

**MP3 přehrávač (z USB disku)** – Do zadního USB portu zařízení vložte USB disk s nahranými MP3 skladbami. Zvolte režim USB, nebo stiskněte tlačítko „USB“ na dálkovém ovladači. Hudba se začne přehrávat automaticky. Ovládání je shodné s přehráváním v režimu CD.

- 1 Snímač dálkového ovládání
- 2 Displej
- 3 Indikátor pohotovostního režimu
- 4 Dvířka CD
- 5 On/off – vypnout/zapnout
- 6 Hlasitost+/-
- 7 Zpět/přeskočit
- 8 Vpřed/přeskočit
- 9 PAIR – spuštění párování v BT režimu
- 10 Play/pause
- 11 Eject – vysunout CD
- 12 Nabíjecí USB port (není určen pro přehrávání)
- 13 Výstup audiosignálu
- 14 USB port pro přehrávání
- 15 Sluchátkový výstup
- 16 Hlavní vypínač napájení
- 17 Zdíčka pro napájení 230V

