

## SOUNDMASTER DAB950 – Uživatelský manuál



**ZAČÍNANIE / NASTAVENIE** - Pripojte zariadenie k sieti priloženým napájacím adaptérom / káblom. Pre zapnutie stlačte tlačidlo "zapnúť". Pre vypnutie rovnaké tlačidlo stlačte a podržte až do vypnutia.

**Nastavenie hodín** - Na diaľkovom ovládaní stlačte a držte tlačidlo "CLOCK". Pomocou ovládača zadajte dátum a čas. Opäť stlačte tlačidlo "CLOCK" pre uloženie.

**Nastavenie časovača vypnutia** - Pre nastavenie intervalu vypnutie zariadenia stlačte opakovane tlačidlo "SLEEP" pre prechádzanie možných nastavení: 120m -> 90m -> 60m -> 30m -> 15m -> OFF (vypnuté)

**Nastavenie tónu** - Nastavenie basov a výšok - Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo "USER" a potom tlačidlo "BASS - / +" alebo "TREBLE - / +" a nastavte požadované úrovne.

Nastavenie ekvalizéra - pomocou tlačidla "EQ" prechádzajte prednastavené režimy: CLASS / POP / ROCK / JAZZ / NORMAL (predvolené).

**Bluetooth®** - Zariadenie umožňuje reprodukciu z chytrých zariadeniach pripojených pomocou Bluetooth.

**Spárovanie** - na ovládači stlačte tlačidlo "BT" - systém prejde do režimu párovania (ak sa tak nestane, stlačte tlačidlo "PAIR"). Teraz spustíte Bluetooth na vašom šikovnom zariadení a v zozname nájdených zariadení vyberte "DAB950". Teraz spustíte prehrávanie na vašom zariadení.

DAB - Digitálne rádio

**Skenovanie staníc:** Zvoľte "MENU" a vyberte položku "FULL SCAN" pre spustenie skenovania. Po dokončení skontrolujte nájdení stanice, ak bude niektorá so slabým signálom, či si ju prajete odstrániť zo zoznamu, vyberte v "MENU" položku "PRUNE"

**Prechádzanie staníc** - v režime DAB prechádzajte medzi stanicami tlačidlami späť / vpred (tl 7.a 8.)

**Preferencie v režime DAB** - je možné uložiť 40 staníc. Prejdite na požadovanú stanicu a stlačte tlačidlo "PROGRAM" po dobu 3-5 sekúnd, pomocou tlačidiel späť / vpred prejdite na požadovanú predvoľbu a pomocou tlačidla "PLAY / PAUSE" potvrdte uloženie.

Pre vyvolanie predvoľby môžete na ovládači priamo stlačiť pomocou číselníka požadované číslo predvoľby, alebo prechádzať predvoľby pomocou tlačidiel späť / vpred (tl 7.a 8.).

**FM rádio** - analógové vysielanie. Skenovanie staníc spustíte pomocou tlačidla "AMS". Po nájdení stanice sa ladenie zastaví, môžete stanicu uložiť (stlačením tlačidla "PROGRAM" a zvolením predvoľby), alebo pokračovať v ďalšom prehrávaní.

Pre vyvolanie predvoľby môžete na ovládači priamo stlačiť pomocou číselníka požadované číslo predvoľby, alebo prechádzať predvoľby pomocou tlačidiel späť / vpred (tl 7.a 8.).

**CD prehrávač** - zariadenie podporuje Audio-CD, CD-R a CD-RW disky. Zvoľte režim CD a stlačením tlačidla (Eject) otvorte slot a vložte disk. Prehrávanie začne automaticky.

Prehrávanie ovládate pomocou tlačidiel "PLAY / PAUSE" (hr. 10. prehrať / pozastaviť) alebo späť / vpred (hr 7.a8.). Možnosti prehrávania zahŕňajú opakovaní - pomocou tlačidla "REPEAT" prechádzajte medzi možnosťami "ALL (všetko), DIR (len zložku), Single (len skladbu), Off (vypnuté)

MP3 prehrávač (z USB disku) - Do zadného USB portu zariadenia vložte USB disk s nahratými MP3 skladbami. Zvoľte režim USB, alebo stlačte tlačidlo "USB" na diaľkovom ovládači. Hudba sa začne prehrávať automaticky. Ovládanie je zhodné s prehrávaním v režime CD.

- 1 Snímač diaľkového ovládania
- 2 Displej
- 3 Indikátor pohotovostného režimu
- 4 Dvierka CD
- 5 On / off - vypnúť / zapnúť
- 6 Hlasitosť +/-
- 7 Späť / preskočiť
- 8 Vpred / preskočiť
- 9 PAIR - spustenie párovania v BT režime
- 10 Play / pause
- 11 Eject - vysunúť CD
- 12 Nabíjací USB port (nie je určený pre prehrávanie)
- 13 Výstup audiosignálu
- 14 USB port pre prehrávanie
- 15 Slúchadlový výstup
- 16 Hlavný vypínač napájania
- 17 Konektor na napájanie 230V

