

# RACING WHEEL

GS 500



**SUPERDRIVE**

## Ovládacie prvky



## Tabuľka ovládacích prvkov

	PS4	XBOX ONE / PC (X-Input)	PS3	PC (č. tlačítka)
Tlačítka akcie	×	A	×	2
	○	B	○	3
	□	X	□	1
	△	Y	△	4
	R1	RB	R1	6
	L1	LB	L1	5
	R2	RT	R2	8
	L2	LT	L2	7
	R3	SR	R3	12
L3	SL	L3	11	
D-Pad	nahoru dolú vlevo vpravo	nahoru dolú vlevo vpravo	nahoru dolú vlevo vpravo	nahoru dolú vlevo vpravo
Funkce	OPTIONS	Menu	START	10
	SHARE	View	SELECT	9
Levá páčka	L1	LB	L2	7
Pravá páčka	R1	RB	R2	8
Levý pedál	L2	LT	□	1
Pravý pedál	R2	RT	×	2
Řadící páka	L1	LB	L2	7
Radiaca páka	R1	RB	R2	8
Mód	HOME	XBOX button	HOME	13

## 1. Pred prvým použitím

Ďakujeme za zakúpenie RACING WHEEL GS 500. Pred použitím si prosím starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre budúce použitie.

## 2. Vlastnosti

- RACING WHEEL GS 500 je kompatibilný s PS4, PS3, XBOX ONE a PC (X-Input & Direct Input). Je kompatibilný so všetkými závodnými hrami na týchto platformách
- Na používanie volantu na PS4 a XBOX ONE je vyžadovaný oficiálny ovládač
- Kompatibilný s Windows Vista/7/8/10
- Otočenie volantu o 270 stupňov
- Ovládanie citlivosti riadenia (3 polohy)
- 8 programovateľných kláves pre prispôsobenie konfigurácie tlačidiel pre použitie s rôznymi závodnými hrami
- Vibračný efekt s dvoma motormi
- Plne analógové riadenie jazdy pre realistickejší zážitok z jazdy
- Odpružené pedále ovládanie akcelerácie a brzdy

## 3. Predvolená konfigurácia tlačidiel

Predvolená konfigurácia tlačidiel je prednastavená podľa konfigurácie tlačidiel GRAN TURISMO. Viď tabuľka na predchádzajúcej strane.

## 4. Inštalácia

### Inštalácia na PS4

1. Uistite sa, že je PS4 vypnutý.
2. Zapojte kábel volantu do USB portu na konzole.
3. Zapojte kábel pedálov do volantu.
4. Zapojte oficiálny ovládač PS4 do USB portu umiestneného na volante, použite dodaný USB kábel.

**DÔLEŽITÉ: ovládač musí byť vypnutý.**

5. Zapnite konzolu pomocou tlačidla napájania na PS4.
6. Červená LED dióda volantu zostane svietiť. Stlačením tlačidla HOME na koliesku ho pripojte ku konzole.
7. Volant je teraz pripravený na použitie.

### Inštalácia na XBOX ONE

1. Uistite sa, že je XBOX ONE vypnutý.
2. Zapojte kábel volantu do USB portu na konzole.
3. Zapojte kábel pedálov do volantu.
4. Zapojte oficiálny ovládač XBOX ONE do USB portu umiestneného na volante, použite dodaný USB/Micro USB kábel.

**DÔLEŽITÉ: ovládač musí byť vypnutý.**

5. Zapnite konzolu pomocou tlačidla napájania na XBOX ONE.
6. Červená LED na volante zostane svietiť, rovnako ako tlačidlo XBOX na ovládači. Stlačením tlačidla HOME na koliesku ho pripojte ku konzole.
7. Volant je teraz pripravený na použitie.

## Inštalácia na PC

1. Zapnite počítač.
2. Zapojte kábel pedálov do volantu.
3. Pripojte USB kábel volatne k ľubovoľnému z USB portov počítača. Automaticky sa spustí nástroj Windows pre inštaláciu zariadenia. Na konci tejto operácie zostane červená LED svietiť, volant je teraz pripravený na použitie.

**DÔLEŽITÉ:** Volant štandardne používa protokol X-Input, takže je kompatibilný s najnovšími hrami. Niektoré staršie hry používajú protokol Direct Input. Ak chcete prepnúť do režimu priameho vstupu, stlačte a podržte tlačidlo Home/Mode po dobu 3 sekúnd, LED dióda raz blikne, čo indikuje zmenu. Tento režim sa potom použije ako predvolený. Z jedného režimu do druhého môžete kedykoľvek prepnúť podržaním tlačidla Home/Mode po dobu 3 sekúnd.

Ak chcete nastaviť volant v režime Direct Input, nainštalujte ovládač dodaný na CD-ROM pred pripojením volantu k počítaču.

## Inštalácia na PS3

1. Uistite sa, že je PS3 vypnutý.
2. Zapojte kábel volantu do USB portu na konzole.
3. Zapojte kábel pedálov do volantu.
4. Zapnite konzolu.
5. Stlačením tlačidla HOME na koliesku aktivujete pripojenie.
6. Červená LED na volante zostane svietiť, volant je teraz pripravený na použitie.

## 5. Funkcia programovania

Teraz môžete hrať GRAN TURISMO alebo akékoľvek iné závodné hry, ktoré používajú predvolenú konfiguráciu tlačidiel. U ostatných hier máte 2 možnosti, ako nastaviť tlačidlá:

- Môžete buď prejsť do ponuky Možnosti/Ovládače v hre a vytvoriť si vlastnú konfiguráciu. Výhodou je, že si ho môžete uložiť na neskoršie hranie.

**DÔLEŽITÉ:** Volant je v ponuke príkazov hier identifikovaný ako „herný ovládač“. Ak si prajete upraviť konfiguráciu tlačidiel v hre, prejdite do sekcie „herný ovládač“, nie do sekcie „volant“.

- Môžete tiež použiť programovaciu funkciu "on-the-go". Umožňuje vám vytvoriť vlastnú konfiguráciu bez toho, aby ste museli ísť do ponuky Options v hre, ale táto konfigurácia nebude uložená.
- Volant má vstavanú programovú funkciu: Niektorým tlačidlám môžete priradiť vlastnú novú funkciu.

Je možné naprogramovať tieto ovládacie prvky: Ľavé a pravé pádlo, oba pedále, radiacu páku, tlačidlá L3 a R3

## Postup programovania

- Stlačte tlačidlo PROG na 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED.
- Potom stlačením ľubovoľného z programovateľných tlačidiel (uvedených vyššie) nastavte novú funkciu. Zelená LED bliká.
- Nakoniec stlačte tlačidlo, ktoré chcete znovu priradiť programovateľnému klávesu (o, X, 0, , L1, R1, L2, R2). Zelená LED zhasne, kľúč je teraz naprogramovaný.
- V prípade potreby opakujte vyššie uvedené kroky pre naprogramovanie ďalších tlačidiel.

## **Resetovať jeden naprogramovaný kľúč**

- Stlačte tlačidlo PROG na 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED.
- Potom stlačte naprogramované tlačidlo, ktoré chcete resetovať. Zelená LED bliká.
- Stlačte tlačidlo, ktoré chcete znovu resetovať. Zelená LED zhasne, kľúč je teraz resetovaný do východzieho stavu.

## **Resetovať všetky naprogramované tlačidlá**

- Stlačte tlačidlo PROG na 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED.
- Stlačte tlačidlo OPTIONS/Menu na 4 sekundy. Zelená LED zhasne, všetky tlačidlá sú teraz resetované do východzieho stavu.

Pre resetovanie konfigurácie môžete tiež odpojiť volant.

## **6. Nastavenie citlivosti**

- Stlačte súčasne tlačidlá SHARE/View a OPTIONS/Menu na 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED.
- Stlačením tlačidla SHARE/View zobrazíte aktuálny stav citlivosti.
- Opätovným stlačením tlačidla SHARE/View upravte výber citlivosti smeru a postupujte nasledujúcim spôsobom:
  - o Stredná, zelená LED bliká: uhol riadenia je malý, vhodný pre rýchle zákruty závodné hry
  - o Vysoký, zelená LED bliká rýchlo: uhol riadenia je veľmi malý, vhodný pre veľmi rýchle zákruty
  - o Nízka, zelená LED pomaly bliká: uhol riadenia je normálny, prispôsobený väčšine závodných hier
- Stlačením UP na D-Pade potvrdte, že nastavenie funkcie citlivosti je dokončené.

## **7. Odstraňovanie problémov**

Ak volant po pripojení nefunguje, odpojte ho, vypnite konzolu a postupujte opatrne podľa krokov nastavenia v správnom poradí.

Na PS4 a XBOX ONE sa uistite, že je ovládač, ktorý pripojíte k volant, vypnutý. Po kontrole postupujte znovu podľa krokov.

## **8. Bezpečnostné opatrenia**

- Nepoužívajte tento výrobok na iné účely, než sú tie, ktoré sú popísané v tomto dokumente.
- Volant nepoužívajte v prostredí so zvýšenou vlhkosťou. Zabráňte styku s tekutinami, dažďu. Uchovávajte na suchom mieste.
- Nikdy sa ho nepokúšajte sami rozobrať.
- Na zariadení nevyvíjajte nadmerný tlak a nevystavujte ho prudkým nárazom.
- Robte prestávky každých 30 minút.
- Vyhnite sa používaniu na priamom slnku, na miestach s nadmernou teplotou alebo extrémnym chladom. Vystavenie extrémnym teplotám môže poškodiť telo a vnútorné obvody zariadenia.
- Nenechávajte hrať deti bez dozoru. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s káblami. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehltnutí spôsobiť udusenie. Tento výrobok nie je určený na použitie deťmi mladšími ako 3 roky.

## **9. Kontakt a zákaznicka podpora**

Pre viac informácií či podporu kontaktujte [contact@subsonic.com](mailto:contact@subsonic.com)

## **10. Rešpektujte životné prostredie**

V záujme ochrany životného prostredia prosím nevyhadzujte zariadenie s domovým odpadom.

# SUPERDRIVE



## CONTACT & SUPPORT



**SUBSONIC**

314, allée des noisetiers  
69760 Limonest - France

[contact@subsonic.com](mailto:contact@subsonic.com)  
[www.subsonic.com](http://www.subsonic.com)