

D-PAD

Volant

Levá
řadící
páčka

Pravá
řadící
páčka

LED indikátor pro PS3

Port pro pedály

USB port pro originální ovladač

Levý pedál

Pravý pedál

Tabulka ovládacích prvků

	PS4	XBOX ONE / PC (X-Input)	PS3	PC (č. tlačítka)
Tlačítka akce	×	A	×	2
	○	B	○	3
	□	X	□	1
	△	Y	△	4
	R1	RB	R1	6
	L1	LB	L1	5
	R2	RT	R2	8
	L2	LT	L2	7
	R3	SR	R3	12
L3	SL	L3	11	
D-Pad	nahoru dolů vlevo vpravo	nahoru dolů vlevo vpravo	nahoru dolů vlevo vpravo	nahoru dolů vlevo vpravo
Funkce	OPTIONS	Menu	START	10
	SHARE	View	SELECT	9
Levá páčka	L1	LB	L2	7
Pravá páčka	R1	RB	R2	8
Levý pedál	L2	LT	□	1
Pravý pedál	R2	RT	×	2
Řadící páka	L1	LB	L2	7
Radiaca páka	R1	RB	R2	8
Mód	HOME	XBOX button	HOME	13

1. Před prvním použitím

Děkujeme za zakoupení RACING WHEEL SV 400. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

2. Vlastnosti

- RACING WHEEL SV 400 je kompatibilní s PS4, XBOX X/S/ONE, PC a SWITCH. Je kompatibilní se všemi závodními hrami na těchto platformách
- K používání volantu na PS4 a XBOX je vyžadován oficiální ovladač
- Kompatibilní s Windows Vista/7/8/10
- Otočení volantu o 270 stupňů
- Ovládání citlivosti řízení (3 polohy)
- 8 programovatelných kláves pro přizpůsobení konfigurace tlačítek pro použití s různými závodními hrami
- Vibrační efekt se dvěma motory
- Plně analogové řízení jízdy pro realističtější zážitek z jízdy
- Odpružené pedály ovládání akcelerace a brzdy

3. Výchozí konfigurace tlačítek

Výchozí konfigurace tlačítek je přednastavena podle konfigurace tlačítek GRAN TURISMO. Viz tabulka na předchozí.

4. Instalace

Instalace na PS4

1. Ujistěte se, že je PS4 vypnutý.
2. Zapojte kabel volantu do USB portu na konzole.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Zapojte oficiální ovladač PS4 do USB portu umístěného na volantu, použijte dodaný USB kabel.

DŮLEŽITÉ: ovladač musí být vypnutý.

5. Zapněte konzolu pomocí tlačítka napájení na PS4.
6. Červená LED dioda volantu zůstane svítit. Stisknutím tlačítka HOME na kolečku jej připojte ke konzoli.
7. Volant je nyní připraven k použití.

Instalace na XBOX

1. Ujistěte se, že je XBOX ONE vypnutý.
2. Zapojte kabel volantu do USB portu na konzoli.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Zapojte oficiální ovladač XBOX ONE do USB portu umístěného na volantu, použijte dodaný USB/Micro USB kabel.

DŮLEŽITÉ: ovladač musí být vypnutý.

5. Zapněte konzoli pomocí tlačítka napájení na XBOX ONE.
6. Červená LED na volantu zůstane svítit, stejně jako tlačítka XBOX na ovladači. Stisknutím tlačítka HOME na kolečku jej připojte ke konzole.
7. Volant je nyní připraven k použití.

Instalace na PC

1. Zapněte počítač.
2. Zapojte kabel pedálů do volantu.
3. Připojte USB kabel volantu k libovolnému z USB portů počítače. Automaticky se spustí nástroj Windows pro instalaci zařízení. Na konci této operace zůstane červená LED svítit, volant je nyní připraveno k použití.

DŮLEŽITÉ: Volant standardně používá protokol X-Input, takže je kompatibilní s nejnovějšími hrami. Některé starší hry používají protokol Direct Input. Chcete-li přepnout do režimu přímého vstupu, stiskněte a podržte tlačítko Home/Mode po dobu 3 sekund, LED dioda jednou blikne, což indikuje změnu. Tento režim se pak použije jako výchozí. Z jednoho režimu do druhého můžete kdykoli přepnout podržením tlačítka Home/Mode po dobu 3 sekund.

Chcete-li nastavit volant v režimu Direct Input, nainstalujte ovladač dodaný na CD-ROM před připojením volantu k počítači.

Instalace na SWITCH

1. Ujistěte se, že je SWITCH vypnutý.
2. Zapojte kabel volantu do USB portu na konzole.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Zapněte konzoli.
5. Červená LED na volantu zůstane svítit, volant je nyní připraven k použití.

5. Funkce programování

Nyní můžete hrát GRAN TURISMO nebo jakékoli jiné závodní hry, které používají výchozí konfiguraci tlačítek. U ostatních her máte 2 možnosti, jak nastavit tlačítka:

- Můžete buď přejít do nabídky Možnosti/Ovladače ve hře a vytvořit si vlastní konfiguraci. Výhodou je, že si jej můžete uložit pro pozdější hraní.

DŮLEŽITÉ: Volant je v nabídce příkazů her identifikován jako „herní ovladač“. Pokud si přejete upravit konfiguraci tlačítek ve hře, přejděte do sekce „herní ovladač“, nikoli do sekce „volant“.

- Můžete také použít programovací funkci "on-the-go". Umožňuje vám vytvořit vlastní konfiguraci, aniž byste museli jít do nabídky Options ve hře, ale tato konfigurace nebude uložena.
- Volant má vestavěnou programovou funkci: Některým tlačítkům můžete přiřadit vlastní novou funkci.

Lze naprogramovat tyto ovládací prvky: Levé a pravé pádlo, oba pedály, řadící páku, tlačítka L3 a R3

Postup programování

- Stiskněte tlačítko PROG na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED.
- Poté stisknutím libovolného z programovatelných tlačítek (uvedených výše) nastavte novou funkci. Zelená LED bliká.
- Nakonec stiskněte tlačítko, které chcete znovu přiřadit programovatelné klávese (O, X, 0, , L1, R1, L2, R2). Zelená LED zhasne, klíč je nyní naprogramován.
- V případě potřeby opakujte výše uvedené kroky pro naprogramování dalších tlačítek.

Resetovat jeden naprogramovaný klíč

- Stiskněte tlačítko PROG na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED.
- Poté stiskněte naprogramované tlačítko, které chcete resetovat. Zelená LED bliká.
- Stiskněte tlačítko, které chcete znovu resetovat. Zelená LED zhasne, klíč je nyní resetován do výchozího stavu.

Resetovat všechna naprogramovaná tlačítka

- Stiskněte tlačítko PROG na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED.
 - Stiskněte tlačítko OPTIONS/Menu na 4 sekundy. Zelená LED zhasne, všechna tlačítka jsou nyní resetována do výchozího stavu.
- Pro resetování konfigurace můžete také odpojit volant.

6. Nastavení citlivosti

- Stiskněte současně tlačítka SHARE/View a OPTIONS/Menu na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED.
- Stisknutím tlačítka SHARE/View zobrazíte aktuální stav citlivosti.
- Opětovným stisknutím tlačítka SHARE/View upravte výběr citlivosti směru a postupujte následujícím způsobem:
 - o Střední, zelená LED bliká: úhel řízení je malý, vhodný pro rychlé zatáčky závodní hry
 - o Vysoký, zelená LED bliká rychle: úhel řízení je velmi malý, vhodný pro velmi rychlé zatáčky
 - o Nízká, zelená LED pomalu bliká: úhel řízení je normální, přizpůsobený většině závodních her
- Stisknutím UP na D-Padu potvrďte, že nastavení funkce citlivosti je dokončeno.

7. Odstraňování problémů

Pokud volant po připojení nefunguje, odpojte jej, vypněte konzolu a postupujte opatrně podle kroků nastavení ve správném pořadí.

Na PS4 a XBOX ONE se ujistěte, že je ovladač, který připojíte k volantu, vypnutý. Po kontrole postupujte znovu podle kroků.

8. Bezpečnostní opatření

- Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než jsou ty, které jsou popsány v tomto dokumentu.
- Volant nepoužívejte v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Zamezte styku s tekutinami, dešti. Uchovávejte na suchém místě.
- Nikdy se jej nepokoušejte sami rozebrat.
- Na zařízení nevyvíjejte nadměrný tlak a nevystavujte jej prudkým nárazům.
- Dělejte přestávky každých 30 minut.
- Vyhněte se používání na přímém slunci, na místech s nadměrnou teplotou nebo extrémním chladem. Vystavení extrémním teplotám může poškodit tělo a vnitřní obvody zařízení.
- Nenechávejte hrát děti bez dozoru. Nedovoďte dětem, aby si hrály s kabely. Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou při spolknutí způsobit udušení. Tento výrobek není určen pro použití dětmi mladšími 3 let.

9. Kontakt a zákaznická podpora

Pro více informací či podporu kontaktujte contact@subsonic.com

10. Respektujte životní prostředí

V zájmu ochrany životního prostředí prosím nevyhazujte zařízení s domovním odpadem. Odneste je prosím do recyklačního sběrného střediska.

SUPERDRIVE



CONTACT & SUPPORT



SUBSONIC

314, allée des noisetiers
69760 Limonest - France

contact@subsonic.com
www.subsonic.com