

SUPERDRIVE

GS 950-X

Používateľská príručka



WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM

Rozloženie tlačidiel

Os
kontroly



Radenie
pádlami



Port USB na pripojenie originálneho
ovládača PS4/XBOX

Vstupný konektor pre
slúchadlá (PS4/XBOX)

Port pre
pedalboard

Port radiacej
páky

Pred prvým použitím

Ďakujeme, že ste si zakúpili model GS 950-X. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

DÔLEŽITÉ: Všetky hry nepodporujú radiacu páku a manuálne radenie. Pred použitím tejto funkcie sa musíte uistiť, že je hra kompatibilná.

Funkcie

- Hra GS 950-X je kompatibilná so systémami PS4, XBOX SERIES X/S, XBOX ONE.
- Je kompatibilný s väčšinou pretekárskych hier na týchto platformách.
- Pre PS4 a XBOX je potrebný oficiálny ovládač.
- 900 alebo 270 stupňov otáčania volantu
- Manuálna radiaca páka, 6 rýchlostí + spiatočka, možnosť umiestnenia na pravej alebo ľavej strane
- Analógový 3-pedálový systém (akcelerácia, brzda, spojka) s opierkou na nohy a protišmykovými podložkami
- Programovateľné tlačidlá na prispôsobenie všetkým typom pretekov
- 4 jazdné režimy na prispôsobenie citlivosti volantu typu trate
- Duálny vibračný motor (k dispozícii *len pre podporované hry*)
- Podpora herných slúchadiel v systéme PS4

Predvolená konfigurácia tlačidiel

Predvolená konfigurácia tlačidiel je prednastavená podľa konfigurácie tlačidiel GRAN TURISMO.

Nastavenia systému PS4

1. Uisti sa, že je systém PS4 vypnutý.
2. Zapojte kábel do portu USB na konzole.
3. Zapojte káble pedálov a radiacej páky do volantu.
4. Pripoj oficiálny ovládač PS4 k portu USB na volante a použi dodaný kábel USB/Micro USB. **DÔLEŽITÉ: Ovládač musí byť vypnutý.**
5. Zapnite konzolu pomocou tlačidla napájania na systéme PS4.
6. Červená kontrolka LED na volante zostane svietiť. Stlačením tlačidla HOME na volante ho pripojte ku konzole.
7. Volant je teraz pripravený na použitie.

Nastavenia na XBOX SERIES X/S, XBOX ONE

1. Uistite sa, že je systém XBOX vypnutý.
2. Zapojte kábel do portu USB na konzole.
3. Zapojte káble pedálov a radiacej páky do volantu.
4. Pripojte oficiálny ovládač XBOX k portu USB na volante a použite dodaný kábel. **DÔLEŽITÉ: Ovládač musí byť vypnutý.**
5. Zapnite konzolu pomocou tlačidla napájania na XBOXe.
6. Červená kontrolka na volante zostane svietiť, rovnako ako tlačidlo XBOX na ovládači. Stlačením tlačidla HOME na volante ho pripojte ku konzole.
7. Volant je teraz pripravený na použitie.

Funkcia manuálneho radenia

DÔLEŽITÉ: Manuálne radenie nie je podporované všetkými hrami, pred použitím tejto funkcie sa musíte uistiť, že je hra kompatibilná. Ak ju hra podporuje, musíte prejsť do ponuky "Options" (Možnosti)/"Commands" (Príkazy) a vybrať možnosť MANUAL shifting (Ručné radenie).

Pedalboard má funkciu spojky, ktorú možno používať len s podporou hry. Ľavý pedál sa používa na ovládanie spojky, stredný pedál na ovládanie brzdy a pravý pedál na ovládanie plynu. Ak hra nepodporuje funkciu spojky, pedál spojky nemá žiadnu funkciu alebo môže byť funkciou brzdy.

Funkcia radenia 6+1 musí byť podporená aj hrou.

Tlačidlo LO-HI na pravej strane radiacej páky slúži na prepínanie medzi vysokým a nízkym prevodovým stupňom. Napríklad pri rozjazde na nízkym prevodovom stupeň 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 krátko stlačte tento spínač a prevodový stupeň sa zmení na 7, 8, 9, 10, 11, 12 vysoký prevodový stupeň a rozsvieti sa kontrolka prevodového stupňa. Opätovným krátkym stlačením tohto spínača prepnete na nízky prevodový stupeň a kontrolka prevodového stupňa zhasne. Funkcia prepínania vysokého a nízkeho prevodového stupňa musí byť pred použitím podporovaná hrou. (V súčasnosti túto funkciu podporujú len hry s nákladnými vozidlami).

Tlačidlo "P" na ľavej strane radiacej páky slúži na ovládanie ručnej brzdy. Stlačením a podržaním tohto tlačidla spustíte stav ručnej brzdy a jeho uvoľnením stav ručnej brzdy zrušíte (Vyžaduje podporu hry).

Vibrácie

Volant má zabudovaný dvojité vibračný motor. Táto funkcia však nie je k dispozícii, keď je radiaca páka zasunutá do volantu. Ak chcete využiť vibračný efekt, mali by ste sa hrať bez radiacej páky a na radenie používať pádla. Vibračný efekt je možné nastaviť v ponuke hier.

Herný headset

Do zadnej časti volantu môžete pripojiť herný headset a vychutnať si zvuk v hre a chat.

- V systéme PS4: k dispozícii vo všetkých herných režimoch
- V systéme XBOX: nie je k dispozícii, keď je radiaca páka zasunutá do volantu.

Funkcie programovania

Teraz môžete hrať GRAN TURISMO alebo iné pretekárske hry, ktoré používajú predvolenú konfiguráciu tlačidiel. Pre ostatné hry máte 2 možnosti vytvorenia správnej konfigurácie tlačidiel:

- V hre môžete buď prejsť do ponuky Možnosti/Ovládače a vytvoriť si vlastnú konfiguráciu. Výhodou je, že si ju môžete uložiť pre neskoršie herné relácie.

DÔLEŽITÉ: V ponuke nastavenia ovládania hry je GS 950-X rozpoznávaný podľa pripojenia - ako "volant", keď je pripojený posun. Ak však hráte bez radenia, je rozpoznávaný ako "neznámy ovládač".

Tento volant má zabudovanú funkciu programovania: určitým tlačidlám môžete priradiť novú funkciu a vytvoriť si tak vlastný komfort a zážitok z jazdy.

Naprogramovať možno 8 tlačidiel:

- Ľavé pádlo, pravé pádlo, plynový pedál, brzdový pedál, spojkový pedál
- Radenie prevodovky, L3, R3

Postup programovania

- Stlačte tlačidlo PROG. Červená LED dióda bude rýchlo blikať.
- Potom stlačte ktorékoľvek z 8 programovateľných tlačidiel (uvedených vyššie) a nastavte novú funkciu. Červená LED dióda bude pomaly blikať. Nakoniec stlačte kláves, ktorý chcete priradiť programovateľnému tlačidlu (a, o, A, L1, R1, L2, R2). LED dióda sa opäť rozsvieti na červeno, tlačidlo je teraz naprogramované.
- V prípade potreby zopakujte vyššie uvedené kroky, aby ste naprogramovali ďalšie tlačidlá.

Obnovenie jedného naprogramovaného kľúča

- Stlačte tlačidlo PROG. Červená LED dióda bude rýchlo blikať.
- Potom stlačte naprogramované tlačidlo, ktoré chcete resetovať. Červená LED dióda bude pomaly blikať.
- Opätovne stlačte tlačidlo, ktoré chcete resetovať. Kontrolka LED sa opäť rozsvieti na červeno, kľúč je teraz resetovaný na predvolené nastavenia.

Resetovanie všetkých naprogramovaných tlačidiel

- Stlačte tlačidlo PROG. Červená LED dióda bude rýchlo blikať.
- Stlačte tlačidlo OPTIONS na 4 sekundy. Kontrolka LED sa opäť rozsvieti na červeno, všetky tlačidlá sú teraz resetované na predvolené nastavenia.

Konfiguráciu môžete obnoviť aj odpojením volantu.

Nastavenie citlivosti

Ovládanie citlivosti je navrhnuté na lepšie ovládanie riadenia prispôsobené rôznym typom prostredí pretekárskych hier, ako sú Off-Road, Grand Prix atď.

Nastavenia citlivosti:

- Stlačte tlačidlo "PROG", červená LED dióda začne blikať, stlačte ľavé tlačidlo na smerovom ovládači, citlivosť **bude stredná**. (Ideálne pre hry s mnohými otáčkami).
- Stlačte tlačidlo "PROG", červená LED dióda začne blikať, stlačte tlačidlo nahor na smerovej podložke, citlivosť bude Hlgh (ideálna pre ostré zákruty).
- Stlačte tlačidlo "PROG", červená LED dióda bude blikať, stlačte tlačidlo nadol na smerovej podložke, citlivosť bude NÍZKA. (Vhodné pre väčšinu hier).
- Stlačte tlačidlo "PROG", červená LED dióda začne blikať, stlačte pravé tlačidlo na smerovom paneli, citlivosť bude veľmi nízka. (Ideálne pri zapnutí radiacej páky).

Otáčanie a kalibrácia

Režim otáčania

Model GS 950-X má 2 režimy mechanického otáčania, 270° alebo 900°, stačí posunúť tlačidlo - medzi týmito dvoma režimami sa prepína pohybom kurzora z jednej strany na druhú.

Programovanie otáčania v režime P00-

V režime 900° môžete tiež digitálne naprogramovať maximálny uhol otáčania od 120° do 900°.

- Prepínacie tlačidlo posuňte na 900°.
- Stlačte tlačidlo PROG. Červená LED dióda bude rýchlo blikať.
- Otočte kolieskom doprava alebo doľava do požadovaného uhla, minimálne 60°.
- Stlačte tlačidlo OPTIONS, kontrolka LED sa opäť zmení na červenú, uhol je teraz nastavený ako maximálny.

Poznámka: ide o digitálne programovanie, nie mechanické, volant sa nezablokuje pod uhlom, efekt sa prejaví len v hre.

Vymazanie naprogramovanej rotácie:

- Stlačte tlačidlo PROG. Červená LED dióda bude rýchlo blikať.
- Stlačte tlačidlo OPTIONS na 4 sekundy, kontrolka LED sa opäť rozsvieti na červeno, uhol je teraz nastavený späť na 900°.

Kalibrácia:

Ak chcete mať presnejšie nastavenie smeru a niekedy sa vyhnúť miernej odchýlke, môžete volant aj kalibrovať:

- Stlačte súčasne tlačidlá "L1+L2+R1+R2", LED dióda začne rýchlo blikať.
- Otočte doľava na maximum, po dosiahnutí maxima bude LED dióda pomaly blikať;

otočte doprava na maximum, po dosiahnutí maxima bude LED dióda pomaly blikať a potom sa vráťte do strednej polohy, LED dióda bude rýchlo blikať. " Potom stlačte pravý pedál úplne nadol, stredný pedál úplne nadol a ľavý pedál úplne nadol.

LED dióda pri stlačení pomaly bliká, pri uvoľnení bliká rýchlo.

" Nakoniec po pomalom blikaní LED stlačte tlačidlo OPTIONS/MENU, LED zostane svietiť a kalibrácia je dokončená.

Riešenie problémov

Ak volant po pripojení nefunguje, odpojte ho, vypnite konzolu a starostlivo vykonajte kroky nastavenia v správnom poradí.

V prípade systémov PS4 a XBOX sa uistite, že ovládač, ktorý pripájate k volantu, je Vypnuté.

Po kontrole postupujte podľa pokynov. Ak

manuálne radenie nefunguje:

Uistite sa, že hra podporuje túto funkciu

Uistite sa, že ste v ponuke možností posunu vybrali možnosť "MANUAL".

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

Nepoužívajte tento výrobok na iné účely, ako sú opísané v tomto dokumente.

- Volant by sa nemal používať na vlhkých miestach, postriekaný alebo umiestnený v blízkosti predmetov naplnených tekutinami, ako sú napríklad vázy. Po použití ho uložte na suché miesto.
- Nikdy sa ho nepokúšajte sami rozobrať alebo rekonštruovať.
- Na zariadenie nevyvíjajte nadmerný tlak ani ho nevystavujte silným nárazom.
- Ak začnete pociťovať únavu alebo ak sa počas obsluhy výrobku vyskytnú nepríjemné pocity alebo bolesti v rukách a/alebo ramenách, okamžite prestaňte stroj používať. Ak tento stav pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Každých 30 minút si urobte prestávku.
- Umiestnite mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, nadmerného tepla, ohňa alebo extrémneho chladu. Vystavenie extrémnym teplotám môže poškodiť telo, vnútorné obvody zariadenia.
- Nenechávajte deti bez dozoru hrať sa s volantom. Nedovoľte deťom, aby sa hrali so šnúrami.

Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri požití spôsobiť udusenie.

Táto stránka

výrobok nie je určený pre deti mladšie ako 3 roky.

Kontakt a zákaznícka podpora

Ak chcete získať ďalšie informácie o zariadení GS 950-X alebo o iných produktoch z nášho sortimentu periférnych zariadení, kontaktujte tím spoločnosti Subsonic. contact@subsonic.com

Rešpektujte životné prostredie

V záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte elektrické/elektronické zariadenia a prístroje do domového odpadu. Odneste ich do zberného dvora.