

# SUPERDRIVE

## SV 250












Manuál



WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM

# Rozložení tlačítek



Typ	SYSTÉM PS4	XBOX SERIES X/S XBOX ONE/PC (X-Input)	SWITCH	PS3	PC (přímý vstup)
Akční klávesy		A	B		2
		B	A		3
		X	Y		1
		Y	X		4
	R1	RB	R	R1	6
	L1	LB	L	L1	5
	R2	RT	ZR	R2	8
	L2	LT	ZL	L2	7
D-Pad	up	up	up	up	up
	dolů	dolů	dolů	dolů	dolů
	vlevo	vlevo	vlevo	vlevo	vlevo
	vpravo	vpravo	vpravo	vpravo	vpravo
Funkce	MOŽNOSTI	Nabídka	+	START	10
	SHARE	Zobrazit		VYBRAT	?
Směr	Levá analogová páčka	Levá analogová páčka	Levá analogová páčka	Levá analogová páčka	
Levé pádlo	L1	LB	ZL	L2	7
Pravé pádlo	R1	RB	ZR	R2	8
Levý pedál	L2	LT	B		Osa Y -
Pravý pedál	R2	RT	Y		Osa Y +
Režim	HOME	Tlačítko XBOX	HOME	HOME	13

## Před prvním použitím

Děkujeme vám za zakoupení modelu SV 250.

Před použitím kola si pečlivě přečtete tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

- SV 250 je kompatibilní s konzolemi XBOX SERIES X/S, PS4, XBOX ONE, PC, SWITCH.
- Je kompatibilní se všemi závodními hrami na těchto platformách.
- Pro použití na systémech PS4 a XBOX je nutný oficiální ovladač.
- Kompatibilní se systémem Windows Vista/7/8/10/11
- Otáčení řízení o 180 stupňů
- Ovládání citlivosti řízení (3 polohy)
- 4 programovatelná tlačítka pro konfiguraci tlačítek na míru pro použití s různými závodními hrami
- Dvojitě motory s vibračním efektem
- Plně analogové ovládání pro realističtější zážitek z jízdy
- Pružinové pedály pro ovládání akcelerace a brzdy

## Výchozí konfigurace tlačítek

Výchozí konfigurace tlačítek je přednastavena podle konfigurace tlačítek GRAN TURISMO.

Viz tabulka na straně 3.

## Instalace

### Nastavení na P54

1. Ujistěte se, že je systém PS4 vypnutý.
2. Zapojte kabel do portu USB na konzole.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Připojte oficiální ovladač PS4 do portu USB umístěného na volantu a použijte dodaný kabel USB/Micro USB. **DŮLEŽITÉ: ovladač musí být vypnutý.**
5. Zapněte konzoli pomocí tlačítka napájení na systému PS4.
6. Červená kontrolka LED na volantu zůstane svítit. Stisknutím tlačítka HOME na volantu jej připojíte ke konzoli.
7. Volant je nyní připraven k použití.

### Nastavení na XBOX SERIES X/S, XBOX ONE

1. Ujistěte se, že je systém XBOX vypnutý.
2. Připojte kabel k portu USB na konzole.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Připojte oficiální ovladač XBOX do portu USB umístěného na volantu a použijte dodaný kabel. **DŮLEŽITÉ: ovladač musí být vypnutý.**
5. Zapněte konzoli pomocí tlačítka napájení na konzoli XBOX.
6. Červená kontrolka na volantu zůstane svítit, stejně jako tlačítko XBOX na ovladači. Stisknutím tlačítka HOME na volantu jej připojíte ke konzoli.
7. Volant je nyní připraven k použití.

## Nastavení na PC

1. Zapněte počítač.
2. Zapojte kabel pedálů do volantu.
3. Připojte kabel USB k některému z portů USB počítače. Automaticky se spustí nástroj systému Windows pro instalaci zařízení. Na konci této operace zůstane svítit červená LED dioda, volant je nyní připraveno k použití.

**DŮLEŽITÉ:** Volant ve výchozím nastavení používá protokol **X-Input**, takže je kompatibilní s nejnovějšími hrami. Některé starší hry používají protokol **Direct Input**. Chcete-li přepnout do režimu Direct Input, stiskněte a podržte tlačítko Home/Mode po dobu 3 sekund, kontrolka LED jednou zabliká, čímž signalizuje změnu. Tento režim se pak bude používat jako výchozí. Z jednoho režimu na druhý můžete kdykoli přepnout podržením tlačítka Home/Mode po dobu 3 sekund.

Chcete-li nastavit volant v režimu přímého vstupu, nainstalujte ovladač před připojením k počítači: [www.superdrive-gaming.com](http://www.superdrive-gaming.com).

## Nastavení na SWITCH

**DŮLEŽITÉ:** Před zapojením volantu zapněte konzoli a přejděte do nabídky **Nastavení systému / Ovladače a snímače / Kabelová komunikace s ovladačem Pro**. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Zapnuto.

1. Zkontrolujte, zda je vypínač vypnutý.
2. Zapojte kabel do portu USB na konzoli.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Zapněte konzolu.
5. Červená kontrolka LED na volantu zůstane svítit, volant je nyní připraven k použití.

## Nastavení na PS3

1. Zkontrolujte, zda je systém PS3 vypnutý.
2. Připojte kabel kolečka k portu USB na konzole.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Zapněte konzolu.
5. Stisknutím tlačítka HOME na kolečku aktivujete připojení.
6. Červená kontrolka LED na volantu zůstane svítit, volant je nyní připraven k použití.

## Programovací funkce

Nyní můžete hrát GRAN TURISMO nebo jiné závodní hry, které používají výchozí konfiguraci tlačítek. U ostatních her máte 2 možnosti, jak vytvořit správnou konfiguraci tlačítek:

- Ve hře můžete buď přejít do nabídky Možnosti/Ovladače a vytvořit si vlastní konfiguraci. Výhodou je, že si ji můžete uložit pro pozdější herní sezení.

**DŮLEŽITÉ:** V nabídce příkazů her je ovladač SV 250 označen jako "herní ovladač". Pokud chcete upravit konfiguraci tlačítek ve hře, přejděte do sekce "herní ovladač", nikoli do sekce "volant".

- Funkci programování SV 250 můžete používat i na **cestách**. Umožňuje vytvořit požadovanou konfiguraci, aniž byste museli přecházet do nabídky možností hry, ale tato konfigurace se neuloží.

Tento volant má vestavěnou funkci programování: některým tlačítkům můžete přiřadit novou funkci a vytvořit si tak vlastní pohodlí a zážitek z jízdy.

Naprogramovat lze 4 tlačítka:

- Levé pádlo
- Právě pádlo
- Levý pedál
- Právý pedál

Postup programování

- Stiskněte současně tlačítka SHARE/View/- a OPTIONS/Menu/+ na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED dioda.
- Poté stiskněte libovolné ze 4 programovatelných tlačítek (uvedených výše) a nastavte novou funkci. Zelená LED dioda bliká.
- Nakonec stiskněte tlačítko, které chcete přiřadit programovatelné klávese (a, x, O, &, L1, R1, L2, R2). Zelená LED dioda zhasne, klávesa je nyní naprogramována.
- V případě potřeby zopakujte výše uvedené kroky pro naprogramování dalších tlačítek.

**Obnovení jednoho naprogramovaného klíče**

- Stiskněte současně tlačítka SHARE/View/- a OPTIONS/Menu/+ na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED dioda.
- Poté stiskněte naprogramovanou klávesu, kterou chcete resetovat. Zelená LED dioda začne blikat.
- Stiskněte znovu naprogramované tlačítko, které chcete resetovat. Zelená LED dioda zhasne, klíč je nyní resetován na výchozí nastavení.

**Resetování všech naprogramovaných tlačítek**

- Stiskněte současně tlačítka SHARE/View/- a OPTIONS/Menu/+ na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED dioda.
- Stiskněte tlačítko OPTIONS/Menu/+ na 4 sekundy. Zelená LED dioda zhasne, všechna tlačítka jsou nyní resetována na výchozí hodnoty.

Pro obnovení konfigurace můžete volant také odpojit.

**Nastavení citlivosti**

Ovládání citlivosti je navrženo pro lepší ovládání řízení přizpůsobené různým typům prostředí závodních her, jako jsou Off-Road, Grand Prix atd. Chcete-li nastavit citlivost, postupujte podle následujících kroků:

- Stiskněte současně tlačítka SHARE/View/- a OPTIONS/Menu/+ na 3 sekundy, rozsvítí se zelená LED dioda.
- Stisknutím tlačítka SHARE/View/- zobrazíte aktuální stav citlivosti.
- Opětovným stisknutím tlačítka SHARE/View/- nastavte volbu směrové citlivosti a cyklicky ji

opakujte následujícím způsobem:

- o Střední, zelená LED bliká: úhel řízení je malý, vhodné pro rychlé zatáčky závodní hry
- o Vysoká, zelená LED dioda rychle bliká: úhel natočení volantu je velmi malý, vhodné pro velmi rychlé zatáčení, zatáčení v zatáčkách atd.
- o Nízká, zelená LED pomalu bliká: úhel řízení je normální, přizpůsobený většině závodních

her.

- Stisknutím tlačítka D-Pad nahoru potvrďte, že nastavení funkce citlivosti je dokončeno.

**Řešení problémů**

Pokud volant po připojení nefunguje, odpojte jej, vypněte konzolu a postupujte opatrně podle kroků nastavení ve správném pořadí.

**U systémů PS4 a XBOX se ujistěte, že ovladač, který připojujete k volantu.**

V počítači je volant "plug & play" a nepotřebuje ke své funkci žádný zvláštní ovladač. Chcete-li jej používat na počítači, musíte v nabídce hry vybrat zařízení "Xbox Controller".

### **Bezpečnostní opatření pro použití**

- Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než jsou popsány v tomto dokumentu.
  - Volant by neměl být používán na vlhkých místech, postříkán nebo umístěn v blízkosti předmětů naplněných tekutinami, jako jsou vázy. Po použití uložte volant na suché místo.
  - Nikdy se jej nepokoušejte sami rozebírat nebo rekonstruovat.
  - Nevyvíjejte na přístroj nadměrný tlak a nevystavujte jej prudkým nárazům.
  - Pokud se začnete cítit unavení nebo pokud při obsluze výrobku pocítíte nepohodlí nebo bolest v ruce a/nebo pažích, okamžitě přestaňte přístroj používat. Pokud tento stav přetrvává, vyhledejte lékaře.
  - Každých 30 minut si udělejte přestávku.
  - Umístěte mimo dosah přímého slunečního záření, nadměrného tepla, ohně nebo extrémního chladu. Vystavení extrémním teplotám může poškodit tělo, vnitřní obvody zařízení.
  - Nenechávejte děti bez dozoru, aby si s volantem hrály. Nedovolte dětem, aby si hrály se šňůrami. Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou při požití způsobit udušení.
- Tento výrobek není určen pro děti mladší 3 let.

### **Kontakt a zákaznická podpora**

Pro více informací o modelu SV 250 nebo dalších produktech z naší nabídky periferních zařízení se obraťte na tým společnosti Subsonic.

**[contact@subsonic.com](mailto:contact@subsonic.com)**

### **Respektujte životní prostředí**

V zájmu ochrany životního prostředí nevyhazujte elektrická/elektronická zařízení a spotřebiče do domovního odpadu. Odneste je prosím do sběrného střediska pro recyklaci.