

# SUPERDRIVE


















## SV 250

Používateľská príručka



# Rozloženie tlačidiel



Typ	SYSTÉM PS4	XBOX SERIES X / XBOX ONE/PC (X-Input)	SWITCH	PS3	PC (priamy vstup)
Akčný kľúč		A	B		2
		B	A		3
		X	Y		1
		Y	X		4
	R1	RB	R	R1	6
	L1	LB	L	L1	5
	R2	RT	ZR	R2	8
	L2	SK	ZL	L2	7
D-Pad					
	dole	dole	dole	dole	dole
	Vľavo	Vľavo	Vľavo	Vľavo	Vľavo
	Vpravo	Vpravo	Vpravo	Vpravo	Vpravo
Funkcie	MOŽNOSTI	Ponuka		START	10
	ZDIEĽAŤ	Zobraziť		VYBRAŤ	?
Inštrukcie	Ľavý analóg páka	Ľavý analóg páka	Ľavý analóg páka	Ľavý analóg páka	
Ľavé pádlo	L1	LB	ZL	L2	7
Pravé pádlo	R1	RB	ZR	R2	8
Ľavý pedál	L2	SK	B		Os Y -
Pravý pedál	R2	RT	Y		Os Y +
Režim	HOME	Tlačidlo XBO X	HOME	HOME	13

## Pred prvým použitím

Ďakujeme vám za zakúpenie modelu SV 250.

Pred použitím bicykla si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

- SV 250 je kompatibilný s konzolami XBOX SERIES X/S, PS4, XBOX ONE, PC, SWITCH.
- Je kompatibilný so všetkými pretekárskymi hrami na týchto platformách.
- Na používanie na systémoch PS4 a XBOX je potrebný oficiálny ovládač.
- Kompatibilný so systémom Windows Vista/7/8/10/11
- Otáčanie riadenia o 180 stupňov
- Ovládanie citlivosti riadenia (3 polohy)
- 4 programovateľné tlačidlá na prispôsobenie konfigurácie tlačidiel na použitie s rôznymi pretekárskymi hrami
- Dvojité motory s vibračným efektom
- Plne analógové ovládanie pre realistickejší zážitok z jazdy
- Pružinové pedále na ovládanie zrýchlenia a brzdenia

## Predvolená konfigurácia tlačidiel

Predvolená konfigurácia tlačidiel je prednastavená podľa konfigurácie tlačidiel GRAN TURISMO. Pozri tabuľku na strane 3.

## Inštalácia

### Nastavenia na strane P54

1. Uisti sa, že je systém PS4 vypnutý.
2. Zapojte kábel do portu USB na konzole.
3. Zapojte kábel pedálu do volantu.
4. Pripoj oficiálny ovládač PS4 k portu USB na volante a použi dodaný kábel USB/Micro USB. **DÔLEŽITÉ: Ovládač musí byť vypnutý.**
5. Zapnite konzolu pomocou tlačidla napájania na systéme PS4.
6. Červená LED dióda na volajúcom zostane svietiť. Stlačením tlačidla HOME na volacom prístroji ho pripojíte ku konzole.
7. Volant je teraz pripravený na použitie.

### Nastavenia na XBOX SERIES X/S, XBOX ONE

1. Uistite sa, že je systém XBOX vypnutý.
2. Pripojte kábel k portu USB na konzole.
3. Zapojte kábel pedálu do volantu.
4. Pripojte oficiálny ovládač XBOX k portu USB na volante a použite dodaný kábel. **DÔLEŽITÉ: Ovládač musí byť vypnutý.**
5. Zapnite konzolu pomocou tlačidla napájania na XBOXe.
6. Červená kontrolka na volante zostane svietiť, rovnako ako tlačidlo XBOX na ovládači. Stlačením tlačidla HOME na volante ho pripojte ku konzole.
7. Volant je teraz pripravený na použitie.

## Nastavenia v počítači

Zapnite počítač a zapojte kábel pedálu do volantu.

Pripojte kábel USB k jednému z portov USB v počítači. Automaticky sa spustí inštalačný nástroj zariadenia Windows. Na konci tejto operácie sa červená LED dióda, volant je teraz pripravený na použitie.

**DÔLEŽITÉ:** Volant štandardne používa protokol **X-Input**, vďaka čomu je kompatibilný s najnovšími hrami. Niektoré staršie hry používajú protokol **Direct Input**. Ak chcete prepnúť do režimu Direct Input, stlačte a podržte tlačidlo Home/Mode na 3 sekundy, LED dióda raz zabliká, čím signalizuje zmenu. Tento režim sa potom bude používať ako predvolený. Z jedného režimu na druhý môžete kedykoľvek prepnúť podržaním tlačidla Domov/Režim na 3 sekundy. Ak chcete nastaviť volant do režimu priameho vstupu, nainštalujte ovládač pred Pripojením do počítača: [www.superdrive-gaming.com](http://www.superdrive-gaming.com).

## Nastavenia na SWITCH

**DÔLEŽITÉ:** Pred pripojením volantu zapnite konzolu a prejdite do časti **Nastavenia systému / Ovládacie prvky a snímače / Káblové spojenie s ovládačom Pro**. Uistite sa, že je vybratá možnosť Zapnuté.

1. Skontrolujte, či je vypínač vypnutý.
2. Zapojte kábel do portu USB na konzole.
3. Zapojte kábel pedálu do volantu.
4. Zapnite konzolu.
5. Červená kontrolka LED na volante zostane svietiť a volant je teraz pripravený na použitie.

## Nastavenia systému PS3

1. Uistite sa, že je systém PS3 vypnutý.
2. Pripojte kábel kolieska k portu USB na konzole.
3. Zapojte kábel pedálu do volantu.
4. Zapnite konzolu.
5. Stlačením tlačidla HOME na koliesku aktivujete pripojenie.
6. Červená kontrolka LED na volante zostane svietiť a volant je teraz pripravený na použitie.

## Funkcie programovania

Teraz môžete hrať GRAN TURISMO alebo iné pretekárske hry, ktoré používajú predvolenú konfiguráciu tlačidiel. V prípade ostatných hier máte 2 možnosti na vytvorenie správnej konfigurácie tlačidiel:

- V hre môžete buď prejsť do ponuky Možnosti/Ovládače a vytvoriť si vlastnú konfiguráciu. Výhodou je, že si ju môžete uložiť pre neskoršie herné relácie.

**DÔLEŽITÉ:** V ponuke herných príkazov je ovládač SV 250 označený ako "herný ovládač". Ak chcete upraviť konfiguráciu tlačidiel v hre, prejdite do časti "herný ovládač", nie do časti "volant".

- Funkciu programovania SV 250 môžete používať aj na cestách. Umožňuje vytvoriť požadovanú konfiguráciu bez toho, aby ste museli prejsť do ponuky možností hry, ale táto konfigurácia sa neukladá. Tento volant má zabudovanú funkciu programovania.
-

Naprogramovať možno 4 tlačidlá:

- Ľavé pádlo, Pravé pádlo, Ľavý pedál, Pravý pedál

Postup programovania

- Stlačte súčasne tlačidlá SHARE/View/- a OPTIONS/Menu/+ na 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED dióda.
- Potom stlačte ktorékoľvek zo 4 programovateľných tlačidiel (uvedených vyššie) a nastavte novú funkciu. Zelená LED bliká.
- Nakoniec stlačte kláves, ktorý chcete priradiť programovateľnému tlačidlu (a, x, O, &, L1, R1, L2, R2). Zelená kontrolka zhasne, tlačidlo je teraz naprogramované.
- V prípade potreby zopakujte vyššie uvedené kroky, aby ste naprogramovali ďalšie tlačidlá.

**Obnovenie jedného naprogramovaného kľúča**

- Stlačte súčasne tlačidlá SHARE/View/- a OPTIONS/Menu/+ na 3 sekundy, rozsvieti sa zelená kontrolka.
- Potom stlačte naprogramované tlačidlo, ktoré chcete resetovať. Zelená LED dióda bude blikáť.
- Opätovne stlačte naprogramované tlačidlo, ktoré chcete resetovať. Zelená LED dióda zhasne, kľúč je teraz resetovaný na predvolené nastavenia.

**Resetovanie všetkých naprogramovaných tlačidiel**

- Stlačte súčasne tlačidlá SHARE/View/- a OPTIONS/Menu/+ na 3 sekundy, rozsvieti sa zelená LED dióda.
- Stlačte tlačidlo OPTIONS/Menu/+ na 4 sekundy. Zelená LED dióda zhasne, všetky tlačidlá sú teraz resetované na predvolené hodnoty.

Konfiguráciu môžete obnoviť aj odpojením volantu.

**Nastavenie citlivosti**

Ovládanie citlivosti je navrhnuté na lepšie ovládanie riadenia prispôbené rôznym typom prostredí pretekárskych hier, ako sú Off-Road, Grand Prix atď. Ak chcete nastaviť citlivosť, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

- Stlačte súčasne tlačidlá SHARE/View/- a OPTIONS/Menu/+ na 3 sekundy, zobrazí sa zelená LED dióda.
- Stlačením tlačidla SHARE/View/- zobrazíte aktuálny stav citlivosti.
- Opätovným stlačením tlačidla SHARE/View/- nastavíte voľbu smerovej citlivosti a budete ju cyklicky prepínať opakujte takto:
  - o Stredná, zelená blikajúca LED dióda: uhol riadenia je malý, vhodný pre rýchle zákruty pretekárskych hier
  - o Vysoký, zelená LED dióda rýchlo bliká: uhol natočenia volantu je veľmi malý, vhodné pre veľmi rýchly jazdu v zákrutách, zatáčanie v zákrutách atď.
  - o Nízka zelená kontrolka pomaly bliká: uhol natočenia volantu je normálny, prispôbený väčšine pretekov.
- Stlačením tlačidla D-Pad nahor potvrďte, že nastavenie funkcie citlivosti je dokončené.

**Riešenie problémov**

Ak volant po pripojení nefunguje, odpojte ho, vypnite konzolu a starostlivo vykonajte kroky nastavenia v správnom poradí.

V počítači je volant "plug & play" a na svoju funkciu nepotrebuje žiadny špeciálny ovládač. Ak ho chcete používať v počítači, musíte v ponuke hry vybrať zariadenie "Xbox Controller".

### **Bezpečnostné opatrenia pri používaní**

- Nepoužívajte tento výrobok na iné účely, ako sú opísané v tomto dokumente.
  - Volant by sa nemal používať na vlhkých miestach, postriekaný alebo umiestnený v blízkosti predmetov naplnených tekutinami, ako sú napríklad vázy. Po použití uložte volant na suché miesto.
  - Nikdy sa ho nepokúšajte sami rozoberať alebo rekonštruovať.
  - Na zariadenie nevyvíjajte nadmerný tlak ani ho nevystavujte silným nárazom.
  - Ak začnete pociťovať únavu alebo ak sa počas obsluhy výrobku vyskytnú nepríjemné pocity alebo bolesti v rukách a/alebo ramenách, okamžite prestaňte stroj používať. Ak tento stav pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
  - Každých 30 minút si urobte prestávku.
  - Umiestnite mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, nadmerného tepla, ohňa alebo extrémneho chladu. Vystavenie extrémnym teplotám môže poškodiť telo, vnútorné obvody zariadenia.
  - Nenechávajte deti bez dozoru hrať sa s volantom. Nedovoľte deťom, aby sa hrali so šnúrami. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu v prípade prehltnutia spôsobiť udusenie.
- Tento výrobok nie je určený pre deti mladšie ako 3 roky.

### **Kontakt a zákaznícka podpora**

Ak chcete získať viac informácií o SV 250 alebo iných produktoch z nášho sortimentu periférnych zariadení, kontaktujte tím spoločnosti Subsonic.  
**contact@subsonic.com**

### **Rešpektujte životné prostredie**

V záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte elektrické/elektronické zariadenia a prístroje do domového odpadu. Odnesť ich do zberného strediska na recykláciu.