

SUPERDRIVE

SV 850





Návod k použití



WWW.SUPERDRIVE-GAMING.CO

Rozložení tlačítek



Typ	SYSTÉM PS4	XBOX SÉRIE X/S XBOX ONE PC (vstup X)	SWITCH	PC (přímý vstup)
Akční klávesy		A	B	2
		B	A	3
		X	Y	1
		Y	X	4
	R1	RB	R	6
	L1	LB	L	5
	R2	RT	ZR	8
	L2	LT	ZL	7
	R3	SR (kliknutí)	RS	12
	L3	SL (kliknutí)	LS	11
D-Pad	°P	uP	uP	°P
	dolů	dolů	dolů	dolů
	vlevo	vlevo	vlevo	vlevo
	vpravo	vpravo	vpravo	vpravo
Funkce	MOŽNOSTI	Nabídka		10
	SHARE	Zobrazit		9
Směr	Levá analogová páčka	Levá analogová páčka	Levá analogová páčka	←/→
Levé pádlo	L1	LB	ZL	7
Pravé pádlo	R1	RB	ZR	8
Levý pedál	L2	LT	B	Osa Y -
Pravý pedál	R2	RT	Y	Osa Y +
Režim	HOME	Tlačítko XBOX	HOME	13
PROG	Program	Program	Program	Program

Před použitím

Děkujeme vám za zakoupení modelu SV 850.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

- SV 850 je kompatibilní s konzolemi XBOX SERIES X/S, PS4, XBOX ONE, PC, SWITCH.
- Je kompatibilní se všemi závodními hrami na těchto platformách.
- Pro použití na systémech PS4 a XBOX je nutný oficiální ovladač.
- Kompatibilní se systémem Windows Vista/7/8/10/11
- Otáčení řízení o 270 stupňů
- Ovládání citlivosti řízení (3 polohy)
- 6 programovatelných tlačítek pro konfiguraci tlačítek na míru pro použití s různými závodními hrami
- Dvojitě motory s vibračním efektem
- Plně analogové ovládání pro realističtější zážitek z jízdy
- Pružinové pedály ovládání akcelerace a brzdy
- Podpora herních náhlavních souprav pro systémy PS4 a XBOX

Výchozí konfigurace tlačítek

Výchozí konfigurace tlačítek je přednastavena podle konfigurace tlačítek GRAN TURISMO.

Instalace

Nastavení na systému PS4

1. Zkontrolujte, zda je PS4 vypnutý.
2. Zapojte kabel do portu USB na konzole.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Připojte oficiální ovladač PS4 do portu USB umístěného na volantu a použijte dodaný kabel USB/Micro USB. **DŮLEŽITÉ: ovladač musí být vypnutý.**
5. Zapněte konzoli pomocí tlačítka napájení na systému PS4.
6. Červená kontrolka LED na kolečku zůstane svítit. Stisknutím tlačítka HOME na volantu jej připojíte ke konzoli.
7. Volant je nyní připraven k použití.

Nastavení na XBOX SERIES X/S, XBOX ONE

1. Ujistěte se, že je systém XBOX vypnutý.
 2. Připojte kabel k portu USB na konzole.
 3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
 4. Připojte oficiální ovladač XBOX do portu USB umístěného na volantu a použijte dodaný kabel. **DŮLEŽITÉ: ovladač musí být vypnutý.**
 5. Zapněte konzoli pomocí tlačítka napájení na XBOXu.
 6. Červená kontrolka na volantu zůstane svítit, stejně jako tlačítko XBOX na ovladači.
- Stisknutím tlačítka HOME na volantu jej připojíte ke konzoli.
7. Volant je nyní připraven k použití.

Nastavení na PC

1. Zapněte počítač.
2. Zapojte kabel pedálů do volantu.
3. Připojte kabel USB k některému z portů USB počítače. Automaticky se spustí nástroj systému Windows pro instalaci zařízení. Na konci této operace zůstane svítit červená LED dioda, volant je nyní připraven k použití.

DŮLEŽITÉ: Volant ve výchozím nastavení používá protokol **X-Input**, takže je kompatibilní s nejnovějšími hrami. Některé starší hry používají protokol **Direct Input**. Chcete-li přepnout do režimu Direct Input, stiskněte a podržte tlačítko Home/Mode po dobu 3 sekund, kontrolka LED jednou zabliká, čímž signalizuje změnu. Tento režim se pak bude používat jako výchozí. Z jednoho režimu do druhého můžete kdykoli přepnout podržením tlačítka Home/Mode po dobu 3 sekund.

Chcete-li nastavit volant v režimu přímého vstupu, nainstalujte ovladač před připojením kolečka k počítači: www.superdrive-gaming.com.

Nastavení na SWITCH

DŮLEŽITÉ: Před zapojením zapněte konzoli a přejděte do nabídky *SystemSettings/*

Ovladače a senzory/ Pro Controller Kabelová komunikace. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Zapnuto.

1. Zkontrolujte, zda je vypínač vypnutý.
2. Zapojte kabel do portu USB na konzole.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Zapněte konzolu.
5. Červená kontrolka LED na volantu zůstane svítit, volant je nyní připraven k použití.

Programovací funkce

Nyní můžete hrát GRAN TURISMO nebo jiné závodní hry, které používají výchozí konfiguraci tlačítek. U ostatních her máte 2 možnosti, jak vytvořit správnou konfiguraci tlačítek:

• Ve hře můžete buď přejít do nabídky Možnosti/Ovladače a vytvořit si vlastní konfiguraci. Výhodou je, že si ji můžete uložit pro pozdější herní sezení.

DŮLEŽITÉ: V nabídce příkazů her je ovladač SV 850 označen jako "herní ovladač". Pokud chcete upravit konfiguraci tlačítek ve hře, přejděte do sekce "herní ovladač", nikoli do sekce "volant".

• Funkci programování SV 850 můžete používat i "na cestách". Umožňuje vytvořit požadovanou konfiguraci, aniž byste museli přejít do nabídky možností hry, ale tato konfigurace se neuloží. Tento volant má vestavěnou funkci programování: některým tlačítkům můžete přiřadit novou funkci a vytvořit si tak vlastní pohodlí a zážitek z jízdy.

Naprogramovat lze 6 tlačítek:

- Levé pádlo, Pravé pádlo, Levý pedál, Pravý pedál, L3, R3

Postup programování

- Stiskněte tlačítko PROG. Červená LED dioda bude rychle blikat.
- Poté stiskněte kterékoli ze 6 programovatelných tlačítek (uvedených výše) a nastavte novou funkci. Červená LED dioda bude pomalu blikat.
- Nakonec stiskněte tlačítko, které chcete přiřadit programovatelné klávese (a, o, A, L1, R1, L2, R2). Kontrolka LED se opět rozsvítí červeně, klávesa je nyní naprogramována.
- V případě potřeby zopakujte výše uvedené kroky pro naprogramování dalších tlačítek.

Resetování jednoho naprogramovaného klíče

- Stiskněte tlačítko PROG. Červená LED dioda bude rychle blikat.
- Poté stiskněte naprogramovanou klávesu, kterou chcete resetovat. Červená LED dioda bude blikat pomalu.
- Znovu stiskněte tlačítko, které chcete resetovat. Kontrolka LED se opět rozsvítí červeně, klíč je nyní resetován na výchozí nastavení.

Resetování všech naprogramovaných tlačítek

- Stiskněte tlačítko PROG. Červená LED dioda bude rychle blikat.
- Stiskněte tlačítko OPTIONS na 4 sekundy. Kontrolka LED opět zčervená, všechna tlačítka jsou nyní resetována na výchozí nastavení.

Pro obnovení konfigurace můžete volant také odpojit.

Nastavení citlivosti

Ovládání citlivosti je navrženo pro lepší ovládání řízení přizpůsobené různým typům prostředí závodních her, jako jsou Off-Road, Grand Prix atd. Chcete-li nastavit citlivost, přesuňte přepínač umístěný na levé straně volantu.

- Stiskněte PROG, červená LED bliká, stiskněte levé nebo pravé tlačítko na D-PAD, citlivost je MID. - Úhel řízení je malý, vhodný pro rychlé zatáčky závodních her
- Stiskněte tlačítko PROG, červená LED bliká, stiskněte tlačítko nahoru z D-PAD, citlivost je HIGH. - Úhel řízení je velmi malý, což je vhodné pro velmi rychlé zatáčení, zatáčení v zatáčkách atd.
- Stiskněte tlačítko PROG, červená LED bliká, stiskněte tlačítko dolů z D-PAD, citlivost je LOW. - Úhel řízení je normální, přizpůsobený většině závodních her.

Kalibrace:

Chcete-li mít přesnější nastavení směru a někdy se vyhnout mírné odchylce, můžete volant také kalibrovat:

- Stiskněte současně tlačítka "L1+L2+R1 +R2", LED dioda rychle bliká.
- Otočte směrem doleva na maximum, po dosažení maxima bude LED dioda pomalu blikat; otočte směrem doprava na maximum, po dosažení maxima bude LED dioda pomalu blikat a poté se vraťte do střední polohy, LED dioda bude rychle blikat.
- Pak sešlápněte pravý pedál až na konec a levý pedál až na konec. Při sešlápnutí LED dioda pomalu bliká, při uvolnění bliká rychle.
- Nakonec po pomalém blikání kontrolky LED stiskněte tlačítko OPTIONS/MENU, kontrolka LED zůstane svítit a kalibrace je dokončena.

Řešení problémů

Pokud volant po připojení nefunguje, odpojte jej, vypněte konzolu a postupujte opatrně podle kroků nastavení ve správném pořadí.

Na systémech PS4 a XBOX se ujistěte, že je ovladač, který připojujete k volantu, napájen. Po této kontrole postupujte znovu podle následujících kroků.

V počítači je volant "plug & play" a nepotřebuje ke své funkci žádný zvláštní ovladač.

Chcete-li jej používat na počítači, musíte v nabídce hry vybrat zařízení "Xbox Controller".

Bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než jsou popsány v tomto dokumentu.
 - Volant by neměl být používán na vlhkých místech, postříkán nebo umístěn v blízkosti předmětů naplněných tekutinami, jako jsou vázy. Po použití uložte na suché místo.
 - Nikdy se jej nepokoušejte sami rozebrat nebo rekonstruovat.
 - Nevytvářejte na přístroj nadměrný tlak a nevystavujte jej prudkým nárazům.
 - Pokud se začnete cítit unavení nebo pokud při obsluze výrobku pocítíte nepohodlí nebo bolest v ruce a/nebo pažích, okamžitě přestaňte přístroj používat. Pokud tento stav přetrvává, vyhledejte lékaře.
 - Každých 30 minut si udělejte přestávku.
 - Umístěte mimo dosah přímého slunečního záření, nadměrného tepla, ohně nebo extrémního chladu. Vystavení extrémním teplotám může poškodit tělo, vnitřní obvody zařízení.
 - Nenechávejte děti bez dozoru, aby si s kolem hrály. Nedovolte dětem, aby si hrály se šňůrami. Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou při požití způsobit udušení.
- Tento výrobek není určen pro děti mladší 3 let.

Kontakt a zákaznická podpora

Pro více informací o modelu SV 850 nebo dalších produktech z naší nabídky periferních zařízení se obraťte na tým společnosti Subsonic.

kontakt@subsonic.com

Respektujte životní prostředí

V zájmu ochrany životního prostředí nevyhazujte elektrická/elektronická zařízení a spotřebiče do domovního odpadu. Odneste je prosím do sběrného střediska pro recyklaci.