

SUPERDRIVE





SV 850

Používateľská príručka



Rozloženie tlačidiel



Typ	PS4	XBOX SÉRIE X/S XBOX ONE PC (vstup X)	SWITCH	PC (priamy vstup)
Akčné tlačidlá		A	B	2
		B	A	3
		X	Y	1
		Y	X	4
	R1	RB	R	6
	L1	LB	L	5
	R2	RT	ZR	8
	L2	SK	ZL	7
	R3	SR (klik)	RS	12
	L3	SL (kliknutie)	N	11
D-Pad	°P	uP	uP	°P
	dole	dole	dole	dole
	Vľavo	Vľavo	Vľavo	Vľavo
	Vpravo	Vpravo	Vpravo	Vpravo
Funkcie	MOŽNOSTI	Ponuka		10
	ZDIEĽAŤ	Zobraziť		9
Inštrukcie	Ľavá analógová páka	Ľavá analógová páka	Ľavá analógová páka	←/→
Ľavé pádlo	L1	LB	ZL	7
Pravé pádlo	R1	RB	ZR	8
Ľavý pedál	L2	SK	B	Os Y -
Pravý pedál	R2	RT	Y	Os Y +
Režim	HOME	Tlačidlo XBOX	HOME	13
PROG	Program	Program	Program	Program

Pred použitím

Ďakujeme, že ste si zakúpili model SV 850.

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

- SV 850 je kompatibilný s konzolami XBOX SERIES X/S, PS4, XBOX ONE, PC, SWITCH.
- Je kompatibilný so všetkými pretekárskymi hrami na týchto platformách.
- Na používanie na systémoch PS4 a XBOX je potrebný oficiálny ovládač.
- Kompatibilný so systémom Windows Vista/7/8/10/11
- Otočenie riadenia o 270 stupňov
- Ovládanie citlivosti riadenia (3 polohy)
- 6 programovateľných tlačidiel na prispôsobenie konfigurácie tlačidiel na použitie s rôznymi pretekárskymi hrami
- Dvojité motory s vibračným efektom
- Plne analógové ovládanie pre realistickejší zážitok z jazdy
- Prúžinové pedále na ovládanie zrýchlenia a brzdenia
- Podpora herných slúchadiel PS4 a XBOX

Predvolená konfigurácia tlačidiel

Predvolená konfigurácia tlačidiel je prednastavená podľa konfigurácie tlačidiel GRAN TURISMO.

Inštalácia

Nastavenia systému PS4

1. Skontrolujte, či je PS4 vypnutý.
2. Zapojte kábel do portu USB na konzole.
3. Zapojte kábel pedálu do volantu.
4. Pripojte oficiálny ovládač PS4 k portu USB na prenosnom počítači a použite dodaný kábel USB/Micro USB. **DÔLEŽITÉ: Ovládač musí byť vypnutý.**
5. Zapnite konzolu pomocou tlačidla napájania na systéme PS4.
6. Červená kontrolka LED na koliesku zostane svietiť. Stlačením tlačidla HOME na volante ho pripojíte ku konzole.
7. Volant je teraz pripravený na použitie.

Nastavenia na XBOX SERIES X/S, XBOX ONE

1. Uistite sa, že je systém XBOX vypnutý.
2. Pripojte kábel k portu USB na konzole.
3. Zapojte kábel pedálu do volantu.
4. Pripojte oficiálny ovládač XBOX k portu USB na volante a použite dodaný kábel. **DÔLEŽITÉ: Ovládač musí byť vypnutý.**
5. Zapnite konzolu pomocou tlačidla napájania na XBOXe.
6. Červená kontrolka na volante zostane svietiť, rovnako ako tlačidlo XBOX na ovládači.
- Stlačením tlačidla HOME na volante ho pripojíte ku konzole.
7. Volant je teraz pripravený na použitie.

Nastavenia v počítači

1. Zapnite počítač.
2. Zapojte kábel pedálu do volantu.
3. Pripojte kábel USB k jednému z portov USB v počítači. Automaticky sa spustí inštalračný nástroj zariadenia Windows. Na konci tejto operácie zostane svietiť červená LED dióda a volant je teraz pripravený na použitie.

DÔLEŽITÉ: Volant štandardne používa protokol **X-Input**, vďaka čomu je kompatibilný s najnovšími hrami. Niektoré staršie hry používajú protokol **Direct Input**. Ak chcete prepnúť do režimu Direct Input, stlačte a podržte tlačidlo Home/Mode na 3 sekundy, LED dióda raz zabliká, čím signalizuje zmenu. Tento režim sa potom bude používať ako predvolený. Z jedného režimu do druhého môžete kedykoľvek prepnúť podržaním tlačidla Domov/Režim po 3 sekundy.

Ak chcete nastaviť volant do režimu priameho vstupu, nainštalujte ovládač pred pripojením: www.superdrive-gaming.com.

Nastavenia na SWITCH

DÔLEŽITÉ: Pred zapojením zapnite konzolu a prejdite do ponuky *SystemSettings/Ovládače a snímače/ Pro Controller Káblové spojenie*. Uistite sa, že je vybratá možnosť Zapnuté.

1. Skontrolujte, či je vypínač vypnutý.
2. Zapojte kábel do portu USB na konzole.
3. Zapojte kábel pedálu do volantu.
4. Zapnite konzolu.
5. Červená kontrolka LED na volante zostane svietiť a volant je teraz pripravený na použitie.

Funkcie programovania

Teraz môžete hrať GRAN TURISMO alebo iné pretekárske hry, ktoré používajú predvolenú konfiguráciu tlačidiel. V prípade ostatných hier máte 2 možnosti na vytvorenie správnej konfigurácie tlačidiel:

•V hre môžete buď prejsť do ponuky Možnosti/Ovládače a vytvoriť si vlastnú konfiguráciu. Výhodou je, že si ju môžete uložiť pre neskoršie herné relácie.

DÔLEŽITÉ: V ponuke herných príkazov je SV 850 označený ako "herný ovládač". Ak chcete upraviť konfiguráciu tlačidiel v hre, prejdite do časti "herný ovládač", nie do časti "volant".

•Funkciu programovania SV 850 môžete používať aj "na cestách".

Umožňuje vytvoriť požadovanú konfiguráciu bez toho, aby ste museli prejsť do ponuky možností hry, ale táto konfigurácia sa neuloží.

Tento volant má zabudovanú funkciu programovania: určitým tlačidlám môžete priradiť novú funkciu a vytvoriť si tak vlastný komfort a zážitok z jazdy.

Naprogramovať možno 6 tlačidiel:

- Ľavé pádlo, pravé pádlo, ľavý pedál, pravý pedál, L3, R3

Postup programovania

- Stlačte tlačidlo PROG. Červená LED dióda bude rýchlo blikať.
- Potom stlačte ktorékoľvek zo 6 programovateľných tlačidiel (uvedených vyššie) a nastavte novú funkciu. Červená LED dióda bude pomaly blikať.
- Nakoniec stlačte tlačidlo, ktoré chcete priradiť programovateľnému tlačidlu (a, o, A, L1, R1, L2, R2). LED dióda sa opäť rozsvieti na červeno, tlačidlo je teraz naprogramované.
- V prípade potreby zopakujte vyššie uvedené kroky, aby ste naprogramovali ďalšie tlačidlá.

Resetovanie jedného naprogramovaného kľúča

- Stlačte tlačidlo PROG. Červená LED dióda bude rýchlo blikať.
- Potom stlačte naprogramované tlačidlo, ktoré chcete resetovať. Červená LED dióda bude pomaly blikať.
- Opätovne stlačte tlačidlo, ktoré chcete resetovať. Kontrolka LED sa opäť rozsvieti na červeno, kľúč je teraz resetovaný na predvolené nastavenia.

Resetovanie všetkých naprogramovaných tlačidiel

- Stlačte tlačidlo PROG. Červená LED dióda bude rýchlo blikať.
- Stlačte tlačidlo OPTIONS na 4 sekundy. Kontrolka LED sa opäť rozsvieti na červeno, všetky tlačidlá sú teraz resetované na predvolené nastavenia.

Konfiguráciu môžete obnoviť aj odpojením volantu.

Nastavenie citlivosti

Ovládanie citlivosti je navrhnuté na lepšie ovládanie riadenia prispôsobené rôznym typom prostredí pretekárskych hier, ako sú Off-Road, Grand Prix atď. Citlivosť nastavíte posunutím prepínača umiestneného na ľavej strane volantu.

- Stlačte tlačidlo PROG, bliká červená LED dióda, stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo na D-PAD, citlivosť je MID. - Uhol riadenia je malý, vhodný pre rýchle zákruty v závodných hrách
- Stlačte tlačidlo PROG, bliká červená LED dióda, stlačte tlačidlo nahor z D-PAD-u, citlivosť je HIGH - Uhol natočenia volantu je veľmi malý, čo je vhodné pre veľmi rýchle prejazdy zákrut, prejazdy zákrutami atď.
- Stlačte tlačidlo PROG, bliká červená LED dióda, stlačte tlačidlo D-PAD, citlivosť je LOW - Uhol riadenia je normálny, prispôsobený väčšine závodných hier.

Kalibrácia:

Ak chcete mať presnejšie nastavenie smeru a niekedy sa vyhnúť miernej odchýlke, môžete volant aj kalibrovať:

- Stlačte súčasne tlačidlá "L1+L2+R1+R2", LED dióda začne rýchlo blikať.
- Otočte doľava na maximum, po dosiahnutí maxima bude LED dióda pomaly blikať; otočte doprava na maximum, po dosiahnutí maxima bude LED dióda pomaly blikať a potom sa vráťte do strednej polohy, LED dióda bude rýchlo blikať.
- Potom stlačte pravý pedál úplne nadol a ľavý pedál úplne nadol. LED dióda pri stlačení pomaly bliká a pri uvoľnení rýchlo bliká.
- Nakoniec po pomalom blikaní LED stlačte tlačidlo OPTIONS/MENU, LED zostane svietiť a kalibrácia je dokončená.

Riešenie problémov

Ak volant po pripojení nefunguje, odpojte ho, vypnite konzolu a pokračujte opatrne

vykonaním krokov nastavenia v správnom poradí.

V prípade systémov PS4 a XBOX skontrolujte, či je ovládač, ktorý pripájate k volant, napájaný. Po tejto kontrole postupujte opäť podľa nižšie uvedených krokov.

V počítači je volant "plug & play" a na svoju funkciu nepotrebuje žiadny špeciálny ovládač.

Ak ho chcete používať na počítači, musíte v ponuke hry vybrať položku "Xbox Controller".

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

- Nepoužívajte tento výrobok na iné účely, ako sú opísané v tomto dokumente.
- Volant by sa nemal používať na vlhkých miestach, postriekaný alebo umiestnený v blízkosti predmetov naplnených tekutinami, ako sú napríklad vázy. Po použití ho uložte na suché miesto.
- Nikdy sa ho nepokúšajte sami rozoberať alebo rekonštruovať.
- Na zariadenie nevyvíjajte nadmerný tlak ani ho nevystavujte silným nárazom.
- Ak začnete pociťovať únavu alebo ak sa počas obsluhy výrobku vyskytnú nepríjemné pocity alebo bolesti v rukách a/alebo ramenách, okamžite prestaňte stroj používať. Ak tento stav pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Každých 30 minút si urobte prestávku.
- Umiestnite mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, nadmerného tepla, ohňa alebo extrémneho chladu. Vystavenie extrémnym teplotám môže poškodiť telo, vnútorné obvody zariadenia.
- Nenechávajte deti bez dozoru hrať sa s bicyklom. Nedovoľte deťom, aby sa hrali so šnúrami. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu v prípade prehltnutia spôsobiť udusenie.

Tento výrobok nie je určený pre deti mladšie ako 3 roky.

Kontakt a zákaznícka podpora

Ak chcete získať viac informácií o SV 850 alebo iných produktoch z nášho sortimentu periférnych zariadení, kontaktujte tím Subsonic.

contact@subsonic.com

Rešpektujte životné prostredie

V záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte elektrické/elektronické zariadenia a prístroje do domového odpadu. Odneste ich do zberného strediska na recykláciu.