

Rollei

Dálková spoušť

Spoušť závěrky pro digitální zrcadlovky a fotoaparáty DSLM



MANUÁL V ČEŠTINĚ

www.rollei.cz

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pro co nejefektivnější používání dálkového ovladače si před jeho použitím kompletně přečtete tento návod k použití. Návod k obsluze si uschovejte a v případě, že toto zařízení předáte třetí osobě, musíte jí předat i návod k obsluze.

Vysvětlení symbolů

V tomto návodu, na spoušti závěrky nebo na obalu jsou použity následující symboly.



Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny příslušné předpisy Společenství Evropského hospodářského prostoru.

Varování

Abyste zabránili poškození fotoaparátu a předešli zranění vás nebo jiných osob, přečtete si před použitím tohoto zařízení pozorně následující bezpečnostní pokyny!

- Nepoužívejte výrobek, pokud je výrobek nebo příslušenství viditelně poškozeno nebo má závadu.
- Výrobek nerozebírejte ani neupravujte, jinak ztratíte nárok na záruku.
- Výrobek neupusťte.
- Chraňte výrobek před znečištěním, vlhkostí a přehřátím a používejte jej pouze v suchém prostředí.
- Nedotýkejte se výrobku mokřýma rukama. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neponořujte výrobek do vody nebo jiných tekutin a nevystavujte jej dešti.
- Na přístroj ani jeho příslušenství nepokládejte předměty naplněné tekutinami, například vázy.
- Výrobek a příslušenství by neměly být vystaveny kapající nebo stříkající vodě.

Varování

- Nepoužívejte výrobek v prostředí s hořlavými plyny, abyste zabránili výbuchu a požáru.
- Nepoužívejte výrobek v bezprostřední blízkosti topení, jiných zdrojů tepla nebo na přímém slunečním světle.
- Nepoužívejte výrobek v místech, kde není povoleno používat elektronické výrobky.
- Nepoužívejte výrobek mimo výkonnostní limity uvedené v technických specifikacích.
- Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místně platnými předpisy pro likvidaci odpadu.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
- Pokud výrobek nepoužíváte, vyčistěte jej a vypněte pro uskladnění.
- Pokud dojde k poruše, vždy výrobek vypněte a vždy odpojte všechna připojení.
- Výrobek používejte pouze venku za dobrého počasí. Nepoužívejte výrobek za deště, bouřky nebo dokonce bouřky.
- Výrobek a příslušenství uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně a horkých povrchů.
- Nepoužívejte výrobek v prostředí s teplotami nad +65 °C a pod -15 °C.
- Na výrobek ani do jeho blízkosti neumísťujte otevřené zdroje ohně, jako jsou zapálené svíčky, ani příslušenství.
- Nepřivádějte výrobek a příslušenství do styku s horkými částmi.
- Nenechávejte tento výrobek v dosahu dětí, protože by mohly náhodně spolknout malé části.
- S tímto výrobkem, stejně jako se všemi elektrickými výrobky, by neměly manipulovat děti.
- Plastové fólie a sáčky uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí - hrozí nebezpečí udušení.

V případě jakékoli závady odpojte zařízení přímo od fotoaparátu.

Pokud se z výrobku kouří nebo je cítit zápach, kontaktujte servisní středisko Rollei.

Pokud jej budete v této situaci nadále používat, může dojít k poranění.

1. Představení produktu

Spoušť je přenosný dálkový ovladač s přípojovacím kabelem, který může nahradit všechny funkce tlačítka spouště. Je velmi vhodná ke snížení vibrací při fotografování v režimu makro a dlouhých expozic.

2. Popis

- 1** zásuvka pro kabel 2,5 mm
- 2** Tlačítko pro uvolnění závěrky



3. Provoz

1. Zasuňte kabel spouště fotoaparátu do 2,5mm zásuvky spouště a do příslušného portu fotoaparátu.
2. Zaostřete stisknutím tlačítka spouště do poloviny.
3. Úplným stisknutím tlačítka spouště pořídíte snímek.
4. Režim uzamčení: Nastavte prosím fotoaparát na nepřetržitý nebo BULBrežim. Úplně stiskněte tlačítko spouště a uzamkněte je posunutím nahoru. Jakmile je tlačítko stisknuto a uzamčeno, fotoaparát začne provádět sériové snímání nebo dlouhou expozici. Chcete-li záznam zastavit, stiskněte tlačítko spouště a opět jej posuňte dolů.

4. Poznámka

1. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vyjměte uvolňovač fotoaparátu.
2. Když je kabel spouště připojen k fotoaparátu, netahejte za něj a netahejte ho.
3. Výrobek nepotřebuje k napájení baterii. Napájení získává z fotoaparátu.

5. Technické specifikace

Režimy	Jednotlivé snímání, sériové snímání, dlouhá expozice
Port žaluzie	2,5 mm
Velikost	96 x 30 x 20 mm
Hmotnost	22 g
Provozní teplota	-15°C ~ 65°C
Teplota skladování	-30°C - 85°C

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Výjimkou jsou tiskové chyby a omyly. Reprodukce tohoto návodu k obsluze - ani částečná - není povolena.

6. Likvidace



Likvidace obalů: Obaly likvidujte podle jejich typu. Karton a lepenku přidejte do sběru starého papíru, fólie do sběru recyklovatelného odpadu.



Likvidace odpadu: Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru recyklovatelných materiálů. Staré spotřebiče se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Pokud již nelze dálkově ovládanou roletu používat, je každý spotřebitel ze zákona povinen likvidovat staré zařízení odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci/městské části. Tím je zajištěna řádná recyklace starých spotřebičů a zamezení negativních vlivů na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrospotřebiče označeny symbolem uvedeným na protější straně.

7. Shoda

Rollei GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že rádiový systém typu "Rollei Remote Shutter" je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

2011/65/EU RoHS-Richtlinie
2014/30/EU EMV-Richtlinie



Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese: www.rollei.com/EKG/remotes shutter.


Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Německo

Rollei

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42 22848
Norderstedt

Horká linka služeb:

+49 40 270750277

 /rollei.foto.de

@rollei_de

www. **rollei**.cz