



Rollei

Stojan s
fotopozadím
GreenScreen

Stojan s „greenscreen“ fotopozadím.

Rozložení: Položte přenosný box na rovný pevný podklad.

Otočením o 90° vysňte stabilizační nožky.

Uvolněte dvě spony horní části krytu přenosného boxu.

Za madlo vytáhněte plátno do požadované výšky.

Pro složení jemně zatlačte za horní rám plátna a pomalu stačujte dolů při samovolném navíjení plátna.

Zavřete box a zařijte jej pomocí dvou spon.

Poznámka: Při použití ve venkovním prostředí dbejte na to aby plátno a konstrukce nepřišla do styku s vodou. Plátno, konstrukce ani přepravní box není voděodolný.

Stojan s "greenscreen" fotografickým pozadím.

Rozloženie: Umiestnite prenosný box na rovný, pevný povrch.

Otočte ju o 90°, aby ste vysunuli stabilizačné nožičky.

Uvoľnite dve svorky na hornej strane krytu prenosného boxu.

Vytiahnite plátno do požadovanej výšky za rúkavät'.

Ak chcete plátno **zložiť**, jemne zatlačte na horný rám plátna a pomaly ho ťahajte nadol, kým sa plátno samo zroľuje.

Zatvorte box a zaisťte ho dvoma svorkami.

Poznámka: Pri používaní v exteriéri dbejte na to, aby sa plátno a konštrukcia nedostali do kontaktu s vodou. Plátno, konštrukcia ani prepravný box nie sú vodotesné.

Likvidace



Obal zlikvidujte v souladu s jeho typem. Využijte místní možnosti sběru papíru, lepenky a dalších materiálů (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru recyklovatelných materiálů).



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem!
Ze zákona jste povinni likvidovat staré přístroje odděleně od likvidace domovního odpadu. informace o sběrných místech, která bezplatně přijímají staré spotřebiče, získáte na místním úřadě nebo obecním úřadě.

Rollei


Rollei GmbH & Co. KG


V de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Servisní horká linka:

+49 40 270750270

 /rollei.foto.de

 @rollei_de

www.rollei.cz