

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei!

Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod.

Pozor!

1. Tento výrobek je citlivé zařízení, zacházejte s ním opatrně. Chcete-li ochránit fotoaparát použijte podvodní pouzdro, které je součástí dodávky.
2. Neumisťujte kameru k objektům se silným magnetismem.
3. Neumisťujte kameru do prostředí s vysokými teplotami. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
4. Používejte jen značkové karty MicroSD s dostatečnou rychlostí zápisu.
5. Pokud dojde během nabíjení k přehřátí, produkci kouře, nebo zápachu, ihned odpojte napájení a vyjměte baterii.
6. Výrobek skladujte na chladném a suchém místě.

Vlastnosti Produktu

1. Vodotěsné podvodní pouzdro do hloubky 30 metrů
2. 2“ palcový displej
3. Nahrávání při nabíjení je podporováno
4. Funkce web kamery
5. Podporuje paměťové MicroSD karty až do 32GB, minimální rychlosti Class 10
6. WIFI připojení prostřednictvím aplikace pro ovládání kamery

Popis kamery



1. USB port
2. Mikrofon
3. microSD karta
5. Tlačítko Power / Mode
6. Objektiv
7. LED indikátor
8. Kontrolka nabití
9. Displej
10. WIFI indikátor
11. Klávesy Enter/OK
12. Klávesy nahoru / WIFI
13. Klávesa dolú
14. Reproduktor
15. Prostor pro baterie



1. Klávesa Enter/OK
2. Klávesy nahoru / WIFI
3. Klávesa dolů
4. Zámek pouzdra
5. Objektiv
6. Tlačítko Power / Mode
7. Základna držáku

Instrukce k použití

1. Vložte kartu MicroSD

Poznámka: použijte značkovou MicroSD kartu o rychlosti minimálně Class10 a naformátujte ji před použitím. Nekvalitní karta může zapříčinit chyby při záznamu a náhodné vypínání záznamu.

2. Instalace a vyjmutí baterie

Podle směru šipky otevřete kryt prostoru pro baterie.

Podle symbolů označených na baterii vložte baterie do prostoru pro baterie, dokud nezapadne.

Chcete-li vyjmout baterii, otevřete bateriový prostor a vyjměte baterii.

3. Nabíjení baterie

Připojte kameru do USB konektoru počítače nebo napájecího adaptéru pro nabíjení.

Auto nabíječka slouží k nabíjení baterie v autě.

Při nabíjení svítí kontrolka červená. Je-li baterie úplně nabitá, červená kontrolka zhasne.

4. Zapnutí fotoaparátu a vypnutí

Zapnutí: Stiskněte klávesu "Power" na 3 sekundy. Modrá LED se rozsvítí a na displeji se zobrazí úvodní obrazovka.

Vypnutí: Stiskněte klávesu „Power“ asi 3-5 sekund, modrá LED zhasne a na displeji se zobrazí obrazovka vypínání.

5. Přepínač režimů


Stiskněte opakovaně tlačítko pro přepínání mezi různými režimy (MODE) pro procházení mezi režimem video / fotoaparát / přehrávání / nastavení.

Vlevo nahoře symbol označuje zvolený režim:

 video režim

 režim Foto

 režim přehrávání

 nastavení

6. Režim video

Po spuštění fotoaparátu je stisknutím tlačítka OK zahájíte nahrávání videa. Během nahrávání, bude blikat modrá LED.

Chcete-li zastavit nahrávání stiskněte znovu tlačítko OK

7. Foto

V režimu foto pořídíte fotografii stiskem klávesy OK.

8. Režim přehrávání

Pomocí kláves nahoru a dolů vyberte snímek, či záznam a tlačítkem OK zobrazíte soubor.

9. Nastavení

Pomocí kláves nahoru a dolů vyberte nabídku, stiskněte klávesu Enter pro vstup do podnabídky a vyberte položku nastavení.

Stiskem OK potvrďte.

Pomocí kláves nahoru a dolů proveďte požadované volby v nastavení.

10. USB

Připojte fotoaparát USB kabelem k počítači a na obrazovce se zobrazí "Mass Storage", "PC kamera" a "Nabíjení baterie". Pomocí kláves nahoru a dolů vyberte a stisknutím tlačítka OK potvrďte požadovaný režim.

Při volbě "Mass Storage", počítač zobrazí kameru jako vyměnitelný disk.

Při volbě "PC Camera", lze použít zařízení jako PC kameru pro video komunikaci.

Při volbě "Nabíjení baterie", bude probíhat pouze nabíjení baterie, bez přenosu dat do počítače.

11. WIFI připojení

Rollei Actioncam 372 lze připojit pomocí WiFi k smartphonu nebo tabletu se systémem Android nebo iOS.

Nainstalujte aplikaci "Goplus Cam" na váš smartphone nebo tablet. Aplikaci lze stáhnout v obchodu Google Play nebo v Apple store.

Zapněte fotoaparát a stiskněte klávesu nahoru. Kamera obrazovka zobrazí logo Wi-Fi.

Během této doby bliká žlutá kontrolka Wi-Fi.

Na svém smartphonu nebo tabletu. Vyhledejte jméno WiFi kamery a připojte se s těmito údaji:

SSID (WiFi účet): AC372_XXXXX

Heslo: 12345.

Po úspěšném připojení žlutý LED indikátor svítí.

Na smartphonu nebo tabletu spusťte aplikaci "Goplus Cam". Na obrazovce se zobrazí živý obraz kamery. Aplikace může nahrávat videa, fotografovat a stáhnout obsah do chytrého telefonu nebo tabletu.