

Vložení fotoaparátu do vodotěsného pouzdra

1. Ujistěte se, že je pouzdro čisté.
2. Vložte fotoaparát a ujistěte se, že objektiv dobře zapadá do dutiny pro objektiv.
3. Zavřete zajišťovací svorky.
4. Kameru lze připevnit pomocí dodaného příslušenství.

Baterie - Před prvním použitím zařízení je nutné baterii plně nabít.

Nabíjení baterie

1. Připojte fotoaparát k počítači nebo k napájení USB (DC 5V 2A)
2. Během nabíjení baterie se rozsvítí kontrolka stavu nabíjení.
3. Kontrolka stavu nabíjení zhasne, když je baterie plně nabitá.

Výměna baterie

1. Držte fotoaparát tak, abyste viděli na jeho monitor, a jemně stiskněte tlačítko na krytu baterie a posuňte kryt baterie doprava, abyste otevřeli prostor pro baterii.
2. Vyměňte baterii.
3. Vložte novou baterii tak, aby kontakty lícovaly s kontakty fotoaparátu.

Poznámka: Provoz je možný i během nabíjení (např. Prostřednictvím powerbanky).

Zapnutí / vypnutí

Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko Napájení / Záznam po dobu 3 sekund. Po zapnutí fotoaparátu se na displeji zobrazí Indikátor provozu se rozsvítí.

Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko Napájení / Záznam po dobu 3 sekund.

Režimy fotoaparátu - Rollei Action one nabízí různé režimy fotografování a natáčení videa. V následujícím textu vám stručně vysvětlíme, jak fungují. Na následujících stránkách najdete podrobný popis, jak změnit nastavení jednotlivých režimů.

– **Režim videa:** Můžete nahrávat jedno video normální rychlosti.

– **Nahrávání ve smyčce:** Když je paměťová karta plná, nejstarší záznam se přepíše a pokračuje se v nahrávání.

– **Video lapse:** V režimu video lapse fotoaparát pořizuje jednotlivé snímky v předem definovaných intervalech a poté je spojí do videa. Možné intervaly snímků jsou 1, 2, 5, 10 a 20 sekund. Časově záznamy lze pořizovat v délce 1, 2, 3, 5, 10, 15 a 20 minut, přičemž k dispozici jsou rozlišení a formát 4K, 1440p a 1080p.

– **Režim zpomaleného videa:** Fotoaparát zaznamenává sekvenci a přehrává ji zpomalně. Fotoaparát nabízí následující možnosti: 2x: 1080P30FPS| 4x: 1080P30FPS| 8x: 720P30FPS. Zpomalená videa lze natáčet v délce 1, 2, 3, 5, 10, 15 a 20 minut.

– **"Single" / režim jednoho snímku:** Pořídíte jeden snímek.

– **"Burst" / režim sériového snímání:** Umožňuje pořídít 3 snímky / 1s, 7 snímků / 2s, 15 snímků / 4s, 30 snímků / 8s.

– **Časově záznamy:** V režimu Photo Lapsemode pořídí fotoaparát snímek každé 3, 5, 10, 20, 30, 60 sekund nebo 5, 15 nebo 30 minut.

– **Dlouhá expozice:** Rychlost závěrky akčního fotoaparátu lze v režimu fotografování nastavit v rozmezí 1/500, 1/240, 1/120, 1/60, 1/30, 1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 2, 5, 10, 15, 20, 30 nebo 60 sekund.

– **Časové razítko:** Můžete přidat vodoznak k obrázkům nebo videím, a to buď pouze s datem, nebo s datem a časem.

Popis fotoaparátu

1. Selfie / přední displej
2. Tlačítko napájení/nahrávání
3. Čočka objektivu
4. Kryt objektivu
5. Vestavěný reproduktor
6. Odnímatelná dvířka konektoru
7. Port USB-C
8. Vestavěný mikrofon
9. Dotyková obrazovka
10. Přihrádka na baterii
11. 1/4" připojení stavu



Dotyková funkce

Pro přístup k funkcím fotoaparátu můžete použít zadní dotykovou obrazovku.

– Přejítím **prstem doleva nebo doprava** přepínáte mezi režimem videa a režimem fotografií.

V režimu videa nebo fotografie můžete přejít do režimu přehrávání pomocí symbolu vlevo dolním rohu a do nastavení pomocí symbolu vpravo dolním rohu. Do nabídky režimů se dostanete dotykem na spodní prostřední část.

- Přejítím prstem nahoru přejděte do nabídky režimů videa a fotografie nebo klepněte na indikátor režimu v dolní střední části (2) obrazovky a přejděte do nabídky režimů.
- Přejítím prstem dolů otevřete zkratky pro uzamčení obrazovky, zapnutí a vypnutí Wi-Fi, uzamčení možnosti dvou obrazovek a spárování dálkového ovládání.
- Chcete-li odemknout, dotkněte se obrazovky a přejděte zleva doprava podle šipky.

Nastavení

V režimu nastavení systému můžete provést nastavení systému a vybrat různé parametry fotoaparátu. Všimněte si, že parametry jsou aktivovány nebo deaktivovány v závislosti na zvoleném režimu videa/fotografie.

K nastavení specifických režimů (například vyvážení bílé) se dostanete klepnutím na symbol kouzelné hůlky v dolní části obrazovky napravo od zobrazení režimu.

Parametry pro kameru v režimu videa, režimu videosekvencí, zpomaleného záběru a režimu video + foto:

- **Rozlišení videa a snímková frekvence:** Pro nastavení rozlišení videa a snímkové frekvence klepněte na ukazatel rozlišení/FPS v levé dolní polovině obrazovky.
- **Korekce expozice:** Klepnutím na displej můžete nastavit hodnotu mezi -2,0 (obraz se ztmaví) a +2,0 (obraz se zesvětlí).
- **Vyvážení bílé:** Nastavení různých vyvážení bílé pro optimální snímání. K dispozici je také vyvážení bílé pro fotografování pod vodou.
- **Nahrávání při zapnutí:** Po zapnutí fotoaparátu se automaticky spustí nahrávání videa.
- **Režim měření:** Zde můžete nastavit, na kterou oblast snímku fotoaparát zaostří, např. na střed (střed), na různé body (více bodů) nebo na jeden bod (bodové měření).
- **Gyroskopická stabilizace:** Zde můžete aktivovat nebo deaktivovat gyroskopickou stabilizaci. Upozorňujeme, že gyroskopická stabilizace není podporována ve všech rozlišeních.
- **Kódování:** Vybte si mezi kodekem H.264 nebo H.265.
- **Ostrost:** Zvolte si mezi Standardní, Ostrá nebo Měkká.
- **Korekce zkreslení:** Aktivujte nebo deaktivujte korekci zkreslení (není k dispozici při 4K / 60FPS).
- **Nahrávání ve smyčce:** Když je paměťová karta plná, nejstarší záznam se přepíše a pokračuje se v nahrávání.
- **Velikost souboru:** Zvolte délku nahrávaných videí v rozmezí 1, 2, 3, 5, 10, 15 nebo 20 minut.
- **Kvalita videa:** Nastavte kvalitu videa mezi možnostmi Economy, Standard a Fine.
- **Iso:** Nastavte maximální automatickou hodnotu iso nebo ručně nastavenou hodnotu iso.
- **Objem:** Nastavení hlasitosti zvuku při nahrávání videa.
- **Zvuk:** Povolte nebo zakažte nahrávání zvuku během nahrávání videa.
- **Časové razítko:** Aktivujte nebo deaktivujte superponované časové razítko.
- **Video Lapse:** (pouze v režimu Video Lapse).
- **Zpomalený pohyb:** Nastavte požadované zpomalení (pouze v režimu zpomaleného pohybu).
- **Interval fotografování:** (pouze v režimech Foto a Video): Nastavte interval, ve kterém se má pořizovat fotografie během nahrávání videa.

Nastavení

Parametry fotoaparátu v režimu fotografování, režimu fotografování v časosběrném režimu a režimu sériového snímání:

- **Usnesení:** Klepnutím na indikátor rozlišení/formátu v levé dolní polovině obrazovky nastavíte rozlišení fotografie.
- **Kompenzace expozice:** Klepnutím na displej můžete nastavit hodnotu mezi -2,0 (snímek se ztmaví) a +2,0 (snímek se zesvětlí).
- **Vyvážení bílé:** Nastavení různých vyvážení bílé pro optimální fotografování. K dispozici je také vyvážení bílé pro snímky pod vodou.
- **Režim měření:** Zde můžete nastavit, kterou oblast obrazu bude fotoaparát snímat, např. uprostřed (střed), v různých bodech (multi) nebo v jednom bodě (bodové měření).
- **Foto Iso:** Nastavte manuální hodnotu iso pro své fotografie nebo zapněte automatické iso.
- **Rychlost závěrky:** Nastavte rychlost závěrky ručně nebo aktivujte automatickou závěrku.
- **Ostrost fotografií:** Zvolte si mezi možnostmi Standardní, Ostrý nebo Měkký.
- **Časové razítko:** Aktivujte nebo deaktivujte superponované časové razítko.
- **Korekce zkreslení:** Aktivujte nebo deaktivujte korekci zkreslení (není k dispozici při 4K / 60FPS).
- **Kvalita obrazu:** Zvolte kvalitu obrazu mezi ekonomickou, standardní a jemnou.
- **Interval fotografování:** Nastavte požadovaný časový interval pro snímky (pouze v režimu Photo Lapse).
- **Časová fotospoušť:** Nastavte rychlost závěrky intervalových fotografií nebo aktivujte automatickou závěrku (pouze v režimu Photo Lap).
- **Sériový režim:** (pouze v režimu Burst): Nastavte počet fotografií, které mají být pořízeny v sérii (pouze v režimu Burst).

Systémová nastavení - dostanete se k nim klepnutím na symbol ozubeného kolečka v pravém dolním rohu obrázku:

- **Jazyk:** Zde můžete změnit jazyk nabídky fotoaparátu.
- **WiFi:** Aktivace nebo deaktivace připojení WiFiconnection vašeho zařízení Action one.
- **Frekvence WiFi:** Vyberte si mezi 2,4 GHz a 5 GHz.
- **Formát:** Zformátujte kartu SD.
- **Automatické vypnutí:** Nastavte, aby se vaše akce vypnula po uplynutí nastavené doby nečinnosti.
- **Zobrazení na obrazovce:** U jedné obrazovky je přepínání mezi předním a zadním displejem uzamčeno.
- **Doba vypnutí LCD:** Nastavte, kdy se má obrazovka vašeho Action one vypnout, aby se šetřila energie.
- **Kontrolky:** Aktivace nebo deaktivace kontrolních světel na zařízení Action one.
- **Zvuk tlačítka:** Aktivace nebo deaktivace zvuku tlačítka na vašem Action one.
- **Otáčení:** Otočte displej na obrazovce Action one o 180°.
- **Jas:** Nastavte jas displeje Action one.
- **Teplota barev:** Nastavte teplotu barev displeje na zařízení Action one.
- **Datum / čas:** Nastavte datum a čas.
- **Frekvence:** Nastavte požadovanou frekvenci světla.
- **Výchozí nastavení:** Obnovte výchozí nastavení akce jedna.
- **Zobrazení iso:** Aktivujte nebo deaktivujte zobrazení iso na obrázku.
- **Uživatelské rozhraní:** Vyberte si mezi profilem "Classic" nebo "Rollei".
- **Verze:** Zobrazí verzi firmwaru vašeho zařízení Action one.

Přehrávání videí a fotografií

V režimu přehrávání můžete prohlížet pořízená videa a fotografie.

- **Přehrávání souborů ve fotoaparátu:** Klepněte na ikonu koše v pravém dolním rohu obrazovky a poté klepnutím vyberte fotografie nebo videa, která chcete odstranit. Proces potvrďte opětovným klepnutím na ikonu koše a poté potvrďte odstranění.

Režim selfie / přepnutí na přední displej

Chcete-li přepínat mezi dvěma obrazovkami, stiskněte dvakrát rychle za sebou tlačítko Napájení / Záznam nebo dvakrát rychle klepněte na dotykový displej. Vezměte prosím na vědomí, že funkce "dual screen" musí být aktivována v nastavení v části "Screen display".

Dálkové ovládání (není součástí dodávky)

Pomocí dálkového ovládání, které lze zakoupit samostatně, můžete akční kameru ovládat na dálku. K dispozici jsou dvě tlačítka spouště, jedno pro režim fotografování a druhé pro režim videa, kterými se pořízuje fotografie (1) nebo spouští a ukončuje záznam videa (2).

Rádiová frekvence dálkového ovládání: 2,412 - 2,472 GHz; vysílací výkon: 10 dBm

Upozornění: dálkové ovládání je vodotěsné do hloubky až 2 metrů.

Spojení s dálkovým ovládáním

(není součástí dodávky)

1. Zapněte fotoaparát a přejedte prstem po displeji dolů. Poté vyberte možnost "Připojit dálkový ovladač" a spusťte připojení.
2. Postupujte podle pokynů a stiskněte a podržte obě tlačítka současně. Připojení dálkového ovládání k fotoaparátu.

Úložiště / Mikroarty

Tento fotoaparát je kompatibilní s paměťovými kartami Micro SD a Micro SDXC s kapacitou až 64 GB. Musíte použít kartu micro SD s rychlostní třídou minimálně Class10 U3. Pro maximální spolehlivost při činnostech s vysokými vibracemi doporučujeme používat značkové paměťové karty.

Upozornění:

- Paměťová karta není součástí standardního balení, je třeba dokoupit další paměťovou kartu.
- Před použitím naformátujte paměťovou kartu Micro SD nebo Micro SDXC ve fotoaparátu.
- Po zformátování fotoaparátu jej prosím znovu spusťte.
- Vložte paměťovou kartu správným způsobem, jinak by mohlo dojít k poškození slotu pro kartu.

Nastavení / provoz WiFi prostřednictvím aplikace

Fotoaparát můžete připojit k chytrému telefonu prostřednictvím integrované funkce WiFi. Zapněte fotoaparát a přejetím prstem dolů po dotykovém displeji zapněte WiFi prostřednictvím zástupce nebo otevřete systémová nastavení a aktivujte WiFi tam. Zde si také můžete vybrat mezi 2,4 GHz a 5 GHz WiFi připojením. WiFi z kamera je aktivována; SSID a heslo k akční kameře najdete v nastavení v části "WiFi". Poté připojte kameru k chytrému telefonu tak, že přejdete do nastavení WLAN chytrého telefonu, vyberete tam síť kamery a připojíte ji. Stáhněte si bezplatnou aplikaci "**Rollei Action one**" (Android) z obchodu Google Play, z obchodu Amazon App Store pro Android nebo verzi pro iOS "**Rollei Action one**" z obchodu App Store a nainstalujte ji do svého telefonu. chytrý telefon. Po instalaci otevřete aplikaci a připojte ji k fotoaparátu. Na displeji telefonu se zobrazí fotoaparát. Režim WiFi ukončíte krátkým stisknutím tlačítka spouště / tlačítka výběru.