

Rollei

Actioncam D2Pro



www.rollei.cz

Před prvním použitím

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

Návod k obsluze uschovejte spolu se zařízením pro budoucí použití. Pokud zařízení používají další osoby, zpřístupněte jim tento návod k obsluze. Pokud přístroj předáte třetí osobě, tento návod patří k přístroji a musí být dodán spolu s ním.

Vysvětlení symbolů

V tomto návodu jsou na obalu použity následující symboly.



Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny příslušné předpisy Společenství Evropského hospodářského prostoru.



Výrobky označené tímto symbolem jsou provozovány se stejnosměrným proudem.

Bezpečnostní pokyny

Pozor

- Tento výrobek je choulostivý, nikam ho nepouštějte ani do něj neudeřte.
- Neumisťujte kameru do blízkosti silných magnetů, jako jsou magnety a motory. Neumisťujte výrobek do blízkosti čehokoli, co vysílá silné rádiové vlny, silné magnetické pole může způsobit poruchu výrobku nebo poškození obrazu a zvuku.
- Neumisťujte kameru na vysoké teploty nebo na přímé sluneční světlo.
- Používejte značkové karty Micro SD, protože běžné karty nezaručují správné používání.
- Nepoužívejte karty Micro SD na magnetických místech nebo v jejich blízkosti, aby nedošlo ke ztrátě dat.
- Pokud během nabíjení dojde k přehřátí, kouři nebo zápachu, okamžitě odpojte napájení a zastavte nabíjení, aby nedošlo k požáru.
- kameru a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení nebo úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek skladujte na chladném a suchém místě.
- Nepoužívejte fotoap kameru arát, když je nízký výkon nebo když se nabíjí.
- Nepokoušejte se otevírat nebo jakkoli upravovat kryt kamery, protože tím ztrácíte záruku.

Nebezpečí pro děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (např. částečně invalidní osoby, starší osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi) nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí (např. starší děti).

- Tento výrobek mohou používat děti od 14 let. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Obalový materiál není hračka. Nedovolte dětem, aby si s obalovým materiálem hrály. Mohou se do něj zachytit a při hře se udusit.
- Dohlízejte na děti, aby si nehrály s malými částmi (šroubky, zástrčky, paměťová karta, baterie / akumulátory). Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí malé části, okamžitě vyhledejte lékaře.
- Malé části skladujte tak, aby byly nepřístupné dětem a zvířatům.

POZOR! Nebezpečí poranění! Nesprávná manipulace s výrobkem může vést ke zranění.

- Pokud se z krytu přístroje ozývají neobvyklé zvuky, zápach nebo kouř, okamžitě vyjměte baterii a případně i nabíjecí kabel.
- UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí poškození majetku! Nesprávná manipulace s výrobkem může vést k jeho poškození.
- Přístroj nikdy nepokládejte na horké povrchy (např. varné desky apod.) ani do jejich blízkosti nebo do blízkosti otevřeného ohně. Přístroj nikdy nevystavujte nadměrným teplotám (zahřívání apod.).
 - Do přístroje nikdy nelijte tekutiny.
 - K čištění nikdy nepoužívejte parní čistič.
 - Nepoužívejte přístroj, pokud jsou plastové nebo kovové části přístroje popraskané, popraskané nebo deformované.
 - S přístrojem zacházejte opatrně. Nárazy, pády nebo údery mohou přístroj poškodit.
 - Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte baterii, abyste zabránili poškození vytečenou baterií.
 - Výrobek používejte pouze v teplotním rozmezí od -10 °C do +60 °C. Výrobek je vhodný pro použití v tropickém podnebí.
 - Výrobek nijak neupravujte.
 - Nikdy neotvírejte kryt, opravu přenechte kvalifikovanému personálu. Za tímto účelem se obraťte na odborný servis. Odpovědnost a záruční nároky jsou vyloučeny v případě samostatně provedených oprav, nesprávného zapojení nebo nesprávné obsluhy.
 - Nepoužívejte přístroj, pokud vykazuje viditelné poškození nebo závady.
 - Pokud přístroj nepoužíváte, čistíte jej nebo pokud dojde k závadě, vždy jej vypněte, vyjměte baterii a odpojte všechna připojení.
 - Pokud se u výrobku vyskytnou problémy způsobené statickým výbojem, vypněte přístroj a po přibližně 10 sekundách jej znovu zapněte.

Upozornění týkající se baterie

- Baterii nikdy nerozebírejte, nemačkejte ani nepropichujte, ani nedovolte, aby došlo ke zkratu baterie. Nevystavujte baterii v prostředí s vysokou teplotou, pokud baterie vytéká nebo se vybojí, přestaňte ji dále používat.
- Vždy nabíjejte pomocí k tomu určené nabíječky. Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ.
- Akumulátor uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie mohou explodovat, pokud jsou vystaveny otevřenému ohni. Nikdy nelikvidujte baterie v ohni.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci použitých baterií.
- Před likvidací zařízení vyjměte baterii.

Co je součástí balení

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Kamera Actioncam D2Pro | - Držák na přilbu |
| - Baterie | - Popruhy na suchý zip |
| - Vodotěsné pouzdro | - Lepicí pásky 3M |
| - Držák na kolo | - Kabel USB-C |
| - Rám | - Uživatelská příručka |
| - Vyměnitelný držák | |

Popis kamery

- 1) Tlačítko napájení / režimu
- 2) Tlačítko spouště / výběru
- 3) Tlačítko pro přiblížení / zvětšení
- 4) Tlačítko pro snížení / oddálení
- 5) Vestavěný reproduktor
- 6) Selfie / přední displej
- 7) Objektiv
- 8) Port USB-C
- 9) port microSD
- 10) Port HDMI
- 11) Vestavěný mikrofon
- 12) Kontrolka nabíjení
- 13) Kontrolka napájení
- 14) Zadní displej
- 15) Kryt baterie



Provoz

Vodotěsné pouzdro

Vložte kameru do vodotěsného pouzdra

1. Ujistěte se, že je pouzdro čisté.
2. Vložte kameru a ujistěte se, že objektiv dobře zapadá do dutiny pro objektiv.
3. Zavřete zajišťovací svorky.
4. kameru lze upevnit pomocí dodaného příslušenství.

Baterie

Před prvním použitím přístroje je nutné baterii plně nabít.

Nabíjení baterie

1. Připojte kameru k počítači nebo napájecímu adaptéru USB (5,0 V 1,0 A).
2. Během nabíjení baterie bude blikat kontrolka nabíjení.
3. Po úplném nabití baterie zůstane kontrolka nabíjení svítit.

Výměna baterie

1. Držte kameru tak, abyste viděli na kryt baterie, a posunutím krytu baterie nahoru otevřete prostor pro baterii.
2. Vyměňte baterii.
3. Vložte novou baterii tak, aby kontakty na baterii odpovídaly kontaktům na kameře.

Poznámka: Provoz je možný také během nabíjení (např. prostřednictvím powerbanky).

Začínáme

Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení/režimu po dobu 3 sekund. Po zapnutí kamery se rozsvítí indikátor provozu.

Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení / režimu po dobu 3 sekund nebo přejeďte prstem shora dolů a dotkněte se ikony vypnutí.

Přiblížení: kameru je vybaven čtyřnásobným digitálním zoomem. Stisknutím tlačítka nahoru na boční straně kamery D2Pro přiblížíte obraz. Stisknutím tlačítka dolů přiblížení oddálíte.

Režimy kamery

Kamera Actioncam D2Pro nabízí různé režimy fotografování a natáčení videa. V následujícím textu vám přinášíme stručné vysvětlení jejich fungování. Na následujících stránkách najdete podrobný popis, jak změnit nastavení jednotlivých režimů.

Režim videa: V režimu videa se můžete podívat na záběry, které se nacházejí na obrazovce: Můžete nahrávat jedno video běžnou rychlostí.

Záznam ve smyčce: V tomto režimu můžete nahrávat ve smyčce: Když je paměťová karta plná, nejstarší záznam se přepíše a pokračuje se v nahrávání.

Záznam videa: Nahrávání videa s časovým odstupem: V režimu video lapse kamera pořizuje jednotlivé snímky v předem definovaných intervalech a poté je spojí do videa. Možné intervaly snímků jsou 0,5, 1, 2, 5,10, 30 a 60 sekund.

Časoběrné záznamy lze pořizovat v nefixovaných délkách (délka videa závisí na počtu snímků), přičemž k dispozici jsou rozlišení a formát 4K, 2,7K, 1080p a 720p.

Režim zpomaleného videa: kamera zaznamenává sekvenci a přehrává ji zpomaleně. kamera nabízí následující možnosti: 2x: 1080p 60 fps | 3x: 720p 120 fps.

Režimy fotoaparátu

"Single" / režim jednoho snímku: Pořídíte jeden snímek.

"Sériové snímání" / režim sériového snímání: Pořídíte snímek, který se vám líbí: Umožňuje pořídít 3 snímky / 1s, 5 snímků / 1s, 10 snímků / 1s.

- Režim časovače: Ten umožňuje pořídít snímek za 3, 5, 10 nebo 20 sekund.

- Automatický režim: Tento režim umožňuje pořizovat snímky každé 3, 10, 15,20 nebo 30 sekund.

- Časové razítko: Ke snímkům nebo videím můžete přidat vodoznak, a to buď pouze s datem, nebo s datem a časem.

Dotyková funkce

K přístupu k funkcím kamery můžete použít zadní dotykový displej.

- Přejetím prstem doleva nebo doprava můžete přepínat mezi režimem videa a režimem fotografování.

V režimu videa nebo fotografie můžete přistupovat k režimu přehrávání pomocí symbolu v levém dolním rohu a k nastavení pomocí symbolu v pravém dolním rohu. Do nabídky režimů se dostanete dotykem na spodní prostřední část.

- Přejetím prstem dolů otevřete zkratky pro uzamčení obrazovky, aktivaci a deaktivaci Wi-Fi nebo vypnutí.

- Chcete-li obrazovku odemknout, dotkněte se jí a přejeďte prstem zleva doprava podle šipky.

Nastavení

V nastavení můžete provést nastavení systému a vybrat různé parametry kamery. Všimněte si, že parametry jsou aktivovány nebo deaktivovány v závislosti na zvoleném režimu videa/fotografie.

Nastavení specifická pro daný režim (např. rozlišení) vyvoláte klepnutím na symbol ozubeného kolečka ve spodní části obrazovky vpravo od zobrazení režimu.

Přehrávání videí a fotografií

V režimu přehrávání můžete prohlížet pořízená videa a fotografie.

Odstranění souborů v kameře: Vyberte fotografii/video, které chcete odstranit, a stiskněte tlačítko. Vyberte fotografii/video, které chcete odstranit, a stiskněte symbol koše v pravém dolním rohu. Poté potvrďte zadání stisknutím tlačítka "Confirm". Vybraná fotografie/video byla odstraněna.

Režim selfie / přepnutí na přední displej

Chcete-li přepínat mezi dvěma obrazovkami, stiskněte a podržte tlačítko dolů, dokud se obrazovka nezmění.

Úložiště / Mikrokarty

Tato kamera je kompatibilní s paměťovými kartami Micro SD a Micro SDXC s kapacitou až 64 GB. Musíte použít kartu micro SD s rychlostní třídou **minimálně 10 U3**. Pro maximální spolehlivost při činnostech s vysokými vibracemi doporučujeme používat značkové paměťové karty.

Vezměte prosím na vědomí: V případě, že se jedná o paměťovou kartu, která je určena k ukládání dat, je nutné ji použít jako paměťovou kartu:

- Paměťová karta není součástí standardního balení, je třeba dokoupit další paměťovou kartu.
- Před použitím naformátujte paměťovou kartu Micro SD nebo Micro SDXC v kameře.
- Po naformátování kameru restartujte.
- Vložte prosím paměťovou kartu správným způsobem, jinak by mohlo dojít k poškození slotu pro kartu.

Nastavení / provoz WiFi prostřednictvím aplikace

Kameru můžete připojit k chytrému telefonu prostřednictvím integrované funkce WiFi. Zapněte kameru a přejetím prstem dolů po dotykovém displeji zapněte WiFi prostřednictvím zástupce nebo stisknutím tlačítka nahoru / přiblížení aktivujte WiFi tamtéž.

WiFi kamery se aktivuje a na displeji se zobrazí jméno a heslo vašeho D2Pro. Poté připojte kameru k chytrému telefonu tak, že přejdete do nastavení WLAN chytrého telefonu, vyberete síť kamery a připojíte ji.

Stáhněte si bezplatnou aplikaci "XDV" (Android) z obchodu Google Play nebo verzi pro iOS "XDV" z obchodu App Store a nainstalujte ji do svého chytrého telefonu. Po instalaci otevřete aplikaci a připojte ji ke kameře.

Na displeji telefonu se zobrazí kamera. Dotkněte se "X" na obrazovce nebo stiskněte a podržte tlačítko nahoru pro ukončení režimu WiFi.



Aktualizace firmwaru

Pokud dojde ke změně firmwaru, přinášíme nové aktualizace, které si můžete sami stáhnout a nainstalovat z naší produktové stránky v oblasti "Downloads".

Aktuální verzi firmwaru kamery najdete v nabídce v části "Firmware Version". Chcete-li nainstalovat aktualizaci, zkopírujte soubor s příponou.BRN na kartu micro SD pomocí čtečky karet.

Odpojte paměťovou kartu od počítače a vložte ji do kamery. Zapněte kameru a potvrďte aktualizaci firmwaru výběrem možnosti "Yes" (Ano) tlačítkem napájení/režimu a následným potvrzením tlačítkem spouště/výběru.

Po dokončení aktualizace se kamera vypne. Před dalším použitím naformátujte kartu Micro SD v akční kameře prostřednictvím nabídky nastavení.

Likvidace



Obal zlikvidujte podle jeho typu. Využijte místní možnosti sběru papíru, kartonu a dalších materiálů. (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru recyklovatelných materiálů).



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem! Ze zákona jste povinni likvidovat stará zařízení odděleně od likvidace domovního odpadu. Informace o sběrných místech, která bezplatně přijímají staré spotřebiče, získáte na místním úřadě nebo obecním úřadě.



Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Jako spotřebitelé jste ze zákona povinni všechny baterie a akumulátory, ať už obsahují škodlivé látky* nebo ne, zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Akumulátory a baterie jsou proto označeny symbolem uvedeným na protější straně. Další informace získáte u svého prodejce nebo na místech zpětného odběru a sběru ve vaší obci.

*označeno: *označeno značkou: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

Shoda

Společnost Rollei GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že rádiový systém typu "Rollei Actioncam D2Pro" je v souladu se směrnicí 2014/53/EU:

Úplné znění EU prohlášení o shodě lze stáhnout na následující internetové adrese:
www.rollei.com/egk/actioncamd2pro.

Rollei GmbH & Co. KG, In de Tarpen 4, D-22848 Norderstedt, Německo.