

Magnetic smartphone selfie tripod

Přípevnění smartphonu:

Rameno pro uchycení smartphonu je opatřeno magnetickým úchytem MagSafe. Přiložte kompatibilní smartphone se systémem MagSafe a ujistěte se, že k sobě magnetické části přiléhají a smartphone pevně drží na místě.

Vytažení teleskopické tyče:

Chyťte jednou rukou pevně rukojeť a druhou horní část s držákem (ne umístěný smartphone) a roztáhněte oc sebe na požadovanou délku. Pro složení stlačte zpět.

Nastavení úhlu držáku:

Uchopte rameno se smartphone a teleskopickou tyč, nastavujte požadovaný úhel bez použití síly.

Rozložení tripodu:

Ze spodní části rukojeti roztáhněte jednotlivé nožky stativu od sebe, pokud bude třeba povysuňte teleskopickou tyč výše, aby se nedotýkala podkladu a stativ stál pouze na třech nohách.

Dálkové ovládání:

Dálkové ovládání integrované v rukojeti pracuje jako Bluetooth zařízení. Je napájeno knoflíkovou baterií - pro její výměnu vyjměte ovládání z rukojeti a sejměte spodní kryt.

Spárujte ovládání s chytrým telefonem pomocí Bluetooth. Po spárování spusťte aplikaci fotoaparát. Ovládání funguje jako dálková spoušť.



Chytrý telefon není součástí

Technické údaje

Maximální rozložená délka	73 cm
Podporovaná šířka Smartphone	5.6 – 9 cm
Hmotnost	166 g
Bluetooth®* verze	4.0
Bluetooth®* dosah	Cca. 10 m

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. *Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami organizace Bluetooth SIG a jakékoli použití těchto značek společností Rollei podléhá licenci.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. * Není součástí dodávky.