

Rollei PowerFlex 350 (česky)

Používání funkce Wi-Fi

Pomocí funkce Wi-Fi můžete ihned přenést fotografie a videa z fotoaparátu do jiných chytrých zařízení (Telefony, tablety s Android či iOS), nebo fotoaparát ovládat dálkově. Nabídku Wi-Fi můžete spustit stisknutím tlačítka Wi-Fi pouze v režimu Náhled nebo Jednoduché navigace.

Kroky připojení s chytrým zařízením:

1. nainstalujte aplikaci Wi-Fi "Link123 Plus" do vašeho chytrého zařízení z Google Play nebo Apple Store.
2. Zapněte fotoaparát a stiskněte tlačítko Wi-Fi. Potom zvolte položku Dálkové ovládání.
3. Aktivujte Wi-Fi na chytrém zařízení. Vyberte v seznamu sítí síť fotoaparátu a připojte se. Výchozí heslo sítě fotoaparátu je "12345678".
4. Spustíte aplikaci na chytrém zařízení.

Položka menu aplikace	Popis funkce
Remote control	Kromě nahrávání videa můžete pomocí chytrého zařízení dálkově ovládat fotoaparát pro fotografování nebo nahrávání.
Geotagging	Připojení GPS informací z chytrého zařízení k fotografii ve fotoaparátu.
Album	Stáhněte všechny fotografie z galerie.
Camera	Režim používání kamery běžným způsobem s funkcemi na pozadí.

Geotagging

Pokud nebylo nahrávání GPS aktivováno, klikněte na tlačítko REC spusťte nahrávání GPS a tlačítko REC se změní na tlačítko STOP. Záznam GPS lze zastavit následujícími způsoby: Tlačítkem STOP, ukončením aplikace, vypnutím GPS, vypnutím zařízení. GPS data se aktualizují 1x za minutu, jsou nahrána ve formátu GPX a obsahují souřadnice, výšku a čas.

Camera mode - Režim fotoaparátu

Pokud nastavíte režim Aplikace „Camera“ mode, bude fotoaparát fungovat běžným způsobem. Mezitím lze z fotoaparátu provádět automatické odesílání fotografií (Quick send, auto send) do chytrého zařízení. Režim fotoaparátu se ukončí pouze při přepnutí aplikace do jiného režimu. Při opuštění režimu fotoaparát bude přenos na pozadí zastaven.

Auto send - Automatické odeslání

Je-li fotoaparát připojen k chytrému zařízení a aplikace je nastavena do režimu fotoaparátu, stisknutím tlačítka WiFi spustíte nabídku automatického odeslání.

Se zapnutou funkcí bude pořízená fotografie automaticky odeslána do chytrého zařízení. Funkce se vztahuje pouze na režimy Single Shot, Exposure Bracketing a Panorama.

Quick send - Rychlé odeslání

Pokud je aplikace nastavena na Režim fotoaparátu a fotoaparát je v režimu prohlížení fotografií, stiskněte tlačítko WiFi pro menu Rychlého odeslání. Při procházení fotografií pak stiskem tlačítka OK provedete odeslání do chytrého zařízení.

Poznámka: Video větší 1GB nelze odeslat. Lze použít pouze na fotografie a video.

Kompletní manuál pro fotoaparát v elektronické podobě najdete na

<https://www.rollei-eshop.cz/cs/stranky/ke-stazeni.html> nebo zvolte odkaz „ke stažení“ na Rollei.cz

Rollei PowerFlex 350 (slovensky)

Používanie funkcie Wi-Fi

Pomocou funkcie Wi-Fi môžete ihneď preniesť fotografie a videá z fotoaparátu do iných chytrých zariadení (Telefóny, tablety s Android alebo iOS), alebo fotoaparát ovládať diaľkovo. Ponuku Wi-Fi môžete spustiť stlačením tlačidla Wi-Fi iba v režime Náhľad alebo Jednoduché navigácie.

Kroky pripojenie s chytrým zariadením:

1. nainštalujte aplikáciu "Link123 Plus" do vášho chytrého zariadení z Google Play alebo Apple Store.
2. Zapnite fotoaparát a stlačte tlačidlo Wi-Fi. Potom vyberte položku Diaľkové ovládanie.
3. Aktivujte Wi-Fi na chytrom zariadení. Vyberte v zozname sietí sieť fotoaparátu a pripojte sa. Predvolené heslo siete fotoaparátu je "12345678".
4. Spustite program na chytrom zariadení.

Položka menu aplikácie	Popis funkcie
Remote control	Okrem nahrávania videa môžete pomocou chytrého zariadenia diaľkovo ovládať fotoaparát pre fotografovanie alebo nahrávanie.
Geotagging	Pripojenie GPS informácií k fotografii vo fotoaparáte.
Album	Stiahnite všetky fotografie z galérie.
Camera	Režim používanie kamery bežným spôsobom s funkciami na pozadí.

Geotagging

Ak nebolo nahrávanie GPS aktivované, kliknite na tlačidlo REC spustíte nahrávanie GPS a tlačidlo REC sa zmení na tlačidlo STOP. Záznam GPS možno zastaviť nasledujúcimi spôsobmi: Tlačidlom STOP, ukončením aplikácie, vypnutím GPS, vypnutie zariadenia. GPS dáta sa aktualizujú 1x za minútu, sú nahrané vo formáte GPX a obsahujú súradnice, výšku a čas.

Camera mode - Režim fotoaparátu

Ak nastavíte režim Aplikácia "Camera" mode, bude fotoaparát fungovať bežným spôsobom. Medzitým je možné z fotoaparátu vykonávať automatické odosielanie fotografií (Quick send, auto send) do chytrého zariadenia. Režim fotoaparátu sa ukončí iba pri prepnutí aplikácie do iného režimu. Pri opustení režimu fotoaparát bude prenos na pozadí zastavený.

Auto send - Automatické odoslanie

Ak je fotoaparát pripojený k šikovnému zariadenia a aplikácie je nastavená do režimu fotoaparátu, stlačením tlačidla WiFi spustíte menu automatického odosielania.

So zapnutou funkciou bude urobená fotografie automaticky odoslaná do chytrého zariadenia. Funkcia sa vzťahuje iba na režimy Single Shot, Exposure Bracketing a Panorama.

Quick send - Rýchle odoslanie

Ak je aplikácia nastavená na Režim fotoaparátu a fotoaparát je v režime prehliadania fotografií, stlačte tlačidlo WiFi pre menu Rýchleho odosielanie. Pri prechádzaní fotografií potom stlačením tlačidla OK vykonáte odoslanie do chytrého zariadenia.

Poznámka: Videá väčšie 1GB nemožno odoslať. Možno použiť iba na fotografie a video.

Kompletný manuál pre fotoaparát v elektronickej podobe nájdete na

<https://www.rollei-eshop.cz/cs/stranky/ke-stazeni.html> alebo zvolte odkaz "k stiahnutiu" na Rollei.cz