

ROLLEI cestovní čistící sada pro Fototechniku – CZ

Praktická čistící cestovní sada ideální pro mokré i suché čištění kamer, čoček, filtrů a displejů, Odstraňuje otisky prstů, mastnotu, prach a špínu. Obsah balení:

Mačkácí „foukátko“ – na prvotní odstranění prachu před použitím čistícího pera na objektivěch

Čistící roztok + 5 mikro-vláknových utěrek – pro čištění skla objektivu, utěrky jsou univerzální, včetně využití na displej. Roztok nezanechává čmouhy

Čistící pero = doporučujeme nejdříve štětečkem odstranit prach, druhá strana pera je pak pro konečné čištění (mastnota, otisky)

10x Jednorázové ubrousky = antibakteriální, k celkovému čištění foťáku, není určeno na skla objektivu.

Semišová utěrka pro celkové čištění foťáku.

Úložný box pro čistící sadu s karabinou

ROLLEI cestovní čistící sada pre fototechniku – SK

Praktická čistící sada ideálna na mokré i suché čistenie kamier, šošoviek, filtrov a displejov. Odstraňuje odtlačky prstov, mastnotu, prach a nečistotu. Obsah balenia:

Stlačovacie „fúkatko“ – na primárne odstránenie prachu pred použitím čistiaceho pera na objektívoch

Čistiaci roztok + 5 mikrovláknových utierok – na čistenie skiel objektívov, utierky sú univerzálne, vrátane využitia na displej. Roztok nezanecháva šmuhy.

Čistiace pero – odporúčame najprv štetcom odstrániť prach, druhá strana je potom na finálne čistenie (mastnota, odtlačky)

10 x jednorázové obrúsky – antibakteriálne, na celkové čistenie fotoaparátu, nie je určené na sklá objektívov

Semišová utierka na celkové čistenie fotoaparátu

Úložný box na čistiacu sadu s karabínou