



- A – Hlasitost + / Další (skladba)
- B – Hlasitost - / Předchozí (skladba)
- C – Multifunkční tlačítko
- D – USB port pro nabíjení
- E – Indikátor nabíjení / Bluetooth připojení
- F – 3.5mm Jack zdířka
- G – Indikátor funkce ANC
- H – Tlačítko ANC

Nabíjení

Sluchátka nabíjejte připojením USB nabíječky (5V / alespoň 1A) pomocí USB kabelu do portu USB (D). Při prvním použití nabíjejte sluchátka alespoň 4 hodiny. Běžná čas nabíjení pak běžně trvá cca 2-3 hodiny.

Zapnutí

Sluchátka zapnete stisknutím a podržením Multifunkčního tlačítka, dokud se neozve „on“. Pro vypnutí postupujte stejně, ze sluchátek se pak ozve „off“.

Spárování Bluetooth zařízení

Stiskněte a držte Multifunkční tlačítko po 10 sekund. Led indikátor se rozsvítí růžově, poté bliká modře a nakonec střídá modrou a červenou.

Na chytrém zařízení zapněte Bluetooth a vyhledejte „HSTBTN800“, připojte se k němu. LED indikátor na sluchátkách začne blikat modře.

Pro odpojení vypněte funkci Bluetooth na chytrém zařízení, nebo vypněte sluchátka.

Opětovné připojení je provedeno automaticky po zapnutí sluchátek, pokud je chytré zařízení v dosahu se zapnutou funkcí Bluetooth.

Příchozí hovor

Při příchozím hovoru krátce stiskněte Multifunkční tlačítko pro přijetí hovoru. Pro ukončení hovoru opět stiskněte tlačítko. Pro odmítnutí hovoru tlačítko stiskněte a držte.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost upravíte stisknutím a podržením tlačítek Vol+ a Vol-

Ovládání přehrávání

Krátkým stisknutím Multifunkčního tlačítka přehrávání spustíte/pozastavíte. Stiskem tlačítka Vol+ a Vol- přeskakujete mezi skladbami vpřed/zpět

ANC – Aktivní potlačení hluku okolí

Pro zapnutí funkce ANC posuňte přepínač do polohy ON (červená značka) a sluchátka pomocí integrovaných mikrofónů invertují zvukové vlny přicházející z okolí a potlačí je tak na minimum.



- A - Hlasitosť + / Ďalší (skladba)
- B - Hlasitosť - / Predchádzajúca (skladba)
- C - Multifunkčné tlačidlo
- D - USB port pre nabíjanie
- E - Indikátor nabíjania / Bluetooth pripojenie
- F - 3.5mm Jack zdierka
- G - Indikátor funkcie ANC
- H - Tlačidlo ANC

Nabíjanie

Slúchadlá nabíjajte pripojením USB nabíjačky (5V / aspoň 1A) pomocou USB kábla do portu USB (D). Pri prvom použití nabíjajte slúchadlá aspoň 4 hodiny. Bežná čas nabíjania potom bežne trvá cca 2-3 hodiny.

Zapnutie

Slúchadlá zapnete stlačením a podržaním Multifunkčného tlačidla, kým sa nezvzve "on". Pre vypnutie postupujte rovnako, zo slúchadiel sa potom ozve "off".

Spárovanie Bluetooth zariadenia

Stlačte a držte Multifunkčné tlačidlo po 10 sekúnd. Ľad indikátor sa rozsvieti ružovo, potom bliká na modro a nakoniec strieda modrú a červenú.

Na chytrom telefóne zapnite Bluetooth a vyhľadajte "HSTBTN800", pripojte sa k nemu. LED indikátor na slúchadlách začne blikáť modro.

Pre odpojenie vypnite funkciu Bluetooth na chytrom telefóne, alebo vypnite slúchadlá.

Opätovné pripojenie je vykonané automaticky po zapnutí slúchadiel, ak je telefón v dosahu so zapnutou funkciou Bluetooth.

Prichádzajúci hovor

Pri prichádzajúcom hovore krátko stlačte Multifunkčné tlačidlo pre prijatie hovoru. Pre ukončenie hovoru opäť stlačte tlačidlo. Pre odmietnutie hovoru tlačidlo stlačte a držte.

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť upravíte stlačením a podržaním tlačidiel Vol + a Vol-

Ovládanie prehrávania

Krátkym stlačením Multifunkčného tlačidla prehrávanie spustíte / pozastavíte. Stlačením tlačidla Vol + a Vol- preskakuje medzi skladbami dopredu / dozadu

ANC - Aktívne potlačenie hluku okolia

Pre zapnutie funkcie ANC posuňte prepínač do polohy ON (červená značka) a slúchadlá pomocou integrovaných mikrofónov invertujú zvukové vlny prichádzajúce z okolia a potlačí ich tak na minimum.