




Japan est1951

aiwa®

Japan est1951

AIWA®



## AIWA MI-X330

Manuál

### **Důležité bezpečnostní pokyny**

1. Neumísťujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla.
2. Používejte prosím příslušenství specifikované výrobcem.
3. Veškeré práce na údržbě / opravách nechte provést kvalifikovaným personálem, pokud je zařízení poškozené.
4. Uchovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití / řešení potíží.
5. Dodržujte prosím všechny bezpečnostní pokyny.

### **Bezpečnostní instrukce**

1. Vždy udržujte zařízení mimo zdroje ohně a tepla.
2. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo upravovat.
3. Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu (přímé sluneční světlo atd.).
4. Neponořujte zařízení do žádných kapalin.


### **Dôležité bezpečnostné pokyny**

1. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla.
2. Používajte príslušenstvo určené výrobcem.
3. Ak je zariadenie poškodené, všetky údržbárske/opravárske práce nechajte vykonať kvalifikovaným personálom.
4. Túto používateľskú príručku si uschovajte pre budúce použitie/odstraňovanie problémov.
5. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny.

### **Bezpečnostné pokyny**

1. Zariadenie vždy uchovávajte mimo dosahu zdrojov ohňa a tepla.
2. Zariadenie sa nepokúšajte rozoberať ani upravovať.
3. Zariadenie nevystavujte nadmernému teplu (priame slnečné svetlo atď.).
4. Zariadenie neponárajte do žiadnych kvapalín.

## Popis



### Přehled

1. Ovládání basů
2. Tlačítko napájení
3. Předchozí skladba
4. Přehrávání/pauza
5. Další skladba
6. Tlačítko Mode
7. Ovládání hlasitosti
8. Ikona Bluetooth
9. Indikátor stavu reproduktoru a hlasitosti
10. Indikátor baterie
11. Reset
12. Port pro USB s MP3
13. Port drátového mikrofónu
14. Slot pro kartu Micro-SD
15. Vstup Aux In
16. Nabíjecí port typu C

### Prehľad

1. Ovládanie basov
2. Tlačidlo napájania
3. Predchádzajúca skladba
4. Prehrávanie/pauza
5. Ďalšia skladba
6. Tlačidlo režimu
7. Ovládanie hlasitosti
8. Ikona Bluetooth
9. Indikátor stavu a hlasitosti reproduktora
10. Indikátor batérie
11. Reset
12. Port USB s MP3
13. Port káblového mikrofónu
14. Zásuvka na kartu Micro-SD
15. Vstup Aux In
16. Nabíjací port typu C

## Zdroje přehrávání

Přehrávání z USB:

Vložte USB do příslušného portu, přehrávání se spustí, jakmile stisknete tlačítko Přehrát / Pozastavit.

Přehrávání AUX:

Před připojením kabelu AUX odpojte všechna zařízení BT a připojte jej ke zdroji zvuku.

Zdroje přehrávání volíte pomocí tlačítka "M" a na výběr je Bluetooth, AUX, USB, SD karta (TF)

## Připojení

1. Na svém mobilním zařízení zapněte Bluetooth (BT).
2. Zapněte reproduktor.
3. Vyhledejte na svém mobilním zařízení „AIWA xxx“ (typ zařízení) a navažte s ním spojení.
4. Odpojte stisknutím a podržením tlačítek Předchozí/následující skladba současně po dobu 3–4 sekund.

## Funkce TWS

1. Zapněte oba reproduktory (kompatibilní pouze se stejným modelem).
  2. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko POWER na prvním reproduktoru a obě zařízení se automaticky spárují do třiceti (30) sekund.
  3. Spustíte přehrávání spárováním reproduktorů s mobilním zařízením přes BT.
- TWS funguje také prostřednictvím režimů AUX a USB.
4. Odpojte stisknutím a podržením tlačítek Předchozí/následující skladba současně po dobu 3–4 sekund.

## Nabíjení reproduktoru

Připojte nabíjecí kabel typu C k reproduktoru a vhodnému zdroji napájení.

Přibližná doba nabíjení: 4-5 hodin

Před prvním použitím reproduktor plně nabijte.

## Odstraňování problémů

Nelze navázat připojení k zařízení:

1. Ujistěte se, že reproduktor není připojen k jiným zařízením
2. Ujistěte se, že se reproduktor nachází maximálně 10 m od zařízení

Z reproduktoru není slyšet žádný zvuk:

1. Zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojeno k reproduktoru.

## Zdroje prehrávania

Prehrávanie cez USB:

Vložte USB do príslušného portu, prehrávanie sa spustí hneď po stlačení tlačidla Play/Pause.

Prehrávanie AUX:

Pred pripojením kábla AUX odpojte všetky zariadenia BT a pripojte ho k zdroju zvuku.

Zdroje prehrávania sa vyberajú pomocou tlačidla "M" a na výber sú tieto možnosti: Bluetooth, AUX, USB, SD karta (TF)

## Pripojenie

1. Zapnite funkciu Bluetooth (BT) na svojom mobilnom zariadení.
2. Zapnite reproduktor.
3. Vyhľadajte "AIWA xxx" (typ zariadenia) vo svojom mobilnom zariadení a pripojte sa k nemu.
4. Odpojenie vykonáte súčasným stlačením a podržaním tlačidiel Previous/Next Track na 3-4 sekundy.

## Funkcia TWS

1. Zapnite oba reproduktory (kompatibilné len s rovnakým modelom).
  2. Dvakrát krátke stlačte tlačidlo POWER na prvom reproduktore a obe zariadenia sa do tridsiatich (30) sekúnd automaticky spárujú.
  3. Spustíte prehrávanie spárováním reproduktorov s mobilným zariadením prostredníctvom BT.
- TWS funguje aj prostredníctvom režimov AUX a USB.
4. Odpojenie vykonáte súčasným stlačením a podržaním tlačidiel Previous/Next Track na 3-4 sekundy.

## Nabíjanie reproduktora

Připojte nabíjecí kabel typu C k reproduktoru a k vhodnému zdroji napájení.

Přibližný čas nabíjania: 4-5 hodín

Pred prvým použitím reproduktor úplne nabite.

Riešenie problémov

Nie je možné naviazať spojenie so zariadením:

1. Uistite sa, že reproduktor nie je pripojený k iným zariadeniam
2. Uistite sa, že reproduktor nie je od zariadenia vzdialený viac ako 10 m.

Z reproduktora nie je počuť žiadny zvuk:

2. Zajistěte, aby byla hlasitost hudby slyšet jak na vašem mobilním zařízení, tak na vašem reproduktoru.

1. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k reproduktoru.

2. Uistite sa, že je hlasitosť hudby počuteľná na mobilnom zariadení aj na reproduktore.



Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.  
Explore more at [www.int-aiwa.com](http://www.int-aiwa.com)