



Japan est1951

aiwa®

Japan est1951


AIWA®



AIWA SB-X99J

Manuál

Popis



1. Indikátor stavu baterie
2. Bluetooth indikátor
3. AUX-in indikátor
4. Přepínač režimu (BT/Aux/SD)
5. Hlasitost + / Předchozí skladba
6. Přehrát / pozastavit
7. Hlasitost - / Další skladba
8. Power – tlačítko pro zapnutí / vypnutí
9. USB port pro nabíjení
10. Vstup AUX-in / reset
11. Slot pro SD kartu

Zapnutí

Stiskněte tlačítko POWER po dobu 3 sekund.

Přepínání režimu (vstupu)

Krátkým stiskem tlačítka přepínače režimu přepínáte mezi Bluetooth / AUX vstupem / SD kartou.

Připojení Bluetooth

Při prvním spuštění je třeba reproduktor spárovat s mobilním zařízením, ze kterého chcete přehrávat hudbu. Po zapnutí reproduktor přejde automaticky do režimu párování bluetooth.

1. Indikátor stavu batérie
2. Indikátor Bluetooth
3. Indikátor vstupu AUX
4. Prepínač režimu (BT/Aux/SD)
5. Hlasitosť + / Predchádzajúca skladba
6. Prehrávanie/pauza
7. Hlasitosť - / Ďalšia skladba
8. Napájanie - tlačidlo na zapnutie/vypnutie
9. Port USB na nabíjanie
10. Vstup AUX-in / reset
11. Zásuvka na kartu SD

Zapnutie napájania

Stlačte tlačidlo POWER na 3 sekundy.

Voľba režimov (vstup)

Krátkym stlačením tlačidla prepínača režimov prepnete medzi Bluetooth / vstupom AUX / kartou SD.

Pripojenie Bluetooth

Pri prvom spustení je potrebné spárovať reproduktor s mobilným zariadením, z ktorého chcete prehrávať hudbu. Po zapnutí sa reproduktor automaticky prepne do režimu párovania Bluetooth.

Na vašem chytrém zařízení vyhledejte bluetooth zařízení a vyberte jej pro připojení.

Pro ruční odpojení spárovaného zařízení na reproduktoru stiskněte a držte tlačítko Play/pause, dokud reproduktor opět nepřejde do režimu párování. Nyní je připraven připojit se k jinému zařízení.

True Wireless Stereo (TWS)

Pro opravdové stereo potřebujete dva shodné reproduktory.

Oba reproduktory zapněte. Na prvním dvakrát krátce po sobě stiskněte tlačítko Power. Tímto se reproduktor přepne do režimu párování pro TWS. Spojení mezi reproduktory se pak naváže automaticky.

Pro zrušení párování v režimu TWS stiskněte a držte současně tlačítka + a -.

Ovládání

Krátkým stiskem tlačítka Play/pause pozastavíte či obnovíte reprodukci.

Krátkým stiskem tlačítek + a - přeskokujete mezi skladbami. Jejich dlouhým stiskem zvyšujete či snižujete hlasitost.

Analogový vstup AUX-in

Připojte pomocí kabelu s 3.5mm Jack konektorem zdroj zvuku (např. mobilní telefon přes sluchátkový výstup). Reproduktor se sám přepne na tento vstup. Spusťte a ovládejte reprodukci na připojeném zařízení.

Nabíjení

Pro nabíjení zařízení jej připojte pomocí kabelu USB-C k nabíječce, či jinému zařízení s USB portem.

Vybitá baterie je signalizována červeně blikající LED. Trvale červená signalizuje nabíjení. Po plném nabití LED zhasne.

Reset

V případě potřeby resetovat zařízení do továrního nastavení použijte tenký předmět (>3mm) a zasuňte jej do AUX-in portu, ve kterém se uvnitř nachází resetovací tlačítko. Zatlačte na něj po dobu 2sekund.

V inteligentnom zariadení vyhľadajte zariadenie Bluetooth a vyberte ho na pripojenie.

Ak chcete manuálne odpojiť spárované zariadenie, stlačte a podržte tlačidlo prehrávania/pauzy na reproduktore, kým reproduktor opäť neprejde do režimu párovania. Teraz je pripravený na pripojenie k inému zariadeniu.

True Wireless Stereo (TWS)

Na dosiahnutie skutočného sterea potrebujete dva rovnaké reproduktory.

Zapnite oba reproduktory. Na prvom z nich stlačte dvakrát za sebou tlačidlo napájania. Tým sa reproduktor prepne do režimu párovania pre TWS. Spojenie medzi reproduktormi sa potom vytvorí automaticky.

Ak chcete zrušiť párovanie v režime TWS, stlačte a podržte súčasne tlačidlá + a -.

Ovládacie prvky

Krátkym stlačením tlačidla prehrávania/pauzy pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.

Krátkym stlačením tlačidiel + a - môžete preskakovať medzi skladbami. Ich dlhým stlačením zvýšite alebo znížite hlasitosť.

Analógový vstup AUX-in

Připojte zdroj zvuku (napr. mobilný telefón cez výstup pre slúchadlá) pomocou kábla s 3,5 mm konektorom jack. Reproduktor sa sám prepne na tento vstup. Spustenie a ovládanie prehrávania na pripojenom zariadení.

Nabíjanie

Ak chcete zariadenie nabíjať, pripojte ho k nabíjačke alebo inému zariadeniu s portom USB pomocou kábla USB-C.

Vybitá batéria je signalizovaná červeným blikaním LED diódy. Trvalá červená farba signalizuje nabíjanie. Po úplnom nabití sa kontrolka LED vypne.

Reset

Ak potrebujete obnoviť výrobné nastavenia zariadenia, použite tenký predmet (> 3 mm) a vložte ho do portu AUX-in, ktorý má vo vnútri tlačidlo resetovania. Stlačte ho na 2 sekundy.



Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.
Explore more at www.int-aiwa.com