



iDance®

# ***BLASTER 5***





UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny, dodržujte je pro správnou funkci. Dbejte na všechna uvedená varování.
2. Čistěte pouze suchou látkou.
3. Neblokujte ventilační otvory.
4. Neprovozujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které vyrábějí teplo. Neprovozujte v blízkosti otevřeného ohně.
5. Chraňte napájecí šňůru před zlomením nebo sevřením, zejména v místě, kde vystupují z přístroje či zásuvky.
6. Používejte pouze příslušenství určené/doporučené výrobcem.
7. Odpojte toto zařízení ze zásuvky během bouřky, nebo pokud jej po dlouhou dobu nepoužívejte.
8. Všechny servisní zásahy svěřte odbornému servisu. Servis je zapotřebí, jestliže je přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem, je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, vnikla kapalina nebo předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkost a nefunguje normálně, nebo byl zničen.
9. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině a žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy, nesmí být na zařízení umístěny.
10. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, například slunečnímu záření či velkým teplotám v uzavřeném automobilu v období horka apod.

### DISPLEJ:



 V módu USB režimu tato ikona zobrazuje status přehrávání/pauza

**USB/SD** Tato ikona se rozsvítí v režimu přehrávače USB / SD

 Smyčka


**88:88**

- Zobrazuje "AUX" v režimu zapojení AUX
- Zobrazuje: "FM Frekvenci" v režimu FM rádia
- Zobrazuje: "Čas přehrávání" skladby v USB/SD MP3 režimu
- Zobrazuje "BLUE" v režimu přehrávání přes Bluetooth



Tato kontrolka bliká při nízkém stavu baterie. Připojte ho ke zdroji napájení.

## HLAVNÍ OVLÁDACÍ PANEL



- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Ovládání hlasitosti mikrofonu                 | 7. Mód                      |
| 2. Zapnutí/Vypnutí + Hlavní nastavení hlasitosti | 8. Předchozí skladba        |
| 3. Vstupní port mikrofonu                        | 9. Přehrávání/Pauza         |
| 4. Vstup pro mikro SD kartu                      | 10. Další skladba           |
| 5. Vstup pro USB disk                            | 11. Vstupní rozhraní USB 5V |
| 6. Aux – externí audio vstup                     | 12. Indikátor nabíjení      |

### Hlavní funkce:

1. Tlačítko pro hlasitost: Pootočením nastavte požadovanou hlasitost  
Vypnutí/Zapnutí: Otočením co nejvíce doleva přístroj vypnete, otočení doprava se přístroj zapne a nastaví hlasitost
2. Hlasitost mikrofonu: Pootočení nastavíte požadovanou hlasitost
3. Mód: Stiskněte pro přepnutí mezi: Bluetooth / Aux-in / FM / MP3.  
Podržením tlačítka Mód vypnete/zapnete světelný efekt.

### Popis MP3 přehrávače

1. Vložte USB zařízení a přístroj Blaster 5 spustí přehrávání obsahu ve formátech MP3, WMA, WAV.
2. Vložte mikro SD kartu a přístroj Blaster 5 spustí přehrávání obsahu ve formátech MP3, WMA, WAV.
3. Přehrávání/Pauza
4. Předchozí/Další skladba: stiskněte pro přehrání předchozí/další skladby

## Popis FM funkce:

1. Stiskněte tlačítko "Mód" a přepněte do režimu FM.
2. Přehrávání/Pauza: Delším podržením tlačítkem "Přehrávání/Pauza" v režimu FM spustíte automatické vyhledávání kanálu, stisknutím tlačítka zapnete/vypnete zvuk.
3. Tlačítkem "Předchozí/Další skladba" přepínáte mezi stanicemi.

## Mikrofon

- Pomocí 6.35mm jack konektoru zapojte mikrofon do zařízení Blaster 5, kontrolka mikrofonu se rozblíká.

## Bluetooth

1. Stiskněte tlačítko "Mód" a přepněte do režimu Bluetooth, na displeji se ukáže "BLUE". Pokračujte nastavením ve vašem mobilním zařízení, dejte vyhledat Bluetooth zařízení a zvolte "Blaster 5" ke spárování. Jakmile je párování hotové na displeji Blaster 5 se zobrazí "Connected" ("spárováno").
2. Přehrávání hudby: tlačítka "Přehrávání/Pauza" a "Předchozí/Další skladba" ovládáte přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth.
3. Režim Bluetooth párování: pro spárování nového zařízení podržte tlačítko "Přehrávání/Pauza" po dobu 3 vteřin

## Disko koule

1. LED Disko koule se při zapnutí automaticky rozsvítí.
2. Pro Vypnutí/Zapnutí světel podržte tlačítko "Mód"

## Indikátor nabíjení

1. Pokud ikona baterie bliká, připojte zařízení Blaster 5 k USB nabíječce. Zařízení Blaster 5 přejde do režimu nízké spotřeby a hlasitost se sníží na 70%.
2. Připojte Blaster 5 k USB nabíječce s minimálním výstupem 2A.
3. Poznámka: Při prvním nabíjení nabíjejte minimálně 12 hodin.

