



# iDance®

www.idanceaudio.com

i

## iDANCE LED reproduktory iLS Série

Jednorožec, kočka, pes, medvěd a další



iLS-100



iLS-200



iLS-300



iLS-400



## Obsah balení

iDance iLS reproduktor  
USB kabel  
Návod

## Popis prvku

- 1) Reproduktor
- 2) Indikátor nabíjení
- 3) Nabíjecí USB port
- 4) Zapnutí/vypnutí + změna barvy



## Zapnutí a nastavení barvy

Stiskněte a držte tlačítko pro zapnutí po dobu 3 sekund.  
Krátkým stiskem stejného tlačítka nastavíte požadovanou barvu.  
Pro vypnutí opět stiskněte a držte, dokud se zařízení nevyepne.

## Připojení s Bluetooth zařízením

Zapněte reproduktor a na vašem bluetooth zařízení (mobilní telefon) vyhledejte v nabídce bluetooth zařízení „iDance iLS100/iDance iLS200..“  
Potvrďte připojení. Z reproduktoru se ozve potvrzovací tón a je připraven.

## **Nabíjení**

Připojte reproduktor pomocí USB kabelu k nabíječi, či jinému zařízení s USB portem, schopnému dodávat 5V 500mA.

Plné nabití trvá přibližně 4-5 hodin.

Pro zajištění dlouhé životnosti baterie byste měli zařízením nabít alespoň jednou za měsíc. Dlouhé skladování bez nabíjení degraduje baterii.

## **Indikátor stavu baterie**

Při poklesu stavu baterie pod 10% bude reproduktor vydávat tón,

Signalizující nízký stav baterie. Připojte reproduktor ihned k nabíječi.

Při poklesu pod 5% kapacity baterie se reproduktor sám vypne.

## **Nejčastější dotazy**

### Zařízení neide zapnout

Nejspíše je baterie vybitá (například při prvním zapnutí). Připojte reproduktor k nabíječi.

### Nelze nabít

Ověřte, zda je reproduktor připojen k nabíječi, která je schopna dodávat minimálně 500mA proudu.

### Bluetooth je připojen, ale reproduktor nehraje

Na vašem připojeném zařízení spusťte přehrávání hudby a zvýšte hlasitost.