





# XTREME 2




# XTREME 2

---

## 1 Obsah balení




## 2 Tlačítka



# XTREME 2


---

## 3 Připojení



## 4 Bluetooth®


Stiskněte pro spuštění Bluetooth, připojte zařízení





# XTREME 2

---

Stiskněte pro pozastavení/přehrávání, stiskněte 2x pro přeskočení na další skladbu



Handsfree




# XTREME 2

---

## 5 Hlasový asistent

Klikněte na "Voice Assistant" v JBL Connect aplikaci pro nastavení tlačítka "play" jako tlačítko aktivující Siri či Google Now

Stiskněte tlačítko „play“ na reproduktoru pro aktivaci Siri či Google Now na vašem telefonu. (Předpokládá se instalace a aktivace těchto služeb na telefonu)




# XTREME 2

## 6 JBL Connect+

Bezdrátově propojte až 100 JBL Connect+ kompatibilních zařízení dohromady

1



2



Spusťte přehrávání na JBL reproduktoru a pak stiskněte tlačítko JBL Connect+ na všech zařízeních, které chcete propojit. Všechny zařízení budou reprodukovat stejnou hudbu. Nainstalujte JBL Connect aplikaci pro další nastavení, upgrade firmware či přejmenování zařízení

# XTREME 2

---

JBL Connect +



# XTREME 2


## 7 LED Indikátor

Napájení	
Zapnuto	<input type="radio"/> Svítí bíle
Stand by	<input type="radio"/> Svítí bíle
Bluetooth režim párování	<input checked="" type="radio"/> Bliká modře
Bluetooth spárováno	<input checked="" type="radio"/> Svítí modře

Connect+	
Režim vysílání	<input type="radio"/> Svítí bíle

Režim reprodukce	
Uvnitř	<input checked="" type="radio"/> Svítí bíle
Venku	<input checked="" type="radio"/> Svítí bíle

## 8 Upozornění



JBL Extreme 2 má vodotěsnou ochranu stupně IPX7.

**DŮLEŽITÉ:** Abyste se ujistili, že JBL Extreme 2 je vodotěsný, odstraňte prosím všechny kabelovy a pevně uzavřete víčko. Vystavení JBL Extreme 2 kapalinám, aniž by toto bylo provedeno, může mít za následek trvalé poškození reproduktoru.

Během nabíjení nevystavujte JBL Extreme 2 vodě, protože by tím mohlo dojít k trvalému poškození reproduktoru nebo zdroje napájení.

Odolnost IPX7 znamená, že reproduktor může být ponořen do vody až do 1 m po dobu až 30 minut.



# XTREME 2

---



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

