



# SPOTLIGHT 12

Toto zařízení je možné provozovat jako součást DMX systému, nebo samostatně (Interní program)

Provoz v DMX systému:

Nastavení DMX adresy

Stiskněte tlačítko `MENU` a když se na displeji zobrazí „d001-D512“, stiskněte `UP` nebo `DOWN` pro výběr DMX adresy. Kódy se pohybují od 001 do 512.

Pokyny pro IP kód

Stiskněte tlačítko `MENU` a když se na displeji zobrazí „IP.01-IP64“, stiskem tlačítka `NAHORU` nebo `DOLŮ` vyberte IP KÓD. Kódy se pohybují od 01 do 64.



Interní program

Na výběr je z 5 metod. Stisknutím tlačítka „MENU“ vyberte mezi A1 a A5.

A1 = statická barva. A2 = měnič světla. A3 = duha. A4 = režim LED a zvuk. A5 = stroboskopický režim (režim blesku). Automatický režim A6 a režim opakování efektu A7.


Tabulka možných kombinací programů

d001.	↔ UP DOWN	d512.	
IP.01	↔ UP DOWN	IP.64	
A1.01	↔ UP DOWN	A1.19	↔ ENTER ↔ A1.01~A1.32
A2.01	↔ UP DOWN	A2.19	↔ ENTER ↔ A2.01~A2.32 (01-32 Flash)
A3.01	↔ UP DOWN	A3.19	↔ ENTER ↔ A3.01~A3.32 (01-32 Flash)
A4.01	↔ UP DOWN	A4.19	↔ ENTER ↔ A4.01~A4.04 (01-04 Flash)
A5.01	↔ UP DOWN	A5.19	↔ ENTER ↔ A5.01~A5.32 (01-32 Flash)
R.000	↔ UP DOWN	R.255	
G.000	↔ UP DOWN	G.255	
B.000	↔ UP DOWN	B.255	
U.000	↔ UP DOWN	U.255	

DMX

Světlo může přijímat signál DMX512. Připojte DMX kontrolér k DMX-IN portu. DMX out port slouží k připojení dalších světel

Schéma zapojení



Toto zariadenie je možné prevádzkovať ako súčasť DMX systému, alebo samostatne (Interný program)

Prevádzka v DMX systéme:

Nastavenie DMX adresy

Stisknete tlačidlo `MENU` a keď sa na displeji zobrazí " D001-D512 ", stlačte `UP` alebo `DOWN` pre výber DMX adresy. Kódy sa pohybujú od 001 do 512.

Pokyny pre IP kód

Stisknete tlačidlo `MENU` a keď sa na displeji zobrazí " IP.01-IP64 ", stlačením tlačítka `NAHORU` alebo `DOLŤ` vyberte IP KÓD.

Kódy sa pohybujú od 01 do 64.



Interní program

Na výber je z 5 metód. Stlačením tlačidla "MENU" vyberte medzi A1 a A5.

A1 = statická farba. A2 = menič svetla. A3 = dúha. A4 = režim LED a zvuk. A5 = stroboskopický režim (režim blesku). Automatický režim A6 a režim opakovania efektu A7.

Tabuľka možných kombinácií programov:

d001.	↔ UP DOWN	d512.	
IP.01	↔ UP DOWN	IP.64	
A1.01	↔ UP DOWN	A1.19	↔ ENTER ↔ A1.01~A1.32
A2.01	↔ UP DOWN	A2.19	↔ ENTER ↔ A2.01~A2.32 (01-32 Flash)
A3.01	↔ UP DOWN	A3.19	↔ ENTER ↔ A3.01~A3.32 (01-32 Flash)
A4.01	↔ UP DOWN	A4.19	↔ ENTER ↔ A4.01~A4.04 (01-04 Flash)
A5.01	↔ UP DOWN	A5.19	↔ ENTER ↔ A5.01~A5.32 (01-32 Flash)
R.000	↔ UP DOWN	R.255	
G.000	↔ UP DOWN	G.255	
B.000	↔ UP DOWN	B.255	
U.000	↔ UP DOWN	U.255	

DMX

Svetlo môže prijímať signál DMX512. Pripojte DMX kontrolér k DMX-IN portu. DMX out port slúži na pripojenie ďalších svetel

Schéma zapojenia

