


ROLLER BYRON 360

UŽIVATELSKÝ MANUÁL


WWW.NGS.EU





OVLÁDÁNÍ

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1 USB nabíjení | 7 Režim |
| 2 Externí vstup | 8 Přehrát/pauza |
| 3 USB nabíjecí port | 9 Přetáčení zpět |
| 4 LED indikace nabíjení | 10 Hlasitost +/- |
| 5 Bluetooth LED | 11 Přetáčení dopředu |
| 6 LED signalizace ext. vstupu | 12 Zapnutí/Vypnutí |



NABÍJENÍ

1. Použijte USB kabel a propojte USB port reproduktoru s USB portem Vašeho počítače.
2. Červené LED světlo indikuje nabíjení akumulátoru.
3. Jakmile je akumulátor plně nabit, červené LED světlo přestane blikat.
4. Odpojte USB kabel a zavřete gumový kryt.

PÁROVÁNÍ BLUETOOTH / OBNOVA PŘIPOJENÍ




1. Po 3 sekundy držte tlačítko Zapnutí/Vypnutí. LED režim začne modře blikat; zařízení je zapnuto a začíná vyhledávat/párovat/obnovovat připojení.
2. Nyní zapněte funkci Bluetooth na Vašem mobilním telefonu.
3. Zvolte "NGS ROLLER BYRON 360 " a dejte párovat (pokud párujete poprvé nebo párujete nové mobilní zařízení).
4. Pokud Bluetooth reproduktor spárujete s Vaším mobilním telefonem, bude se připojení obnovovat automaticky. (Záleží na typu mobilního telefonu a nastavení, na některých zařízeních může být třeba manuální obnova připojení).
5. Pokud proběhne párování úspěšně, zazní z reproduktoru pípnutí a světlo LED zůstane svítit.

REŽIMY

BLUETOOTH / FM RADIO

Pro přepínání mezi režimy stiskněte tlačítko "M"

OVLÁDÁNÍ BLUETOOTH REPRODUKTORU




1. Pro přehrávání hudby stiskněte tlačítko , pro zastavení hudby ho stiskněte ještě jednou.
2. Pro zvýšení hlasitosti stiskněte a držte tlačítko +
3. Pro snížení hlasitosti stiskněte a držte tlačítko –
4. Pro přehrání následující skladby stiskněte tlačítko 
5. Pro přehrání předcházející skladby stiskněte tlačítko 

USB REŽIM

USB výstup slouží pouze pro nabíjení.

Pokud připojíte Váš mobilní telefon do USB portu, nabije se. Výstup má 5V/1A.

FM REŽIM

1. Držte tlačítko "M".
2. Pro automatické vyhledávání stanic zmáčkněte a držte tlačítko .
Stanice se zapamatují automaticky.
3. Pro přepínání stanic použijte jednoduše tlačítka  / 

Poznámka: Pro lepší signál připojte do micro USB slotu nabíjecí USB kabel (který slouží také jako anténa).



Technická podpora
WWW.NGS.EU/SUPPORT

WWW.NGS.EU