

SPARK V2




FM TRANSMITTER



Uživatel'ský manuál

Popis produktu:



1. AUX vstup
2. Slot SD karty
3. USB port
4. Konektor do autozásuvky
5. Kladný pól autozásuvky
6. Záporný pól autozásuvky

POKYNY PRE POUŽÍVANIE VÁŠHO FM VYSIELAČA

1. Vložte FM vysielateľ do autozásuvky vášho vozidla.
2. Nastavte na FM vysielateľ požadovanú frekvenciu vysielania pomocou tlačidiel na prístroji alebo na diaľkovom ovládači.
3. Naladte rádio na nastavenú frekvenciu FM.
4. Pripojte kompatibilnú kartu SD (max. 16 GB, nie je súčasťou dodávky) do portu SD alebo USB flash disk (max. 16 GB, nie je súčasťou dodávky) do portu USB FM vysielateľa, alebo pripojte ďalšie kompatibilné zariadenia pomocou audio kábla.
5. Pri iných kompatibilných hudobných zariadení alebo MP3 / MP4 prehrávačov použite priložený audio kábel, ktorým zariadenie pripojte do AUX vstupu FM vysielateľa.




Poznámka: Ak chcete použiť túto funkciu, stlačte tlačidlo "▶/■" pre zastavenie prehrávania hudby z USB alebo SD karty.

Kľúčové vlastnosti

- Podpora prehrávania MP3 / WMA
- Vysielanie na frekvencii v rozsahu 87.5 MHz do 108.0 MHz, nastaviteľné
- 6 režimov ekvalizéra (dostupné cez diaľkové ovládanie)
- Podpora napájanie 12V i 24V

- Infračervené diaľkové ovládanie
- Podpora zložiek
- Podpora USB a SD kariet do kapacity 16GB

Ovládanie a tlačidlá:

	- spustenie a zastavenie prehrávania - dlhé stlačenie pre zmenu režimu opakovania skladby, prechádzanie medzi "FOL" (zložka), "ONE" (iba jednu skladbu), "RAN" (náhodne), "ALL" všetky.
	- Ďalšia skladba
	- Predchádzajúca skladba
„B+“ / „A+“	- zmena vysielacej frekvencie
„EQ“ (na diaľkovom ovládaní)	- nastavenie ekvalizéra
„Folder+“ / „Folder-“ (na diaľkovom ovládaní)	- prechádzanie medzi zložkami