

HEXALIGHT CONTROLLER



 **SUBSONIC™**

WWW.SUBSONIC.COM

Děkujeme, že jste si zakoupili HEXALIGHT CONTROLLER.

Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod. Uchovejte si ji pro budoucí použití.

Hlavní funkce

- HEXALIGHT CONTROLLER je kompatibilní s PS4, PS3, PC (Windows 8/10/11, X-Input a Direct Input).
- Unikátní design se šestiúhelníkovým vzorem pro minimální hmotnost.
- Programovatelné RGB LED světlo.
- Vestavěná dobíjecí baterie (nabíjecí kabel je součástí balení)
- Asymetrické páčky v konfiguraci eSport
- 2 vyměnitelné D-Pady
- Vibrační motory
- Kompatibilní s herními soupravami PS4

Nabíjení

Před prvním připojením plně nabijte baterii ovladače.

Chcete-li baterii nabít, připojte ovladač k portu USB pomocí dodaného kabelu USB. Bílá kontrolka LED na přední straně ovladače se během nabíjení rozsvítí v režimu "dýchání" a po dokončení nabíjení zhasne.

Připojení ovladače k PS4 nebo PS3

1. Zapněte konzoli.
2. Připojte ovladač k jednomu z portů USB konzole pomocí dodaného kabelu USB.
3. Stiskněte tlačítko HOME: ovladač se připojí a kontrolka LED na přední straně ovladače se rozsvítí bíle. Ovladač je připraven k použití.

Pro další připojení stačí stisknout tlačítko HOME na ovladači a ten se automaticky připojí ke konzoli.

Ovladač můžete používat také v drátovém režimu tak, že jej připojíte ke konzoli pomocí dodaného kabelu USB.

Připojení ovladače k počítači


1. Zapněte počítač.
2. Aktivujte funkci Bluetooth.
3. V nastavení Bluetooth klikněte na možnost "Přidat nové zařízení Bluetooth".
4. Na ovladači stiskněte současně tlačítka HOME + SHARE.
5. Ze seznamu dostupných zařízení vyberte "bezdrátový ovladač".
6. Během připojení bliká bílá kontrolka LED na přední straně ovladače a poté se rozsvítí, když je ovladač připojen a připraven k použití.

Ovladač můžete používat také v drátovém režimu tak, že jej připojíte k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

Ovladač ve výchozím nastavení používá protokol X-Input pro hraní nejnovějších her. Některé starší hry používají protokol Direct Input. Chcete-li přepnout do režimu Direct Input, podržte tlačítko HOME po dobu 5 sekund. Tímto postupem můžete kdykoli přepnout z jednoho režimu do druhého.

Programování LED diod RGB

Chcete-li vypnout LED diody joysticku, stiskněte současně tlačítka L1 + R1 na 5 sekund. Chcete-li LED diody joysticku opět zapnout, stiskněte současně L1 + R1 na 5 sekund. K dispozici jsou 4 různé režimy zapnutí LED diod:

- Pevné barvy: současným stisknutím HOME + A změníte 8 pevných barev.
- Dýchající pevné barvy: současným stisknutím HOME +  změníte 8 pevných barev na režim "dýchání".
- Změna barev: současným stisknutím HOME + X přejdete do tohoto režimu.
- Změna duhových barev: současným stisknutím HOME + 0 vstoupíte do tohoto režimu.

Řešení problémů

Pokud se vám nedaří připojit ovladač ke konzoli nebo počítači v bezdrátovém režimu, stiskněte kancelářskou sponkou tlačítko RESET umístěné v malém otvoru na zadní straně ovladače. Tím se ovladač resetuje.

Pokud ovladač nefunguje správně, přejděte na stránku www.subsonic.com a aktualizujte ovladač ovladače.

Bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte ovladač k jiným účelům, než jsou popsány v tomto dokumentu.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, skladujte a používejte ovladač na suchém místě, mimo dosah vlhkosti a přímého slunečního záření. Vystavení vysokým teplotám může poškodit tělo nebo vnitřní elektroniku jednotky.
- Nerozebírejte jej.
- Pokud pocítíte únavu, nepohodlí nebo bolest, okamžitě přestaňte ovladač používat. Pokud tyto účinky přetrvávají, poraďte se s lékařem.
- Během hraní si dělejte pravidelné přestávky.
- Nedovolte malým dětem, aby si s ovladačem hrály. Tento výrobek není určen pro děti mladší 3 let.

Kontakt a podpora

Tým společnosti Subsonic je vám k dispozici pro jakékoli další informace týkající se ovladače HEXALIGHT CONTROLLER nebo jiných produktů z naší nabídky periférií.
contact@subsonic.com

Respekt k životnímu prostředí

V zájmu ochrany životního prostředí se elektrická a elektronická zařízení nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Odevzdejte je prosím na sběrném místě k recyklaci.

HEXALIGHT CONTROLLER

CONTACT & SUPPORT



SUBSONIC

314, allée des noisetiers
69760 Limonest - France

contact@subsonic.com
www.subsonic.com



WWW.SUBSONIC.COM