

HEXALIGHT CONTROLLER



 **SUBSONIC™**

WWW.SUBSONIC.COM

Ďakujeme, že ste si zakúpili ovládač HEXALIGHT CONTROLLER.

Pred jeho používaním si pozorne prečítajte tento návod. Uschovajte si ho pre budúce použitie.

Hlavné funkcie

- HEXALIGHT CONTROLLER je kompatibilný s PS4, PS3, PC (Windows 8/10/11, X-Input a Direct Input).
- Unikátny dizajn so šesťuholníkovým vzorom pre minimálnu hmotnosť.
- Programovateľné RGB LED svetlo.
- Vstavaná nabíjateľná batéria (nabíjací kábel je súčasťou balenia).
- Asymetrické páčky v konfigurácii eSport
- 2 vymeniteľné D-Pady
- Vibračné motory
- Kompatibilný s hernými súpravami PS4

Nabíjanie

Pred prvým pripojením plne nabite batériu ovládača.

Ak chcete nabiť batériu, pripojte ovládač k portu USB pomocou dodaného kábla USB. Biela LED dióda na prednej strane ovládača sa počas nabíjania rozsvieti v režime "dýchania" a po dokončení nabíjania zhasne.

Pripojenie ovládača k systému PS4 alebo PS3

1. Zapnite konzolu.
2. Pripojte ovládač k jednému z portov USB konzoly pomocou dodaného kábla USB.
3. Stlačte tlačidlo HOME: ovládač sa pripojí a kontrolka LED na prednej strane ovládača sa rozsvieti na bielo. Ovládač je pripravený na používanie.

Ak sa chcete pripojiť ďalej, jednoducho stlačte tlačidlo HOME na ovládači a ten sa automaticky pripojí ku konzole.

Ovládač môžete používať aj v káblovom režime pripojením ku konzole pomocou dodaného kábla USB.

Pripojenie ovládača k počítaču

1. Zapnite počítač.
2. Aktivujte funkciu Bluetooth.
3. V nastaveniach Bluetooth kliknite na položku "Pridať nové zariadenie Bluetooth".
4. Stlačte súčasne tlačidlá HOME + SHARE na diaľkovom ovládači.
5. V zozname dostupných zariadení vyberte položku "Wireless Controller" (Bezdrôtový ovládač).
6. Biela LED dióda na prednej strane ovládača počas pripojenia bliká a potom sa rozsvieti, keď je ovládač pripojený a pripravený na použitie.

Ovládač môžete používať aj v káblovom režime pripojením k počítaču pomocou dodaného USB kábla.

V predvolenom nastavení ovládač používa na hranie najnovších hier protokol X-Input. Niektoré staršie hry používajú protokol Direct Input. Ak chcete prepnúť do režimu Direct Input, podržte tlačidlo HOME stlačené 5 sekúnd. Týmto postupom môžete kedykoľvek prepnúť z jedného režimu do druhého.

Programovanie LED diód RGB

Ak chcete vypnúť LED diódy joysticku, stlačte súčasne tlačidlá L1 + R1 na 5 sekúnd.

Ak chcete LED diódy joysticku opäť zapnúť, stlačte súčasne tlačidlá L1 + R1 na 5 sekúnd.

K dispozícii sú 4 rôzne režimy zapnutia LED diód:

- Pevné farby: súčasným stlačením tlačidiel HOME + A zmeníte 8 pevných farieb.
- Dýchajúce pevné farby: súčasným stlačením HOME + □ zmeníte 8 pevných farieb na režim "dýchanie".
- Zmena farieb: Súčasným stlačením HOME + X vstúpite do tohto režimu.
- Zmena dúhových farieb: súčasným stlačením HOME + 0 vstúpite do tohto režimu.

Riešenie problémov

Ak sa vám nedarí pripojiť ovládač ku konzole alebo počítaču v bezdrôtovom režime, stlačte pomocou kancelárskej sponky tlačidlo RESET, ktoré sa nachádza v malom otvore na zadnej strane ovládača. Tým sa ovládač resetuje.

Ak ovládač nefunguje správne, prejdite na stránku www.subsonic.com a aktualizujte ovládač.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

- Nepoužívajte ovládač na iné účely, ako sú popísané v tomto dokumente.
- Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, ovládač skladujte a používajte na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia. Vystavenie vysokým teplotám môže poškodiť telo alebo vnútornú elektroniku jednotky.
- Nerozoberajte ho.
- Ak pocítite únavu, nepohodlie alebo bolesť, okamžite prestaňte ovládač používať. Ak tieto účinky pretrvávajú, vyhľadajte lekára.
- Počas hrania si robte pravidelné prestávky.
- Nedovoľte malým deťom hrať sa s ovládačom. Tento výrobok nie je určený pre deti mladšie ako 3 roky.

Kontakt a podpora

Tím spoločnosti Subsonic je vám k dispozícii pre akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa ovládača HEXALIGHT CONTROLLER alebo iných produktov z nášho sortimentu periférnych zariadení.
contact@subsonic.com

Rešpektovanie životného prostredia

V záujme ochrany životného prostredia sa elektrické a elektronické zariadenia nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Odneste ich na zberné miesto na recykláciu.

HEXALIGHT CONTROLLER

CONTACT & SUPPORT



SUBSONIC

314, allée des noisetiers
69760 Limonest - France

contact@subsonic.com
www.subsonic.com



WWW.SUBSONIC.COM