

RACING WHEEL

SV 950







SUPERDRIVE

WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM

Rozložení ovládacích prvků



Typ	PS4	XBOX SERIES X/S / XBOXONE / PC (X-Input)	PC
Akční klávesy	    R1 L1 R2 L2 R3 L3	A B X Y RB LB RT LT SR SL	3 2 4 1 6 5 8 7 12 11
D-Pad	nahoru dolů doleva vpravo	nahoru dolů doleva vpravo	nahoru dolů doleva vpravo
Funkce	MOŽNOSTI SHARE	Nabídka Zobrazit	10 9
Směr	Levá analogová páčka	Levá analogová páčka	<-/->
Levé pádlo	L1	LB	7
Pravé pádlo	R1	RB	8
Levý pedál	L2	LT	Y-
Pravý pedál	R2	RT	Y+
Režim	HOME	Tlačítko XBOX	REŽIM
Program	PROG	PROG	PROG

1. Před prvním použitím

Děkujeme, že jste si zakoupili kolo RACING WHEEL SV 950.

Před použitím kola si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

2. Funkce

- RACING WHEEL SV 950 je kompatibilní s konzolemi XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4 a PC (X-Input & Direct Input).
- Je kompatibilní se všemi závodními hrami na těchto platformách.
- Pro použití volantu na konzolích XBOX a PS4 je nutný oficiální ovladač.
- Kompatibilní s Windows 8/10/11
- 900 nebo 270 stupňů otáčení řízení
- Ovládání citlivosti řízení (3 polohy)
- 6 programovatelných tlačítek pro vlastní konfiguraci tlačítek pro použití s různými závodními hrami
- Dvojitý motory s vibračním efektem
- Plně analogové ovládání pro realističtější zážitek z jízdy
- Pružinové pedály pro ovládání akcelerace a brzd
- Podpora herních sluchátek pro XBOX a PS4

3. Výchozí konfigurace tlačítek

Výchozí konfigurace tlačítek je přednastavena podle konfigurace tlačítek GRAN TURISMO. Viz tabulka na předchozí straně.

4. Instalace

Nastavení volantu v systému PS4

1. Ujistěte se, že je systém PS4 vypnutý.
2. Zapojte kabel volantu do portu USB na konzole.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Připojte oficiální ovladač PS4 do portu USB umístěného na volantu a použijte dodaný kabel USB/Micro USB. **DŮLEŽITÉ: ovladač musí být vypnutý.**
5. Zapněte konzoli pomocí tlačítka napájení na systému PS4.
6. Červená kontrolka LED na volantu zůstane svítit. Stisknutím tlačítka HOME na volantu jej připojíte ke konzoli.
7. Volant je nyní připraven k použití.

Nastavení volantu na XBOX SERIES X/S a XBOX ONE

1. Ujistěte se, že je systém XBOX vypnutý.
2. Zapojte kabel volantu do portu USB na konzole.
3. Zapojte kabel pedálů do volantu.
4. Připojte oficiální ovladač XBOX do portu USB umístěného na volantu a použijte dodaný kabel. **DŮLEŽITÉ: ovladač musí být vypnutý.**
5. Zapněte konzoli pomocí tlačítka napájení na XBOXU.
6. Červená kontrolka na volantu zůstane svítit, stejně jako tlačítka XBOX na ovladači. Stisknutím tlačítka HOME na volantu jej připojíte ke konzoli.
7. Volant je nyní připraven k použití.

Nastavení volantu v počítači

1. Zapněte počítač.
2. Zapojte kabel pedálů do volantu.
3. Připojte kabel USB volantu k některému z portů USB počítače. Automaticky se spustí nástroj systému Windows pro instalaci zařízení. Na konci této operace zůstane svítit červená LED dioda, volant je nyní připraven k použití.

DŮLEŽITÉ: Volant ve výchozím nastavení používá protokol **X-Input**, takže je kompatibilní s nejnovějšími hrami. Některé starší hry používají protokol **Direct Input**. Chcete-li přepnout do režimu Direct Input, stiskněte a podržte tlačítko Home/Mode po dobu 3 sekund, kontrolka LED jednou zabliká, aby signalizovala změnu. Tento režim se pak bude používat jako výchozí. Z jednoho režimu na druhý můžete kdykoli přepnout podržením tlačítka Home/Mode po dobu 3 sekund.

Chcete-li nastavit volant v režimu Direct Input, nainstalujte ovladač před připojením volantu k počítači : www.superdrive-gaming.com.

5. Programovací funkce

Nyní můžete hrát GRAN TURISMO nebo jiné závodní hry, které používají výchozí konfiguraci tlačítek. U ostatních her máte 2 možnosti, jak vytvořit správnou konfiguraci tlačítek:

- **Ve hře** můžete buď přejít do nabídky Možnosti/Ovladače a vytvořit si vlastní konfiguraci. Výhodou je, že si ji můžete uložit pro pozdější hru.

DŮLEŽITÉ: V nabídce příkazů her je ovladač RACING WHEEL SV 950 označen jako "herní ovladač". Pokud chcete upravit konfiguraci tlačítek ve hře, přejděte do sekce "herní ovladač", nikoli do sekce "volant".

- Funkci programování "**on-the-go**" můžete využít i na volantu RACING WHEEL SV 950. Umožňuje vám vytvořit požadovanou konfiguraci, aniž byste museli přejít do nabídky možností hry, ale tato konfigurace se neuloží. Tento volant má vestavěnou funkci programování: některým tlačítkům můžete přiřadit novou funkci a vytvořit si tak vlastní pohodlí a zážitek z jízdy.

Naprogramovat lze 6 tlačítek:

- Levé pádlo
- Pravé pádlo
- Levý pedál
- Pravý pedál
- Řazení +
- Řazení rychlostních stupňů -

Postup programování

- Stiskněte tlačítko PROG. Červená LED dioda bude rychle blikat.
- Poté stiskněte kterékoliv ze 6 programovatelných tlačítek (uvedených výše) a nastavte novou funkci. Červená LED dioda bude pomalu blikat.
- Nakonec stiskněte tlačítko, které chcete přiřadit programovatelné klávese(□, x, o, '6., L1, R1, L2, R2). Kontrolka LED se opět rozsvítí červeně, klíč je nyní naprogramován.
- V případě potřeby zopakujte výše uvedené kroky pro naprogramování dalších tlačítek.

Obnovení jednoho naprogramovaného klíče

- Stiskněte tlačítko PROG. Červená LED dioda bude rychle blikat.
- Poté stiskněte naprogramovanou klávesu, kterou chcete resetovat. Červená LED dioda bude pomalu blikat.

- Znovu stiskněte tlačítko, které chcete resetovat. Kontrolka LED se opět rozsvítí červeně, klíč je nyní resetován na výchozí nastavení.

Resetování všech naprogramovaných tlačítek

- Stiskněte tlačítko PROG. Červená LED dioda bude rychle blikat.
- Stiskněte tlačítko OPTIONS na 4 sekundy. Kontrolka LED opět zčervená, všechna tlačítka jsou nyní resetována na výchozí nastavení. Citlivost se také vrátí do původního výchozího stavu (nízká na PC, střední na konzolích). Pro obnovení konfigurace můžete volant také odpojit.

6. Nastavení citlivosti

Ovládání citlivosti je navrženo pro lepší ovládání řízení přizpůsobené různým typům prostředí závodních her, jako jsou Off-Road, Grand Prix atd. Chcete-li nastavit citlivost, přesuňte přepínač umístěný na levé straně volantu.

- Stiskněte PROG, červená LED bliká, stiskněte levé nebo pravé tlačítko na D-PAD, citlivost je MID (střední).
Úhel řízení je malý, vhodný pro rychlé zatáčky závodních her
- Stiskněte tlačítko PROG, červená LED bliká, stiskněte tlačítko nahoru z D-PAD, citlivost je HIGH (vysoká).
Úhel řízení je velmi malý, což je vhodné pro velmi rychlé zatáčení.
- Stiskněte tlačítko PROG, červená LED bliká, stiskněte tlačítko dolů z D-PAD, citlivost je LOW (nízká).
Úhel řízení je normální, přizpůsobený většině závodních her.

7. Otáčení a kalibrace

Režim otáčení

RACING WHEEL SV 950 má 2 mechanické režimy otáčení, 270° nebo 900°, pro přepnutí mezi těmito dvěma režimy stačí přesunout posuvník z jedné strany na druhou.

Programování otáčení v režimu 900°

V režimu 900° můžete také digitálně naprogramovat maximální úhel natočení, a to od 120° do 900°.

- Posuňte posuvník na 900°.
- Stiskněte tlačítko PROG. Červená LED dioda bude rychle blikat.
- Otočte volantem doprava nebo doleva do úhlu, který chcete nastavit, minimálně 60°.
- Stiskněte tlačítko OPTIONS, kontrolka LED opět zčervená, úhel je nyní nastaven jako maximální.

Poznámka: jedná se o digitální programování, nikoli mechanické, volant nebude blokován pod úhlem, efekt se projeví pouze ve hře.

Vymazání naprogramovaného otáčení:

- Stiskněte tlačítko PROG. Červená LED dioda bude rychle blikat.
- Stiskněte tlačítko OPTIONS na 4 sekundy, LED dioda opět zčervená, úhel je nyní nastaven zpět na 900°.

Kalibrace

Chcete-li mít přesnější nastavení směru a někdy se vyhnout mírné odchylce, můžete volant také kalibrovat:

- Stiskněte současně tlačítka "L1+L2+R1+R2", LED dioda rychle bliká.
- Otočte směrem doleva na maximum, po dosažení maxima bude LED dioda pomalu blikat; poté otočte doprava na maximum, po dosažení maxima bude LED dioda pomalu blikat a poté se vraťte do střední polohy, LED dioda bude rychle blikat.

- Pak sešlápněte pravý pedál až na konec a levý pedál až na konec. Kontrolka LED při sešlápnutí pomalu bliká, při uvolnění bliká rychle.
- Nakonec po pomalém blikání kontrolky LED stiskněte tlačítko OPTIONS/MENU, kontrolka LED zůstane svítit a kalibrace je dokončena.

8. Řešení problémů

Pokud volant po připojení nefunguje, odpojte jej, vypněte konzolu a postupujte opatrně podle kroků nastavení ve správném pořadí.

U zařízení XBOX SERIES X|S, XBOX ONE, PS4 se ujistěte, že je ovladač, který připojujete ke kolečku, vypnutý. Po této kontrole postupujte znovu podle následujících kroků.

9. Bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než jsou popsány v tomto dokumentu.
- Volant by neměl být používán na vlhkých místech. Po použití uložte volant na suché místo.
- Nikdy se jej nepokoušejte sami rozebrat nebo rekonstruovat.
- Nevytvíjejte na přístroj nadměrný tlak a nevystavujte jej prudkým nárazům.
- Pokud se začnete cítit unavení nebo pokud při obsluze výrobku pocítíte nepohodlí nebo bolest v rukou a/nebo pažích, okamžitě přestaňte přístroj používat. Pokud tento stav přetrvává, vyhledejte lékaře.
- Každých 30 minut si udělejte přestávku.
- Umístěte kolo mimo dosah přímého slunečního záření, nadměrného tepla, ohně nebo extrémního chladu. Vystavení extrémním teplotám může poškodit tělo, vnitřní obvody zařízení.
- Nenechávejte děti bez dozoru, aby si s kolem hrály. Nedovoďte dětem, aby si hrály se šňůrami. Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou při požití způsobit udušení. Tento výrobek není určen pro děti mladší 3 let.

10. Kontakt a zákaznická podpora

Neváhejte se obrátit na tým společnosti Subsonic a vyžádejte si další informace o zařízení RACING WHEEL SV 950 nebo o dalších produktech z naší nabídky periferních zařízení.

contact@subsonic.com

11. Respektujte životní prostředí

V zájmu ochrany životního prostředí nevyhazujte elektrická/elektronická zařízení. Zařízení a spotřebiče s domácím odpadem. Odneste je prosím do recyklačního - sběrného střediska.

SUPERDRIVE

SUBSONIC"

KONTAKT A PODPORA



SUBSONIC

314, allée des noisetiers
69760 Limonest - France

contact@subsonic.com
www.subsonic.com