

RACING WHEEL

SV 950



SUPERDRIVE

WWW.SUPERDRIVE-GAMING.COM

Rozloženie ovládacích prvkov

Volant



Radenie pádlami



Port USB na pripojenie oficiálneho ovládača PS4/XBOX





Vstupný konektor náhlavnej súpravy

Port pre pedalboard

Brzda



- Plyn

Typ	PS4	XBOX SÉRIA X/S / XBOXONE / PC (X-Input)	PC
Akčné tlačidlá	    R1 L1 R2 L2 R3 L3	A B X Y RB LB RT SK SR SK	3 2 4 1 6 5 8 7 12 11
D-Pad	hore dole vľavo vpravo	hore dole vľavo vpravo	hore dole vľavo vpravo
Funkcie	MOŽNOSTI ZDIEĽAŤ	Ponuka Zobrazit'	10 9
Inštrukcie	Ľavá analógová páka	Ľavá analógová páka	<-/->
Ľavé pádlo	L1	LB	7
Pravé pádlo	R1	RB	8
Ľavý pedál	L2	SK	Y-
Pravý pedál	R2	RT	Y+
Režim	HOME	Tlačidlo XBOX	REŽIM
Program	PROG	PROG	PROG

1. Pred prvým použitím

Ďakujeme, že ste si zakúpili RACING WHEEL SV 950.

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

2. Funkcie

- RACING WHEEL SV 950 je kompatibilný s konzolami XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4 a PC (X-Input & Direct Input).
- Je kompatibilný so všetkými pretekárskymi hrami na týchto platformách.
- Na používanie volantu na konzolách XBOX a PS4 je potrebný oficiálny ovládač.
- Kompatibilný so systémom Windows 8/10/11
- 900 alebo 270 stupňov otáčania volantu
- Ovládanie citlivosti riadenia (3 polohy)
- 6 programovateľných tlačidiel pre vlastnú konfiguráciu tlačidiel na použitie s rôznymi pretekárskymi hrami
- Dvojité motory s vibračným efektom
- Plne analógové ovládanie pre realistickejší zážitok z jazdy
- Pružinové pedále na ovládanie zrýchlenia a brzdenia
- Podpora herných slúchadiel pre XBOX a PS4

3. Predvolená konfigurácia tlačidiel

Predvolená konfigurácia tlačidiel je prednastavená podľa konfigurácie tlačidiel GRAN TURISMO. Pozri tabuľku na predchádzajúcej strane.

4. Inštalácia

Nastavenia volantu v systéme PS4

1. Uistí sa, že je systém PS4 vypnutý.
2. Zapojte kábel volantu do portu USB na konzole.
3. Zapojte kábel pedálu do volantu.
4. Pripoj oficiálny ovládač PS4 k portu USB na volante a použij dodaný kábel USB/Micro USB. **DÔLEŽITÉ: Ovládač musí byť vypnutý.**
5. Zapnite konzolu pomocou tlačidla napájania na systéme PS4.
6. Červená kontrolka LED na volante zostane svietiť. Stlačením tlačidla HOME na volante ho pripojíte ku konzole.
7. Volant je teraz pripravený na použitie.

Nastavenia volantu na XBOX SERIES X/S a XBOX ONE

1. Uistite sa, že je systém XBOX vypnutý.
2. Zapojte kábel volantu do portu USB na konzole.
3. Zapojte kábel pedálu do volantu.
4. Pripojte oficiálny ovládač XBOX k portu USB na volante a použijte dodaný kábel. **DÔLEŽITÉ: Ovládač musí byť vypnutý.**
5. Zapnite konzolu pomocou tlačidla napájania na XBOXe.
6. Červená kontrolka na volante zostane svietiť, rovnako ako tlačidlo XBOX na ovládači. Stlačením tlačidla HOME na volante ho pripojíte ku konzole.
7. Volant je teraz pripravený na použitie.

Nastavenie volantu v počítači

1. Zapnite počítač.
2. Zapojte kábel pedálu do volantu.
3. Pripojte kábel USB volantu k jednému z portov USB na počítači. Automaticky sa spustí nástroj systému Windows na inštaláciu zariadenia. Na konci tejto operácie zostane svietiť červená LED dióda a volant je teraz pripravený na použitie.

DÔLEŽITÉ: Volant štandardne používa protokol **X-Input**, vďaka čomu je kompatibilný s najnovšími hrami. Niektoré staršie hry používajú protokol **Direct Input**. Ak chcete prepnúť do režimu priameho vstupu, stlačte a podržte tlačidlo Home/Mode na 3 sekundy, LED dióda raz zablíkajú, čím signalizuje zmenu. Tento režim sa potom použije ako predvolený. Z jedného režimu na druhý môžete kedykoľvek prepnúť podržaním tlačidla Domov/Režim na 3 sekundy.

Ak chcete nastaviť volant v režime priameho vstupu, nainštalujte ovládač pred pripojením volantu k počítaču : www.superdrive-gaming.com.

5. Funkcie programovania

Teraz môžete hrať GRAN TURISMO alebo iné pretekárske hry, ktoré používajú predvolenú konfiguráciu tlačidiel. Pri ostatných hrách máte 2 možnosti, ako vytvoriť správnu konfiguráciu tlačidiel:

- **V hre** môžete buď prejsť do ponuky Možnosti/Ovládača a vytvoriť si vlastnú konfiguráciu. Výhodou je, že si ju môžete uložiť na neskoršie hranie.

DÔLEŽITÉ: V ponuke herných príkazov je ovládač RACING WHEEL SV 950 označený ako "herný ovládač". Ak chcete upraviť konfiguráciu tlačidiel v hre, prejdite do časti "herný ovládač", nie do časti "volant".

- Na zariadení RACING WHEEL SV 950 môžete využiť aj funkciu programovania **na cestách**. Umožňuje vytvoriť požadovanú konfiguráciu bez toho, aby ste museli prejsť do ponuky možností hry, ale táto konfigurácia sa neukladá.

Tento volant má zabudovanú funkciu programovania: určitým tlačidlám môžete priradiť novú funkciu a vytvoriť si tak vlastný komfort a zážitok z jazdy.

Naprogramovať možno 6 tlačidiel:

- Ľavé pádlo
- Pravé pádlo
- Ľavý pedál
- Pravý pedál
- Posun +
- Radenie prevodových stupňov -

Postup programovania

- Stlačte tlačidlo PROG. Červená LED dióda bude rýchlo blikať.
- Potom stlačte ktorékoľvek zo 6 programovateľných tlačidiel (uvedených vyššie) a nastavte novú funkciu. Červená kontrolka LED bude pomaly blikať.
- Nakoniec stlačte kláves, ktorý chcete priradiť programovateľnému tlačidlu (□, x, o, '6., L1, R1, L2, R2). LED dióda sa opäť rozsvieti na červeno, tlačidlo je teraz naprogramované.
- V prípade potreby zopakujte vyššie uvedené kroky, aby ste naprogramovali ďalšie tlačidlá.

Obnovenie jedného naprogramovaného kľúča

- Stlačte tlačidlo PROG. Červená LED dióda bude rýchlo blikať.
- Potom stlačte naprogramované tlačidlo, ktoré chcete resetovať. Červená kontrolka LED bude pomaly blikať.

- Opätovne stlačte tlačidlo, ktoré chcete resetovať. Kontrolka LED sa opäť rozsvieti na červeno, kľúč je teraz resetovaný na predvolené nastavenia.

Resetovanie všetkých naprogramovaných tlačidiel

- Stlačte tlačidlo PROG. Červená LED dióda bude rýchlo blikať.
- Stlačte tlačidlo OPTIONS na 4 sekundy. Kontrolka LED sa opäť rozsvieti na červeno, všetky tlačidlá sú teraz resetované na predvolené nastavenia. Citlivosť sa tiež vráti do pôvodného predvoleného stavu (nízka na PC, stredná na konzolách). Volant môžete tiež odpojiť, aby ste obnovili konfiguráciu.

6. Nastavenie citlivosti

Ovládanie citlivosti je navrhnuté na lepšie ovládanie riadenia prispôbené rôznym typom prostredí pretekárskych hier, ako sú Off-Road, Grand Prix atď. Ak chcete nastaviť citlivosť, posuňte prepínač umiestnený na ľavej strane volantu.

- Stlačte tlačidlo PROG, červená LED blikať, stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo na D-PAD, citlivosť je MID (stredná).

Uhol natočenia volantu je malý, vhodný pre rýchle zákruty v závodných hrách

- Stlačte tlačidlo PROG, červená LED blikať, stlačte tlačidlo nahor z D-PAD, citlivosť je HIGH.

Uhol natočenia volantu je veľmi malý, čo je vhodné pre veľmi rýchle prejazdy zákrutami.

- Stlačte tlačidlo PROG, blikať červená LED dióda, stlačte tlačidlo nadol z D-PAD, citlivosť je LOW.

Uhol riadenia je normálny, prispôbený väčšine pretekárskych hier.

7. Otáčanie a kalibrácia

Režim otáčania

RACING WHEEL SV 950 má 2 mechanické režimy otáčania, 270° alebo 900°, na prepínanie medzi týmito dvoma režimami stačí posunúť jazdec z jednej strany na druhú.

Programovanie otáčania o 900°

V režime 900° môžete tiež digitálne naprogramovať maximálny uhol otáčania od 120° do 900°.

- Posuňte jazdec na 900°.
- Stlačte tlačidlo PROG. Červená LED dióda bude rýchlo blikať.
- Otočte volantom doprava alebo doľava do požadovaného uhla, minimálne 60°.
- Stlačte tlačidlo OPTIONS, kontrolka LED sa opäť zmení na červenú, uhol je teraz nastavený ako maximálny.

Poznámka: ide o digitálne programovanie, nie mechanické, volant sa nezablokuje pod uhlom, efekt sa prejaví len v hre.

Vymazanie naprogramovanej rotácie:

- Stlačte tlačidlo PROG. Červená LED dióda bude rýchlo blikať.
- Stlačte tlačidlo OPTIONS na 4 sekundy, kontrolka LED sa opäť rozsvieti na červeno, uhol je teraz nastavený späť na 900°.

Kalibrácia

Ak chcete mať presnejšie nastavenie smeru a niekedy sa vyhnúť miernej odchýlke, môžete volant aj kalibrovať:

- Stlačte súčasne tlačidlá "L1+L2+R1+R2", LED dióda začne rýchlo blikať.
- Otočte doľava na maximum, po dosiahnutí maxima bude LED dióda pomaly blikať; potom otočte doprava na maximum, po dosiahnutí maxima bude LED dióda pomaly blikať a potom sa vráťte do strednej polohy, LED dióda bude rýchlo blikať.

- Potom stlačte pravý pedál úplne nadol a ľavý pedál úplne nadol. LED dióda po stlačení pomaly bliká a po uvoľnení rýchlo bliká.
- Nakoniec po pomalom blikaní LED stlačte tlačidlo OPTIONS/MENU, LED zostane svietiť a kalibrácia je dokončená.

8. Riešenie problémov

Ak volant po pripojení nefunguje, odpojte ho, vypnite konzolu a starostlivo vykonajte kroky nastavenia v správnom poradí.

V prípade zariadení XBOX SERIES X/S, XBOX ONE, PS4 sa uistite, že ovládač, ktorý pripájate ku volantu, je vypnutý. Po tejto kontrole opäť postupujte podľa nasledujúcich krokov.

9. Bezpečnostné opatrenia pri používaní

- Nepoužívajte tento výrobok na iné účely, ako sú opísané v tomto dokumente.
- Volant by sa nemal používať na mokrých miestach. Po použití uložte volant na suché miesto.
- Nikdy sa ho nepokúšajte sami rozobrať alebo rekonštruovať.
- Na zariadenie nevyvíjajte nadmerný tlak ani ho nevystavujte náhlym otrasom.
- Ak začnete pociťovať únavu alebo ak sa počas obsluhy výrobku vyskytnú nepríjemné pocity alebo bolesť v rukách a/alebo ramenách, okamžite prestaňte stroj používať. Ak tento stav pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Každých 30 minút si urobte prestávku.
- Bicykel umiestnite mimo dosahu priameho slnečného svetla, nadmerného tepla, ohňa alebo extrémneho chladu. Vystavenie extrémnym teplotám môže poškodiť telo, vnútorné obvody zariadenia.
- Nenechávajte deti bez dozoru hrať sa s bicyklom. Nedovoľte deťom hrať sa so šnúrami. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri požití spôsobiť udusenie. Tento výrobok nie je určený pre deti mladšie ako 3 roky.

10. Kontakt a zákaznícka podpora

Neváhajte kontaktovať tím spoločnosti Subsonic a získať viac informácií o RACING WHEEL SV 950 alebo o iných našich periférnych produktoch.

contact@subsonic.com

11. Rešpektujte životné prostredie

V záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte elektrické/elektronické zariadenia. Zariadenia a spotrebiče s odpadom z domácností. Odneste ich, prosím, do recyklačného zariadenia

- zberné stredisko.

SUPERDRIVE

SUBSONIC"

KONTAKT A PODPORA



SUBSONIC

314, allée des noisetiers
69760 Limonest -
Francúzsko

contact@subsonic.com
www.subsonic.com