



Rollei

Držák pro  
tablety

## **Držák pro tablety Rollei.**

**Držák je určen k montáži na stativ, či jiný držák s běžným stativovým závitem.**

Držák namotnujte na stativ pomocí stativového závitu na zadní či spodí straně.

Držák roztáhněte a umístěte tablet. Dbejte přitom na to, aby držák nebyl umístěn v místě tlačítek, nebo nepřekrýval objektivy.

Pro vyjmutí je třeba opět držák ručně roztáhnout.

Poznámka: Držák není voděodolný, nedoporučujeme používání v dešti, v opačném případě může dojít ke korozi vnitřních kovových dílů a špatné funkci držáku.

## **Držiak pre tablety Rollei.**

**Držiak je určený na montáž na statív alebo iný držiak s bežným stativovým závitom.**

Držiak pripevnite na statív pomocou statívového závitu na zadnej alebo spodnej strane.

Vysuňte držiak a umiestnite tablet. Dbajte na to, aby držiak nebol umiestnený v mieste tlačidiel alebo neprekrýval fotoapart.

Ak chcete držiak odstrániť, musíte ho opäť ručne vysunúť.

Poznámka: Držiak nie je vodotesný, neodporúčame ho používať v daždi, inak môže dôjsť ku korozii vnútorných kovových častí a držiak nemusí správne fungovať.

## Likvidace



Obal zlikvidujte v souladu s jeho typem. Využijte místní možnosti sběru papíru, lepenky a dalších materiálů (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru recyklovatelných materiálů).



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem!  
Ze zákona jste povinni likvidovat staré přístroje odděleně od likvidace domovního odpadu. informace o sběrných místech, která bezplatně přijímají staré spotřebiče, získáte na místním úřadě nebo obecním úřadě.

# Rollei


Rollei GmbH & Co. KG


V de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Servisní horká linka:

+49 40 270750270

 /rollei.foto.de

 @rollei\_de

[www.rollei.cz](http://www.rollei.cz)