



Rollei

Set pro čištění optiky

Set pro čištění optiky, objektivů, filtrů a displejů.

Pomocí ofukovacího balónku zbavte povrch hrubých nečistot a prachu.

Pomocí čistícího pera očistíte čočky objektivů kamer a fotoaparátů.

Utěrku z mikrovlánka použijte na finální čištění displejů, filtrů.

Poznámka: Tato sada je vhodná pro čištění za sucha. V případě znečištění mastnotou doporučujeme sadu s čisticí kapalinou. Nedoporučujeme používat běžné čističe či saponáty.

Súprava na čistenie optiky, obtokov, filtrov a displejov.

Na odstránenie uvoľnených nečistôt a prachu z povrchu použite ofsetový balónik.

Čistiace pero použite na čistenie šošoviek fotoaparátov a objektivov kamier.

Na záverečné čistenie displejov, filtrov použite handričku z mikrovlánka.

Poznámka: Táto súprava je vhodná na suché čistenie. V prípade znečistenia mastnotou odporúčame súpravu s čistiacou tekutinou. Neodporúčame používať bežné čistiace alebo saponátové prostriedky.

Likvidace



Obal zlikvidujte v souladu s jeho typem. Využijte místní možnosti sběru papíru, lepenky a dalších materiálů (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru recyklovatelných materiálů).



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem!
Ze zákona jste povinni likvidovat staré přístroje odděleně od likvidace domovního odpadu. informace o sběrných místech, která bezplatně přijímají staré spotřebiče, získáte na místním úřadě nebo obecním úřadě.

Rollei


Rollei GmbH & Co. KG


V de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Servisní horká linka:

+49 40 270750270

 /rollei.foto.de

 @rollei_de

www.rollei.cz