

Rollei


Rollei Compactline 800




Užívateľský návod
(Slovensky)

www.Rollei.cz


Popis prístroja a ovládacích prvkov:




- 1 – Blesk
- 2 – LED časovača
- 3 – Objektív
- 4 – Mikrofón




- 5 – LCD displej
- 6 – LED indikátor
- 7 – Tlačidlá priblíženie (zoom)
- 8 – Menu
- 9 – Režim videa
- 10 – Tlačidlá kurzora a potvrdzovacie tlačidlo OK
- 11 – Prehrávanie záznamu / prezeranie fotografií
- 12 – Funkcie / zmazať snímky



- 13 – Zapnúť / Vypnúť
- 14 – Spúšť




- 15 – Krytka slotu SD karty a batérie
- 16 – Reproduktor
- 17 – závit pre statív




- 18 – USB / TV out
- 19 – Úchyt pre pútko

Vloženie batérie a SD karty:


Otvorte kryt batérie a karty posunutím a odklopením




Vložte batériu



Vložte SD kartu




Zatvorte kryt batérie a SD karty



Nabíjanie fotoaparátu

1. Prepojte fotoaparát USB káblom s nabíjačkou.
2. Počas nabíjanie bliká LED indikátor.
3. Po plnom nabití LED indikátor zhasne.
4. Rýchle blikanie signalizuje problém s batériou, vymeňte ju.

Odporúča sa nemanipulovať s fotoaparátom počas nabíjania.



Nastavenie jazyka a dáta.



Po zapnutí fotoaparátu použite tlačidlá kurzora pre voľbu požadovaného jazyka a stlačte OK. Rovnako tak nastavte dátum a čas.

Vytvorenie snímky

Po zapnutí fotoaparátu namierte fotoaparát na fotený objekt, prípadne upravte tlačidlami pre ZOOM, stlačte zľahka tlačidlo spúšte na jeho prvú úroveň. Fotoaparát začne zaostrovať na objekt. Pre vytvorenie snímky potom úplne dotlačte tlačidlo spúšte.

Snímanie videa.



Stlačte tlačidlo pre záznam videa

Fotoaparát začne zhotovovať videozáznam. Môžete upravovať ZOOM. Pre skončení záznamu stlačte opäť tlačidlo pre záznam videa.

Prezeranie snímokou



Stlačte tlačidlo pre prezeranie snímok

Pomocou tlačidiel kurzora prechádzate jednotlivé snímky. Stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie snímky / prehratie videa.

Menu pre nastavenie



Stlačte tlačidlo pre vyvolanie menu

Použite tlačidlá kurzora pre pohyb medzi požadovanými položkami.

Stisknite tlačítko pro záznam videa

Fotoaparát začne pořízovat videozáznam. Můžete upravovat ZOOM. Pro skončení záznamu stiskněte opět tlačítko pro záznam videa.

Prohlížení snímků

Stiskněte tlačítko pro prohlížení snímků

Pomocí tlačítek kurzoru procházíte jednotlivé snímky. Stiskněte tlačítko OK pro zobrazení snímku / přehrání videa.

Rollei

www.Rollei.cz

www.Rollei.cz

[Facebook.com/RolleiCZ](https://www.facebook.com/RolleiCZ)

www.Rollei.de

www.Rollei.com

