

Rollei



ROLLEI COMFORT MAX

Uživatelský manuál

Uživatelský manuál

Rollei Comfort MAX

Bezpečnostní opatření

- Zařízení nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravit.
- Nevystavujte zařízení dešti, kapající nebo stříkající vodě.
- Při přechodu z chladu do teplého prostředí nechte zařízení přizpůsobit změně teploty.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu světlu po delší dobu.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemikálie, čisticí roztoky ani silné čisticí prostředky. Výrobek utřete mírně navlhčeným a měkkým hadříkem.
- Nikdy nedávejte smyčku rukojeti kolem krku dítěte, mohla by způsobit udušení.

Dálkové ovládání:

A. Zapnutí / vypnutí dálkového ovladače

B. Spoušť pro pořízení snímku

C. Indikátor zapnutí / připojení



Použití ovladače

1. Stiskněte a držte tlačítko pro zapnutí, dokud se nerozsvítí indikátor C.
2. Blikající indikátor signalizuje připravení k párování. Na svém telefonu vyhledejte Bluetooth zařízení „Rollei Comfort“ a připojte jej. Indikátor po úspěšném připojení zůstane svítit.
3. Na telefonu spusťte aplikaci Kamery. Stisknutím spouště B na ovladači pořídí telefon snímek. Při zvolení režimu Video na telefonu prvním stiskem spouště zahájíte nahrávání a druhým stiskem jej ukončíte.
4. Pro vypnutí ovladače opět dlouze podržte tlačítko pro vypnutí, dokud Indikátor nezhasne. Podporovány jsou chytré zařízení s Android 2.3.6 a vyšší, či iOS 5.0 a vyšší.

Bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie nerozoberajte a nepokúšajte sa ho sami opraviť.
- Nevystavujte zariadenie dažďu, kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Pri prechode z chladu do teplého prostredia nechajte zariadenie prispôbiť zmene teploty.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému svetlu po dlhšiu dobu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemikálie, čistiace roztoky ani silné čistiace prostriedky. Výrobok utrite mierne navlhčenou a mäkkou handričkou.
- Nikdy nedávajte slučku rukoväte okolo krku dieťaťa, mohla by spôsobiť udusenie.

Diaľkové ovládanie:

A. Zapnutie / vypnutie diaľkového ovládača

B. Spúšť pre vytvorenia snímky

C. Indikátor zapnutia / pripojenia

Použitie ovládača

1. Stlačte a držte tlačidlo pre zapnutie, kým sa nerozsvieti indikátor C.
2. Blikajúci indikátor signalizuje pripravenie k škárovaniu. Na svojom telefóne vyhľadajte Bluetooth zariadenie "Rollei Comfort" a pripojte ho. Indikátor po úspešnom pripojení zostane svietiť.
3. Na telefóne spustíte aplikáciu Kamery. Stlačením spúšte B na ovladači nasníma telefón snímku. Pri zvolení režimu Video na telefóne prvom stlačením spúšte spustíte nahrávanie a druhým stlačením ho ukončíte.
4. Pre vypnutie ovládača opäť dlho podržte tlačidlo pre vypnutie, kým Indikátor nezhasne. Podporované sú chytré zariadenia s Android 2.3.6 a vyššiu, či iOS 5.0 a vyšší.

Rozložení / rozloženie



1. Rozevřete nožičky stativu
2. Vrchní část úchytu telefonu vytáhněte nahoru a vložte telefon
3. Vytáhněte teleskopickou část na potřebnou výšku

1. Roztvorte nožičky statívu
2. Vrchná časť úchytu telefónu vytiahnite nahor a vložte telefón
3. Vytiahnite teleskopickú časť na potrebnú výšku



Rollei

www.Rollei.cz

www.Rollei.cz

[Facebook.com/RolleiCZ](https://www.facebook.com/RolleiCZ)

www.Rollei.de

www.Rollei.com