

## Rollei Comfort SelfieStick

### Přípevnění smartphonu:

Roztáhněte držák a vložte smartphonu. Ujistěte se, že rozměr smartphonu je v mezích uvedených v tabulce níže.

### Vytažení teleskopické tyče:

Chyťte jednou rukou pevně rukojeť a druhou horní část s držákem (ne umístěný smartphonu) a roztáhněte od sebe na požadovanou délku. Pro složení stlačte zpět.

### Nastavení úhlu držáku:

Povolte aretační páčku pod úchytem smartphonu a nastavte požadovanou polohu držáku. Po té aretační páčku utáhněte.

### Dálkové ovládání:

Dálkové ovládání integrované v rukojeti pracuje jako Bluetooth zařízení. Je napájeno knoflíkovou baterií - pro její výměnu vyjměte ovládání z rukojeti a sejměte spodní kryt.

Spárujte ovládání s chytrým telefonem pomocí Bluetooth. Po spárování spusťte aplikaci fotoaparát. Ovládání funguje jako dálkovaspoušť.



Chytrý telefon není součástí

#### Technické údaje

Maximální délka tyče	103 cm
Podporovaná šířka Smartphone	6.5 – 9.5 cm
Materiál	Aluminium
Bluetooth®* verze	4.0
Bluetooth®* dosah	Approx. 10 m
Rozměry (d x š x h)   Hmotnost	3.3 x 4.8 x 19.4 cm   155 g

#### Balení

Obsah	Comfort Selfie tyč
Rozměry balení (d x š x h)   Hmotnost	4.9 x 3.6 x 20 cm   174 g

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. \*Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami organizace Bluetooth SIG a jakékoli použití těchto značek společností Rollei podléhá licenci.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. \* Není součástí dodávky.

Item No.: 22960

