

DJI Osmo Pocket* Starter Kit



*DJI Osmo Pocket
není součástí dodání



Ideální sada pro začátek s DJI Osmo Pocket*

- Rychlé a jednoduché připevnění k DJI Osmo Pocket*
- K připevnění stativu a příslušenství jako např. hrudní pás apod.
- Nabíjejte DJI Osmo Pocket* jednoduše bez nutnosti demontovat ze stativu.
- Adaptér s 1/4" závitem pro připevnění DJI Osmo Pocket na Wifi základnu.

Použití:

Zvolte požadovaný držák/adaptér a upevněte DJI Osmo Pocket. Připevněte ke stativu pomocí 1/4" závitu.

Obsah balení:

Mini stativ, držák kamery, držák pro DJI Wifi Base, stativový adapter.

DJI Osmo Pocket* Starter Kit



* DJI Osmo Pocket nie je súčasťou dodávky



Ideálna sada pre začiatok s DJI Osmo Pocket*

- Rýchle a jednoduché pripevnenie k DJI Osmo Pocket*
- Prepripovenie statívu a príslušenstva ako napr. Hrudný pás apod.
- Nabíjajte DJI Osmo Pocket* jednoducho bez nutnosti demontovať zo statívu.
- Adaptér s 1/4" závitom pre pripevnenie DJI Osmo Pocket na Wifi základňu.

Použitie:

Zvoľte požadovaný držiak / adapter a upevnite DJI Osmo Pocket.
Pripevnite ku statívu pomocou 1/4 "závitu.

Obsah balenia:

Mini statív, držiak kamery, držiak pre DJI Wifi Base, statívový adaptér.