

Návod na obsluhu Rollei DashCam-402

Pozor

1. Tento produkt má za cieľ zaznamenať vonkajšiu situáciu pred vozidlom pre účely riešenia kolíznych situácií. Použitie palubnej kamery nezaručuje bezpečnosť používateľov. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené poruchou produktu a stratou informácií.
2. Vzhľadom k rozdielnym podmienkam vo vozidle, režimu jazdy a prostredia nemusia byť niektoré funkcie pracovať správne. Kamera nepracuje správne ak nastanú nasledujúce okolnosti: kamera je vypnutá, používa sa mimo normálnej teploty a vlhkosti, je poškodená pamäťová karta apod. Výrobok nezaručuje, že sú všetky videá uložené. Videá z tohto produktu sú iba orientačné.
3. Správne nainštalujte výrobok, tak aby nezakrýval výhľad vodiča a airbag, alebo nespôsobil zranenie osôb.
4. Nevystavujte tento výrobok silnému magnetickému poľu, ktoré môže poškodiť zariadenie.
5. Nevkladajte a nevyberajte pamäťovú kartu pri zapínaní zariadenia hrozí poškodenie pamäťovej karty.
6. Pred použitím pamäťovej karty je potrebné kartu sformátovať. Použite pamäťovú kartu 16 GB class 10 alebo väčšiu.
7. Pamäťová karta má obmedzený počet cyklov zápisu. Pri dlhodobom používaní karty sa znižuje rýchlosť zápisu a video nemusí byť uložené. V takom prípade vymeňte pamäťovú kartu. Výrobca nenesie zodpovednosť za poruchy spôsobené poškodenou pamäťovou kartou.
8. Nepoužívajte tento výrobok mimo teplotného pásma nad +70 °C a pod -20 °C.
9. Používajte štandardnú nabíjačku do auta, nabíjací kábel, držiak a ďalšie príslušenstvo tohto výrobku, aby ste zabránili chybám spôsobeným nesprávnou špecifikáciou.
10. Ak zariadenie dlhšie nepoužívate môže dôjsť k vybitiu batérie. Pri opätovnom použití budete musieť nastaviť systémový čas.

Likvidácia

Likvidácia obalov: Obaly likvidujte v separovanom odpade. Recyklujte ako papier a plast.

Likvidácia elektroodpadu a elektronických zariadení / alebo batérií v domácnostiach v Európskej únii.

Tento symbol na výrobku alebo na obale znamená, že to nemôže byť likvidovaný ako domáci odpad. Zariadenie likvidujte ako elektroodpad podľa platnej legislatívy vo vašej krajine. Recyklácia materiálu pomôže zachovať prírodné zdroje a zaistiť spracovanie spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.


Upozornenie pre batérie

Nikdy nerozoberajte, nedrvtvte, neprepichujte alebo neskratujte batériu. Nevystavujte batériu vysokej teplote. Ak je batéria poškodená prestaňte ju používať.

- Batériu nabíjajte iba nabíjačkou na to určenou. V prípade použitia nesprávnej nabíjačky hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nikdy nevhadzujte batériu do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Nikdy batériu nevymieňajte sami, výmenu prenechajte autorizovanému servisu.
- Použité batérie likvidujte podľa platnej legislatívy vo Vašej krajine.
- Pred likvidáciu zariadenia vyberte batériu. Pre vybratie je nutné rozmontovať zariadenie.




Popis produktu



(V prípade, že zariadenie nepracuje správne, podržte stlačené tlačidlo Reset pre reštartovanie systému)


(Pri vypnutom zariadení krátko stlačte tlačidlo ON / OFF pre jeho zapnutie. V zapnutom stave stlačte tlačidlo ON / OFF na 3 sekundy pre jeho vypnutie)




Inštalácia produktu

1. Pripojte držiak s prísavkou k zariadeniu


Vložte držiak do drážky pre montáž do auta, ktorá je umiestnená na hornej časti kamery a zatlačte ho doľava až kým nebudete počuť cvaknutie.



2. Namontujte držiak s prísavkou na sklo.




3. Nainštalujte prístroj na čelné sklo, nastavte smer objektívu tak, aby bol vodorovný.



4. Uloženie kábla prednej kamery k napájaciemu zdroju.

Ako je znázornené na nasledujúcom obrázku, umiestnite kábel nabíjačky do auta pozdĺž hornej časti predného skla, stĺpika A, sedadla spolujazdca, ukladacej skrinky a pripojte ho k zapaľovaču.

* Umiestnenie zapaľovača cigariet rôznych vozidiel môže byť odlišné. Vyššie uvedený obrázok je iba orientačný.



Návod na použitie

1. Nastavte uhol DashCam-402

Vložte nabíjačku do zapaľovača cigariet, zapnite, sledujte náhľad obrazu na displeji kamery, otáčajte kamerou pre nastavenie uhla snímania, presvedčte sa že displej zobrazuje presnú časť vozidla.



2. Spustenie záznamu a hlavná obrazovka

Záznam sa spustí automaticky, keď je zapnutá kamera, blikajúca červená dióda v ľavom rohu znamená, že sa nahráva. Keď nie je vložená pamäťová karta SD, zariadenie Vás vyzve na vloženie SD karty do zariadenie. Po vložení SD karty bude zariadenie pracovať normálne.



↶ : Stlačením tlačidla vstúpite do hlavnej ponuky

▲ : Stlačením tlačidla uložíte aktuálnu slučku s núdzovým videom do adresára núdzových videí. Ukladanie je indikované v ľavom rohu.

▼ : Stlačením tlačidla vytvoríte núdzovú fotku ktorá sa uloží na kartu.

OK : Stlačením tlačidla vstúpite do menu videa a fotografií.

1. Menu

Stlačením ↶ vstúpite do menu a zobrazia sa položky nižšie:

← : Klepnutím sa vrátite späť do hlavného menu.

⬆ : Klepnutím sa posúvajte v položkách nastavenia nahor.

⬇ : Klepnutím sa posúvajte v položkách nastavenia nadol.

↵ : Kliknite na tlačidlo pre potvrdenie vybraných nastavení.

2. Menu obsahuje:

1. Kvalita záznamu: Super alebo Jemné.

2. Záznam zvuku: Zapnutý alebo Vypnutý.

3. Expozícia: -2 až +2

4. Monitorovanie parkoviska Vypnuté alebo Vysoká alebo Nízka.

5. Uroveň zabezpečenia: Vypnuté alebo Vysoká alebo Stredná alebo Nízka.

6. Prechod do úsporného režimu displeja: Vypnutá alebo 30 s alebo 1 min

7. Synchronizácia času: Zapnuté alebo Vypnuté.

8. Výber časového pásma.

9. Nastavenie hodín.

10. Formátovať kartu SD.

11. Resetovať nastavenia.

12. Verzia.

3. Núdzové video

Stlačte tlačidlo "▲" pre uloženie núdzového záznamu ktorý je uvedený nižšie:

Kamera môže uložiť kolízne video v zložke videa udalostí, aby používatelia mohli skontrolovať, kedy došlo ku kolízii s vozidlom, alebo ručne vytvoriť statický snímok.



Z dôvodu zložitosti situácie na cestách záznamník nezaručuje, že video môže byť uložené vždy keď nastane núdzová situácia. Ak neviete nájsť video v núdzovom katalógu, skontrolujte normálny video katalóg.

Uchovanie núdzových videí by nemalo presiahnuť 20% kapacity pamäťovej karty. Po dosiahnutí limitu úložiska bude po pridaní nového núdzového videa zmašané najstaršie núdzové video. Prosím, včas si zálohujte dôležité núdzové videá v počítači. Prečítajte si kapitolu "Pokyny na ukladanie videa" pre konkrétnu kapacitu ukladania videa v núdzi.

4. Núdzový statický obrázok

Stlačte tlačidlo "▼" Vytvoriť núdzovú fotografiu:



5. Prehrávanie

Stlačte "OK" Pre vstup do zoznamu videí .Zoznam obsahuje : Normálne, Núdzové video a Fotografie. Podľa obrázka nižšie:

Pre spustenie záznamu prejdite do zoznamu videí ako je zobrazené nižšie:

← : Stlačením tlačidla sa vrátite do zoznamu videí.

⏪ : Prepnutie na predchádzajúce video.

⏩ : Prepnutie na nasledujúce video

⏏ : Klepnutím odstránite prehrávané video.



Popis úložného priestoru

Použite prosím 16G alebo väčšiu pamäťovú kartu, nižšie je uvedená možnosť záznamu podľa použitej kapacity SD karty:

Typ videa	16G	32G	64G
Normálne video	Okolo 1.5 hodiny	Okolo 3 hodín	Okolo 6 hodín
Núdzové video	cca 10 videí	cca 20 videí	cca 40 videí

Prekopírujte a zálohujte svoje núdzové videá na počítači včas po kolízii. Karta má obmedzený počet cyklov zápisu a po ich vyčerpaní sa môže nenávratne poškodiť a znemožniť Vaše záznamy. Ak sa toto stane vymeňte pamäťovú kartu za novú.

Zhoda

Spoločnosť Rollei GmbH & Co. KG týmto prehlasuje, že auto kamera Rollei DashCam-402 vyhovuje smernici 2014/53 / EU:

• Smernica 2011/65/ES RoHS

Smernica 2014/53/EU RED



Úplný text prehlásenia o zhode EU je dostupné na stiahnutie na internetovej adrese: www.rollei.com/EGK/dashcam402