

Před prvním použitím

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.
Návod k obsluze uschovejte spolu s přístrojem pro pozdější použití.
Pokud toto zařízení používají další osoby, zpřístupněte jim tento návod.

Vysvětlení symbolů

V tomto návodu k obsluze jsou použity následující symboly.

CE Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny příslušné předpisy Společenství Evropského hospodářského prostoru.

— Výrobky označené tímto symbolem jsou napájeny stejnosměrným proudem.

Bezpečnostní pokyny

1. Chraňte výrobek před vlhkostí. Nedotýkejte se ho mokřýma/vlhkýma rukama a neponořujte ho do vody.
2. Tento výrobek není vodotěsný! Nepoužívejte tento výrobek za deště nebo ve vlhkém prostředí.
3. Nebezpečí výbuchu! Přístroj nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů nebo kapalin.
4. Výrobek nepoužívejte ani neskladujte při vysokých teplotách nebo v uzavřených prostorách s přímým slunečním zářením a během této doby nenabíjejte baterii. Výrobek by se již neměl používat při okolních teplotách vyšších než 40 °C.
5. Pokud byla jednotka poškozena tak, že jsou odhaleny její vnitřní části, nesmí se dále používat.
6. Během jízdy nemiřte na řidiče automobilů, autobusů, jízdních kol, motocyklů nebo vlaků. Řidič může být oslepen a způsobit nehodu. To platí i pro osoby nebo skupiny neuvedené v seznamu, pokud by případné oslnění mohlo způsobit nehodu.
7. Nesvitte přímo do očí lidí nebo zvířat, protože to může způsobit poškození sítnice, zhoršení zraku nebo dokonce slepotu.
8. Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí.
9. Pokud přístroj prodáte jiné osobě, předejte jí také tento návod k obsluze.

Poznámka: Není vhodné pro trvalé osvětlení místnosti.

Bezpečnostní opatření

1. Plně nabijte baterii a poté odpojte kabel USB.
2. Pokud jste výrobek delší dobu nepoužívali, před dalším použitím baterii nabijte.
3. Chcete-li prodloužit životnost baterie, nabíjejte ji alespoň jednou za tři měsíce.
4. Tento výrobek má vestavěnou dobíjecí baterii s určitou dobou provozu. Pokud byla baterie po určitou dobu používána, může dojít ke snížení jejího výkonu. To je zcela normální.
5. Pokud je jednotka používána při příliš nízkých nebo příliš vysokých teplotách okolí, automaticky se vypne.


Dobíjení

Poznámky:

- K nabíjení čelovky Rollei LED nepoužívejte rychlonabíječky a/nebo supernabíječky, ale pouze síťové adaptéry s maximálním příkonem 5V/1A
- K nabíjení zařízení používejte pouze dodaný kabel micro USB. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Komponenty

- 1 Červené světlo LED
- 2 Bílé světlo LED
- 3 Přepínač zapnuto / vypnuto / režim
- 4 Délkově nastavitelná čelenka
- 5 Držák pro nastavení úhlu sklonu
- 6 Nabíjecí Micro USB konektor
- 7 Červený/zelený indikátor LED pro úroveň nabití baterie



Provoz

- Jedním stisknutím spínače zapnutí/vypnutí/režimu [3] zapnete čelovku Rollei LED s režimem svícení "jasné bílé světlo".
- Opětovným stisknutím přepínače zapnutí/vypnutí/režimu [3] přepnete na režim osvětlení "tlumené bílé světlo".
- Opětovným stisknutím přepínače zapnutí/vypnutí/režimu [3] přepnete na režim svícení "červené světlo".
- Opětovným stisknutím přepínače zapnutí/vypnutí/režimu [3] přepnete na režim svícení "blikající červené světlo".
- Opětovným stisknutím spínače zapnutí/vypnutí/režimu [3] čelovku Rollei LED vypnete.
- Otevřete krytku vstupu micro USB [6], abyste mohli připojit kabel micro USB a nabíjet čelovku Rollei LED.
- Odpojte kabel micro USB, jakmile se červená/zelená kontrolka stavu nabití baterie [7] změní z červené na zelenou.
- Naklopením držáku nastavte úhel sklonu [5] tak, abyste světlo Rollei LED nastavili do požadované polohy.
- Nastavte si délkově nastavitelnou čelenku [4] podle svého obvodu hlavy.

Technické údaje

Výkon	3 W
Index podání barev	CRI 70
Osvětlení	Přibližně lx1.500 (s jasným bílým světlem a m1) / K9.000
Světelné režimy / světelné efekty	Jasné bílé světlo, tlumené bílé světlo, červené světlo, blikající červené světlo
Životnost baterie	Přibližně 4 hodiny (s jasným bílým světlem), přibližně 6 hodin (s tlumeným bílým světlem), přibližně 12 hodin (s červeným světlem), přibližně 12 hodin (s blikajícím červeným světlem).
Napájení	Vestavěná lithium-iontová baterie (3,7 V / 1 200 mAh / Wh)4,44
Připojení	Micro-USB (vstup max. V/A51)
Další vybavení	Délkově nastavitelný popruh, 4 různé úhly sklonu čelovky LED, červená/zelená LED dioda jako indikátor stavu nabití baterie.
Barva	Černá
Rozměry	4,5 x x 6,2cm3,7 (lampa bez popruhu)
Délka pásu	Min. / max. cca cm34 / cm65
Hmotnost	74 g
Rozsah dodávky	Čelovka LED s čelenkou, kabel micro USB

Konstrukční a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Likvidace



Obal zlikvidujte podle typu. Využijte k tomu místní možnosti sběru papíru, lepenky a lehkých obalů. (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru recyklovatelných materiálů).



Spotřebiče označené tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem! Ze zákona jste povinni likvidovat staré spotřebiče odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, která bezplatně přijímají staré spotřebiče, získáte na obecním nebo městském úřadě.



Baterie a dobíjecí baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Jako spotřebitel jste ze zákona povinni likvidovat všechny baterie a dobíjecí baterie způsobem šetrným k životnímu prostředí bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky*. Nabíjecí baterie a akumulátory jsou proto označeny sousedním symbolem. Další informace získáte u svého prodejce nebo na místech zpětného odběru a sběru ve vaší obci.

*označeno štítkem: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

Upozornění týkající se baterie

- Baterii nerozebírejte, nenarážejte do ní ani ji nepropichujte, dávejte pozor, aby nedošlo ke zkratu.
- Nevystavujte baterii místům s vysokými teplotami.
- Pokud baterie vytéká nebo se rozšiřuje, nepoužívejte ji.
- Vždy nabíjejte prostřednictvím systému. V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie mohou při vystavení otevřenému ohni explodovat. Nikdy nevhazujte baterie do ohně.
- Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Před likvidací přístroje vyjměte baterii a zlikvidujte ji odděleně.

Shoda

Společnost Rollei GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že toto zařízení "Rollei LED Headlamp" je v souladu s následujícími směrnici:

2011/65/EU Směrnice RoHS
2014/30/EU Směrnice EMC



Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.rollei.de/egk/led-stirnlanpe.

Rollei GmbH & Co KG
In de Tarpen D-22848 42,Norderstedt

Horká linka služeb:
+49 270750277

/rollei.foto.de
 @rollei_en