

ROLLEI LUMIS COMPACT RGB


Uživatelský manuál

Bezpečnostní opatření

- Zařízení nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravit.
- Nevystavujte zařízení dešti, kapající nebo stříkající vodě.
- Při přechodu z chladu do teplého prostředí nechte zařízení přizpůsobit změně teploty.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu světlu po delší dobu.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemikálie, čisticí roztoky ani silné čisticí prostředky. Výrobek utřete mírně navlhčeným a měkkým hadříkem.
- Nikdy nedávejte smyčku rukojeti kolem krku dítěte, mohla by způsobit udušení.

Ovládací prvky

- 1) Zapnutí/vypnutí, režim
- 2) Nastavení jasu
- 3) USB-C port
- 4) Displej
- 5) Spektrum hodnoty RGB
- 6) 1/4" závit
- 7) Studený slot blesku



Použití

Tlačítko zapnutí / vypnutí [1]

Dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí a tlačítka režimu zapnete nebo vypnete Rollei LUMIS Compact RGB.

Krátkým stisknutím tlačítka on/off a tlačítka režimu [1] přepnete mezi režimy CCT, RGB a Effects.

Otočné kolečko pro regulaci jasu [2]

Jas lze plynule nastavit pomocí otočného kolečka pro regulaci jasu [2] ve zvolených režimech.

Uživatelský manuál

Bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie nerozoberajte a nepokúšajte sa ho sami opraviť.
- Nevystavujte zariadenie dažďu, kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Pri prechode z chladu do teplého prostredia nechajte zariadenie prispôbiť zmene teploty.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému svetlu po dlhšiu dobu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemikálie, čistiace roztoky ani silné čistiace prostriedky. Výrobok utrite mierne navlhčenou a mäkkou handričkou.
- Nikdy nedávajte slučku rukoväte okolo krku dieťaťa, mohla by spôsobiť udušenie.

Ovládacie prvky:

- 1) Zapnutie/vypnutie, režim
- 2) Nastavenie jasu
- 3) Port USB-C
- 4) Displej
- 5) Spektrum hodnôt RGB
- 6) 1/4" závit
- 7) Port blesku (pasívny)

Prevádzka

Tlačidlo zapnutia/vypnutia [1]

Dlhým stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia a tlačidla režimu zapnete alebo vypnete Rollei LUMIS Compact RGB.

Krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia a tlačidla režimu [1] prepnete medzi režimami CCT, RGB a Effects.


Otočné koliesko na reguláciu jasu [2]

Jas možno plynulo nastaviť otočným kolieskom na reguláciu jasu [2] vo vybraných režimoch.

Režim CCT

- 1) Zbývající úroveň nabití baterie
- 2) Teplota barev
- 3) Jas

Otočením přepínače pro nastavení režimu nastavte teplotu barev mezi 2500 a 9000K.



Režim CCT


- 1) Zostávajúca úroveň nabitia batérie
- 2) Teplota farby
- 3) Jas

Otočením prepínača pre nastavenia režimu nastavte teplotu farieb medzi 2500 a 9000K.

Režim RGB

- 1) Zbývající úroveň nabití baterie
- 2) RGB barevný odstín
- 3) Jas

Otočením přepínače nastavení režimu nastavte barevné odstíny RGB mezi 0 a 360. Dalším stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí a tlačítka režimu můžete upravit sytost vybrané barvy RGB pomocí přepínače pro nastavení režimu.



Režim RGB


- 1) Zostávajúca úroveň nabitia batérie
- 2) RGB farebný odtieň
- 3) Jas

Otočením prepínača nastavenia režimu nastavte farebné odtiene RGB medzi 0 a 360. Opätovným stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia a tlačidla režimu môžete upraviť sytosť vybranej farby RGB pomocou prepínača pre nastavenia režimu .

Režim efektů

- 1) Zbývající úroveň nabití baterie
- 2) Zvolený efekt
- 3) Jas

Otočením přepínače nastavení režimu přepínejte mezi efekty. Celkem si můžete vybrat mezi 20 efekty.



Režim efektov

- 1) Zostávajúca úroveň nabitia batérie
- 2) Zvolený efekt
- 3) Jas

Otočením prepínača pre nastavenia režimu prepínate medzi efektmi. Celkovo si môžete vybrať z 20 efektov.

Nabíjení

Úroveň nabití baterie se zobrazí na displeji. Během nabíjení se pruhy ikony baterie na displeji pohybují. Při plném nabití se na displeji zobrazí všechny čárky ikony baterie.

Poznámka:

- K nabíjení Rollei LUMIS Compact RGB nelze používat žádné rychlonabíječky a/nebo supernabíječky, pouze napájecí adaptéry s maximálním DC 5 V / 1,35 A.
- K nabíjení zařízení používejte pouze USB kabel, který je součástí balení. Jinak hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nabíjanie

Úroveň nabitia batérie sa zobrazí na displeji. Počas nabíjania sa pruhy ikony batérie na displeji pohybujú. Po úplnom nabití sa na displeji zobrazia všetky stĺpce ikony batérie.

Poznámka:

- Na nabíjanie Rollei LUMIS Compact RGB sa nesmú používať žiadne rýchlonabíjačky a/alebo supernabíjačky, ale iba napájacie adaptéry s maximálnym DC 5 V / 1,35 A.
- Na nabíjanie zariadenia používajte iba kábel USB, ktorý je súčasťou balenia. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.